

01/2009

Mod:EI305-MX

Production code: 2.0.083.0000



CARNET D'INSTRUCTIONS

EXTERMINATEUR D'INSECTS

- 1) Choisir bien la place où ira être placé l'appareil, évitant les places très lumineuses, la proximité de portes et fenêtres et jamais placer l'appareil très proche du toit en le plaçant à 20 cm de distance environ.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales soient réduites ou par des personnes avec manque d'expérience ou connaissance, excepté s'ils ont la supervision d'une personne responsable pour sa sécurité, qui peut les surveiller et donner des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient superviser les enfants pour assurer de qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- 2) Pour le mettre en marche, il suffit de brancher la fiche. Faire attention que la fiche doit être branchée à une prise de courant avec terre appropriée.
- 3) Pour faire le nettoyage, laquelle doit être effectuée du moins une fois par mois, il suffit d'enlever le tiroir qui se trouve dans la base de l'appareil.
N'utilisez jamais de jets d'eau.

Au cas où il est nécessaire remplacer une lampe ou démarreur, faire comme suit:

- a) Débrancher la fiche d'alimentation.
- b) Enlever l'appareil de la place où il se trouve installé.
- c) Enlever le couvercle de l'appareil en utilisant un tournevis.

Ensuite on peut retirer la grille ou grilles de protection pour avoir accès aux lampes ou démarreurs.

- 4) Du moins une fois par an, on doit faire le nettoyage de la grille électrocitrice, ainsi que des lampes. Pour faire ça, on doit procéder en exécutant toutes les opérations décrites aux alinéas a), b), et c) du point précédent.
- 5) Cet appareil se destine à être utilisé aux intérieurs. Son usage n'est pas recommandé dans les étables et greniers.
- 6) L'appareil doit être maintenu hors de la portée des enfants.
- 7) Cet appareil ne peut pas être installé en places où existent des vapeurs inflammables ou des poussières explosives.
- 8) Au cas où le câble d'alimentation soit endommagé, il devra être remplacé par un câble égal, du type H05 RN – F 3G 0,75 disponible chez le fabricant ou un agent accrédité.