

12/2016

Mod: RVC60-CM

Production code: 800VC-4E



Diamond
catering equipment

VITRINE MODELE VC-4E ET VC-4ED

MISE EN SERVICE

- 1° Brancher l'appareil sur une prise de courant en 230 Volts + TERRE.
- 2° Appuyer sur l'interrupteur rouge qui s'éclairera pour indiquer que l'appareil est sous tension.
- 3° Programmer la température de travail en tournant le thermostat. Le témoin vert s'éclairera indiquant que l'appareil commence à chauffer.
A partir de ce moment c'est le thermostat qui se charge de contrôler la température de l'appareil en allumant la résistance (témoin vert éclairé) ou en l'éteignant (témoin vert éteint.)
Il n'est pas conseillé de programmer une température supérieure à 70^a comme maximum pour conserver les aliments chauds.
- 4° Pour que l'appareil reste éclairé appuyer sur le bouton orange, celui-ci s'éclairera et en même temps allumera la lumière de l'appareil.
- 5° Pour éteindre l'appareil mettre le thermostat à zéro, appuyer sur les interrupteurs orange et rouge pour éteindre la lumière et retirer la prise de courant.