

09/2010

Mod: FTE-60/SS

Production code: PSR 600 EE



Diamond
catering equipment

Manuale d'istruzione

PSR 400EE ñ PSR 600EE ñ PSR 900EE

Grazie per l'acquisto di questo prodotto professionale! Avete scelto un prodotto che combina caratteristiche tecniche eccellenti con massimo confort. Questo manuale contiene informazioni che vi permetteranno di utilizzare la macchina in perfette condizioni di sicurezza ed avere un risultato di massima soddisfazione.

I. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare il prodotto rispettare queste istruzioni di sicurezza per evitare il rischio di scosse elettriche, bruciature o fiamme o altre lesioni o guasti. Quando si utilizza questo prodotto, rispettare sempre le precauzioni di sicurezza di base, ad esempio:

- Leggere attentamente le seguenti istruzioni, e conservare il manuale in luogo facilmente accessibile per una rapida consultazione. Installare sempre il prodotto seguendo le presenti istruzioni.
- Proteggere il prodotto da luce solare diretta, freddo e umidità.
- Non lasciare il prodotto alla portata dei bambini.
- Accertarsi che solo persone esperte utilizzino il prodotto.
- Non spostare mai il prodotto quando è in funzione o quando le superfici sono ancora calde.
- Controllare che il prodotto sia correttamente spento prima di collegarlo o scollegarlo.
- Non utilizzare il prodotto per altri scopi diversi da quello per cui è stato progettato.
- Non toccare mai le superfici calde: utilizzare le impugnature e i pulsanti.
- Tenere il cavo lontano da superfici calde.
- Il cavo elettrico non deve essere mai tirato per scollegare l'apparecchio e mai pressato fra angoli di mobili e quant'altro.
- Non utilizzare il prodotto se rilevate dei guasti o se il cavo elettrico e spina risultano danneggiati. Sia il cavo sia ogni altro pezzo specifico del prodotto, se danneggiati devono essere sostituiti immediatamente.
- Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- Utilizzare solo ricambi originali.

II. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Prodotto: **PIASTRA DI COTTURA ELETTRICA tipo SNACK** completa di cassetto raccogli grasso o sughi
- La confezione contiene esclusivamente il prodotto a pieno rispetto dell'ambiente e che devono essere eliminate secondo le locali normative, di riciclaggio e di rifiuti, in vigore

III. CONFORMITÀ D'USO

- Utilizzare il prodotto per la cottura di carne, pancetta, hamburger, pesce, verdure e uova tipo omette ad una temperatura di 300°C .

IV. MODALITÀ OPERATIVA

La piastra di cottura è dotata di placca in GHISA SMALTATA . Gli elementi termici assicurano un rapido aumento della temperatura assicurando che il calore sia omogeneo sull'intera superficie della piastra. La temperatura è regolata mediante il termostato. Durante la fase di preparazione, ruotare il termostato sulla posizione desiderata. Quando la spia luminosa termostatica si spegne, la piastra ha raggiunto la temperatura desiderata ed è pronta all'uso. La temperatura max di cottura è di 300°C.

V. FUNZIONAMENTO / INSTALLAZIONE

a) Installazione / Assemblaggio:

- Posizionare il prodotto su una superficie stabile e resistente al calore.

- Non posizionare mai il prodotto vicino a pareti, o divisori in materiale combustibile anche se rivestiti con materiale isolante.
- Mantenere almeno una distanza di 10 cm da pareti o divisori.

b) Avvio iniziale:

Al primo utilizzo è importante rimuovere il rivestimento antiruggine applicato dalla fabbrica.

Collegamento del prodotto:

- Accertarsi che il voltaggio e la frequenza dell'impianto elettrico corrispondano ai dati indicati sulla targhetta del modello.
- Controllare sempre che il cavo di alimentazione elettrico o la spina non siano danneggiati.
- Estendere il cavo per tutta la sua lunghezza.
- Collegare il cavo di alimentazione ad una presa dotata di messa a terra.
- Il prodotto è ora collegato.

NB: per collegare il prodotto direttamente all'impianto elettrico, contattare un elettricista esperto per eseguire l'installazione.

c) Utilizzo del prodotto:

Elementi del pannello anteriore	Funzione
Interruttore	On/Off
Termostato	Regola la temperatura
Spia di esercizio verde	Il prodotto è in funzione (la spia è accesa) Il prodotto è spento (la spia è spenta)
Spia arancione	Il prodotto è in fase di riscaldamento (spia accesa) La griglia raggiunge la temperatura selezionata (spia è spenta)

Inizio

- 1/ Ruotare l'interruttore di accensione/spegnimento .
- 2/ Ruotare il termostato sulla posizione desiderata.
- 3/ Quando la spia di esercizio arancione è spenta, la piastra è pronta.

Spegnimento del prodotto

- Regolare il termostato su 0
- Impostare gli interruttori su 0: il prodotto è completamente spento
- Rimuovere il cavo di alimentazione
- Lasciar raffreddare completamente il prodotto.
- Pulire il prodotto. (paragrafo 6 Pulizia)
- Ungere lievemente la piastra

d) Guasto / riparazione:

In caso di guasto o se una parte del prodotto è danneggiata, chiamare il servizio assistenza e far eseguire le operazioni tecniche da personale qualificato.

VI. PULIZIA E MANUTENZIONE

- **Scollegare il prodotto e lasciare raffreddare**
- Pulire il prodotto regolarmente dopo ogni uso.
- Per la pulizia, utilizzare solo prodotti di manutenzione non abrasivi per acciaio inossidabile, acqua saponata o detersivo per i piatti con una spugna non abrasiva.
- Pulire il prodotto con un panno umido.
- Asciugare il prodotto con un panno soffice asciutto.
- Non pulire il prodotto con un getto d'acqua in quanto le infiltrazioni potrebbero causare guasti irreparabili.

- Non immergere mai il prodotto, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi per evitare scosse elettriche.
- Se il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo, si consiglia di ingrassare la piastra di cottura e conservarlo al riparo dall'umidità per evitare fenomeni di ossidazione.

VII. CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		PSR 400EE	PSR 600EE	PSR 900EE
Potenza	KW	3	6	9
Alimentazione	Volt	230	380	380
Assorbimento	Amp			
Dimensioni esterne	mm	400x475x230	600x475x230	900x475x230
Dimensioni piano cottura	mm	400x400	600x400	900x400
Peso	Kg	19	29	39

230 V	Colore cavo	380V	Colore cavo
Fase (1 cavo)	Marrone o nero	Fasi (2 cavi)	Marrone o nero
Neutro	Blu	Neutro	Blu
Terra	Giallo/verde	Terra	Giallo/verde

VIII. Direttive e standard

Il prodotto è conforme ai seguenti standard:

- IEC 60335-2-38
- EN 60350
- EN 61817
- EN 66050

IX. SMALTIMENTO DI DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI



Il prodotto è conforme alle seguenti direttive:

- 2002/95CE (DEE) N°34270064800021
- 2002/96/CE (ROHS)

Non smaltire il prodotto con rifiuti domestici.

Il prodotto deve essere depositato presso un punto di riciclaggio per dispositivi elettrici.

I materiali del prodotto sono riutilizzabili. Eliminando dispositivi elettrici ed elettronici esausti modo corretto, riciclando e riutilizzando il prodotto usato, si contribuisce significativamente alla protezione dell'ambiente.

Per qualsiasi informazione relativa alla raccolta di dispositivi elettrici ed elettronici, esausti rivolgersi all'ufficio preposto dall'amministrazione locale.

X. GARANZIA

La validità della garanzia del prodotto è di 12 mesi dalla data di acquisto o data fattura

La garanzia non copre i guasti dovuti a cause accidentali, negligenza, ad un utilizzo improprio, a modifiche tecniche o a riparazioni effettuate da personale non autorizzato dalla ditta costruttrice e/o dal distributore e dall'uso dei ricambi non originali.