

07/2013

Mod: VLS1/R

Production code: WDL 100



Diamond
catering equipment

ESCAPARATES CALIENTES

WD 100 – WD 200

I – Descripción

Estos escaparates calientes estan especialmente estudiados para los snacks, los bares, las panaderías...

Le permiten valorizar y mantener en temperatura todos tipos de productos, quiches, pizzas, productos de panaderia vienesa...

Su aparato resulta de una gama compuesta de dos modelos (1 o 2 pisos.

Las paredes estan totalmente panorámicas para una mejora exposición de los productos. Dispone de dos aperturas por nivel (delantera y atrás).

Las dimensiones interiores están concebidas para recibir platos GN 1/1.

Puede regular la humedad interna con agua que echara en la cuba situada en el centro del aparato.

Estos productos son para uso profesional y deben ser utilizados por personas cualificadas.

II – Características técnicas

Modelo	Dimensiones ext. (Mm)	Dimensiones int. (Mm)	Peso
WD 100	290 X 350 X 285	560 x 330	8.5 Kg
WD 200	290 X 350 X 390	560 x 330	12 Kg

Modelo	Potencia	Tension nominal	Corriente absorbido		
			F 1	F 2	F 3
WD 100	650 W	230	2,8 A	-	-
WD 200	650 W	230	2,8 A	-	-

III – Funcionamiento

Puesta en marcha : apoyad sobre el interruptor marcha/parada.

La regulación de la temperatura del escaparate se efectúa gracias al termostato, para el precalentamiento, reguladle sobre la posición deseada hasta la extinción del piloto de control termostático.

Echad delicadamente el agua en la cuba al fin de regular la tasa de humedad. La autonomía de la cuba corresponde a un día continuo de uso de su escaparate.

Conecta su aparato a una presa de corriente equipada con borne de tierra.

IV – Instalación

La conexión eléctrica debe ser efectuada por personas cualificadas.

Conectad su aparato a un enchufe con conexión a la tierra.

Verificad que el corriente admisible por su instalación sea superior al corriente absorbido por el aparato (6 A).

Correspondencia de los colores de los cables :	Fase	Marrón o negro
	Neutro	Azul
	Tierra	Amarillo-verde

V – Mantenimiento

Antes de proceder a la limpieza, desconectad el aparato y dejadle enfriar.

Limpiad regularmente las paredes externas de su aparato con agua caliente, liquido de vajilla y una esponja no abrasiva. Aclarad su aparato con una esponja húmeda. Nunca limpiar su aparato debajo del agua : las infiltraciones arriesgarían dañarle.