

MOD : WR-MS41-16

Production code : 716



NL

WR-MS41-16

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees voordat u uw apparaat gebruikt aandachtig de instructies in dit boekje, die belangrijke informatie bevatten over installatie, gebruik en onderhoudsveiligheid. Het boekje moet worden bewaard en aan de nieuwe gebruiker worden overhandigd in geval van overdracht van de machine. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de kenmerken van het product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De technische gegevens zijn slechts indicatief.

1. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het gebruik waarvoor het is gemaakt, om de handen te drogen door middel van stromende warme lucht, en de fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.
2. Zorg er na het uitpakken voor dat het apparaat compleet is en geen tekenen van zichtbare schade of sabotage vertoont.
3. Houd verpakkingsmateriaal, dat potentiële gevaren vormt, uit de buurt van kinderen (plastic zakken, piepschuim verpakkingskorrels, spijkers, enz.).
4. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u ervoor zorgen dat de voltage is hetzelfde als aangegeven op het apparaat en de netvoeding voldoet aan de geldende regels.
5. Niet gebruiken in de buurt van gas, ontvlambare of explosieve vloeistoffen of stoffen.
6. Bij het gebruik van het apparaat moeten enkele fundamentele regels in acht worden genomen die van toepassing zijn op alle elektrische apparaten:
 - raak de heide niet aan met natte handen;
 - Niet met blote voeten hanteren;
 - Trek niet aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen; Trek direct de stekker eruit.
7. Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar (evenals door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring of vereiste kennis) op voorwaarde dat ze onder toezicht staan, of

nadat ze zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik en de mogelijke gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud moeten worden uitgevoerd door de gebruiker en niet door kinderen zonder toezicht.

8. Breng geen wijzigingen aan het product aan die de veiligheid.
9. Houd de verbindingen droog.
10. Als het netsnoer beschadigd is, gebruik het dan niet. Laat het vervangen door de fabrikant, of de dienst na verkoop, of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, om elk risico te vermijden.
11. Koppel het apparaat los van de toevoerleiding als u het lange tijd niet gebruikt.
12. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.
13. Controleer regelmatig de integriteit van het apparaat. Als er gebreken worden gevonden, gebruik het dan niet; bel een geautoriseerde dienst na verkoop.
14. Bel in geval van storing of storing een erkende dienst na verkoop en vraag originele reserveonderdelen aan.



In het geval van een stabiele verbinding met de draad moet stroomopwaarts van de voedingsleiding een bipolaire stroomonderbreker met een contactopeningsafstand van ten minste 3 mm worden aangebracht.

Deze handdroger moet buiten het bereik van een persoon die het bad of de douche gebruikt, worden geïnstalleerd.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het niet wordt gebruikt.

Bevestig het apparaat om veiligheidsredenen nooit boven badkuipen, wastafels, douches of andere armaturen waar water aanwezig kan zijn.

FUNCTIONIES

De mod. 715 (met plastic omhulsel) en de mod. 716 (met metalen omhulsel) elektronische handdrogers hebben een dubbele beveiliging in het verwarmingselement, waardoor de machine automatisch stopt na 60 seconden verder werken. De belangrijkste kenmerken van de apparaten zijn een hoog vermogen, eenvoudige installatie en gebruik, veiligheid en betrouwbaarheid.

MONTAGE-INSTRUCTIES



Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis

De handdrogers zijn speciaal ontworpen voor verticale bevestiging aan de muur met de luchtuitlaat naar de bodem.

Zorg ervoor dat de muur waar u het apparaat wilt monteren stevig is en vrij van elektrische kabels of waterleidingen.

Positie

- Het apparaat kan worden geïnstalleerd en gebruikt in badkamer, wasruimte, keuken, enz.
- De afstand moet ongeveer 110 cm tot de grond zijn.
- Houd een bepaalde afstand tussen de droger en de deur om klappen bij het openen en sluiten van de deur te voorkomen.

Installatie

1. Boor volgens het schema in Fig. 1 4 gaten in de muur.
2. Haal de schaal van het apparaat weg van de behuizing en schroef deze los met een schroevendraaier.
3. Bevestig de carrosserie aan de muur door middel van 4 pluggen (meegeleverd).
4. Bevestig de schaal met schroeven aan de behuizing.
5. Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet.

FUNCTIE

- De handdroger werkt automatisch. Nadat je je handen hebt gewassen, leg je ze in de buurt van het windgat, dat zich aan de onderkant bevindt. De warme lucht stroomt direct. Als uw handen de luchtuitleet verlaten, stopt het apparaat automatisch om infectie van ziektekiemen te voorkomen.
- Als u een koude luchtstroom (omgevingstemperatuur) wenst, schakelt u het verwarmingselement uit door op de rode knop aan de onderkant van het apparaat te drukken
- Om de werktijd te verkorten, schudt u het water voor gebruik van uw handen.

Dit product voldoet aan de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Dit apparaat is voorzien van het symbool van de getraliede afvalbak. Dit betekent dat het aan het einde van zijn levensduur niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar naar een inzamelcentrum voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht, of bij aankoop van een vervangend apparaat naar een winkelier moet worden teruggebracht.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit apparaat aan het einde van zijn levensduur via de daarvoor bestemde kanalen weg te gooien. Als u dit niet doet, kunnen de sancties worden opgelegd die zijn vastgelegd in de wetgeving inzake afvalverwijdering.

Een correcte differentiële inzameling en de daaropvolgende recycling, verwerking en milieuvriendelijke verwijdering van afgedankte apparatuur voorkomt onnodige schade aan het milieu en mogelijke daarmee samenhangende gezondheidsrisico's, en bevordert ook de recycling van de materialen die in het apparaat worden gebruikt.

Neem voor meer informatie over afvalinzameling en -verwijdering contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.

Fabrikanten en importeurs vervullen hun verantwoordelijkheden op het gebied van recycling, verwerking en milieuvriendelijke verwijdering hetzij rechtstreeks, hetzij door deel te nemen aan collectieve systemen.

