

MOD : WR-MS41-16

Production code : 716



ES

WR-MS41-16

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

Antes de utilizar el aparato, leer atentamente las instrucciones contenidas en el presente manual que le proporcionarán importantes indicaciones sobre la seguridad en la instalación, en el empleo y en el mantenimiento. El manual también debe ser conservado a fin de entregarlo a futuros posibles propietarios en caso de venta del aparato. El Fabricante se reserva el derecho de variar las características del producto sin previo aviso. Los datos técnicos son solamente indicativos.

1. Este aparato está destinado exclusivamente al uso por el cual ha estado concebido, es decir secar las manos para medio de un flujo de aire caliente. El Fabricante no será responsable de los daños que pudieran ser causados por un uso inadecuado.
2. Después que el producto sea desempaquetado, comprobar la integridad del contenido y asegurarse que el mismo no presente daños ni alteraciones.
3. Mantener el material de embalaje lejos de los niños, porque puede ser peligroso.
4. Antes de enchufarlo controlar que la tensión de red sea la misma que indica la placa de fábrica situada en el aparato y que la instalación eléctrica sea conforme a las leyes vigentes.
5. No poner en funcionamiento el aparato en presencia de gas, líquidos o sustancias inflamables o explosivos.
6. Precauciones a tener en cuenta antes o durante la utilización de cualquier aparato eléctrico:
 - no usar el aparato si se tienen las manos mojadas;
 - no usar el aparato si se tienen los pies desnudos;
 - no tirar del cable para desenchufar el aparato, hacerlo del enchufe.
7. El aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años (así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni los conocimientos necesarios) siempre que estén bajo supervisión o si han recibido instrucciones relativas al uso seguro y hayan comprendido los posibles peligros. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el

mantenimiento deben realizarse por el usuario y no por niños en ausencia de supervisión.

8. No modificar el aparato comprometiendo la seguridad del mismo.
9. Mantener las conexiones secas.
10. No usar si el cable eléctrico o el enchufe están dañados, hacerlas cambiar del Fabricante o de un Servicio Técnico autorizado o de cualquier persona calificada de manera de prevenir todo tipo de riesgo.
11. Desconectar siempre el aparato si no se utiliza.
12. Desconectar siempre el aparato antes de cualquier operación de mantenimiento.
13. Verificar periódicamente la integridad del aparato. En caso de imperfecciones, no utilizarlo y consultar al Servicio Técnico autorizado.
14. En caso de malfuncionamiento dirigirse a un Servicio Técnico calificado que podrá realizar cualquier reparación; utilizar exclusivamente partes originales del Productor.



En caso de conexión estable a la red eléctrica, la línea de alimentación debe contar con un interruptor bi-polar con una distancia de apertura de los contactos de al menos 3 mm.

Este secador de manos debe ser instalado fuera del alcance de una persona que este utilizando la tina del baño o la ducha.

Desconectar el aparato de la red eléctrica cuando no se utilice.

Por motivos de seguridad, no montar el dispositivo en duchas o sobre tinas del baño, lavabos, u otras instalaciones donde pueda haber agua.

CARACTERÍSTICAS

Los secadores de manos electrónicos mod. 715 (con estructura externa de plástico) y mod. 716 (con estructura externa de metal) tienen un doble dispositivo de protección en la resistencia eléctrica que detiene automáticamente el funcionamiento al cabo de 60 segundos de uso continuo. Las características principales de los aparatos son: alta potencia, facilidad de instalación y de uso, seguridad y fiabilidad.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



El aparato es destinado para uso interno solamente.

Los secadores de manos son aparatos exclusivamente estudiados para la fijación en vertical a la pared, con el chorro de aire siempre dirigido hacia abajo (véase las ilustraciones).

Asegurarse que el muro en el que se piensa montar el aparato sea sólido y que en su interior no pasen cables eléctricos o tubos de agua.

Emplazamiento

- El aparato se puede instalar y utilizar en cuartos de baño, cocinas, locales de lavado, etc.
- La distancia entre el aparato y el suelo debería ser de aproximadamente 110 cm.
- Mantener una distancia de seguridad entre el secador de manos y la puerta, para evitar golpes accidentales.

Instalación

1. Siguiendo el esquema presentado en la Fig. 1, taladrar 4 agujeros en la pared.
2. Separar la carcasa exterior del cuerpo del aparato desenroscando los tornillos de fijación.
3. Fijar el cuerpo del aparato a la pared, utilizando 4 tacos de expansión (suministrados).
4. Fijar la carcasa exterior al cuerpo del aparato utilizando los tornillos.
5. Enchufar la clavija en la toma de la red eléctrica.

FUNCIONAMIENTO

- El aparato funciona automáticamente. Después de lavarse las manos, acercarlas a la boca de salida del aire caliente, situada en la parte inferior. El chorro de aire sale inmediatamente, proporcionando un secado agradable. Alejando las manos el aparato se apaga, con lo cual se evitan el riesgo de contacto con gérmenes nocivos.
- Si se desea que el chorro de aire salga a temperatura ambiente, se puede desactivar la resistencia apretando el botón rojo situado debajo del aparato.
- Para acelerar el tiempo de secado, antes de utilizar el aparato se puede sacudir el exceso de agua de las manos.

Este producto cumple los requisitos de la Directiva EU 2002/96/EC.

El símbolo del contenedor de basura tachado, que hay sobre el aparato, indica que no puede ser eliminado con los desechos domésticos al finalizar su vida útil. Se ha de llevar a un punto de recogida selectiva para aparatos eléctricos o electrónicos o entregar al proveedor durante la compra de un aparato equivalente.



El usuario deberá llevar el aparato a un punto de recogida selectiva para su eliminación, de lo contrario se aplicarán las sanciones previstas por las normas sobre eliminación de desechos.

La recogida selectiva para la reutilización, tratamiento y eliminación respetuosa con el medio ambiente del aparato ayuda a evitar los efectos sobre el medio ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los materiales que componen el producto.

Para más información sobre los sistemas de eliminación disponibles, contactar con el servicio local de eliminación de desechos o con la tienda que vendió el aparato.

Los fabricantes y los importadores cumplen con su responsabilidad de recuperación, tratamiento y eliminación respetuosa con el medio ambiente directamente o participando a un sistema colectivo.