

MOD : WR-RAM-12

Production code : SC 1000_

WR-RAM-12

FR	2
UK	4
SP	6
DE	8
NL	10
IT	12



Onderdelenbeschrijving

- 1 - Tank;
- 2 - Buitenbehuizing;
- 3 - Netsnoer;
- 4 - Klep;
- 5 - Hoofdschakelaar;
- 6 - Knopaccessoire;
- 7 - Thermostaatknop;
- 8 - Thermostaatregeling;
- 9 - Verbindingsblok;
- 10 - Trekontlasting;
- 11 - Veiligheidsthermostaat;
- 12 - Verwarmingselement;
- 13 – Verwarmingselement behuizing;
- 14 - Thermostaatbehuizing;
- 15 - Bodembedekking;
- 16 - Rubberen pootjes.

Attentie

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt..

- Haal het apparaat a.u.b. uit de doos, en verwijder alle papieren.
 - Controleer na het uitpakken of het uiterlijk van het apparaat goed is en of hij werkt.
 - DIT PRODUKT IS BESCHERMD MET EEN PLASTIC FOLIE ROND HET HELE OMKASTING VAN HET APPARAAT, DIE MOET WORDEN VERWIJDERD VOOR HET EERSTE GEBRUIK.
 - Dit product is niet bestemd voor huishoudelijk gebruik - het is een professioneel apparaat en moet worden bediend door mensen met de vereiste opleiding.
 - Dit produkt mag niet worden geschud of gekanteld tijdens het gebruik.
 - Dit product mag niet worden gewijzigd of veranderd. Dat kan materiële schade, letsel of dood veroorzaken.
 - Open de buitenbehuizing van worstkoker niet – er bestaat een risico van elektrische schokken.
 - Het apparaat niet stapelen of er dingen bovenop plaatsen.
- Tijdens het gebruik of onmiddellijk erna;
- De tank of de andere onderdelen die waren blootgesteld aan temperaturen niet aanraken.
 - Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
 - Wanneer u klaar bent met het gebruik van de worstkoker, schakelt u het apparaat uit met de hoofdschakelaar en daarna trekt u de stekker uit het stopcontact.
 - Wanneer u klaar bent met het gebruik van de worstkoke, het apparaat uitschakelen met de hoofdschakelaar en daarna de stekker uit het stopcontact trekken.

Installatievoorschriften

- Zorg ervoor dat er geen brandbare dampen of vloeistoffen zijn geplaatst in de buurt van het apparaat.
- De omgevingsomstandigheden mogen de 35°C en 80% luchtvochtigheid niet overschrijden.
- Niet aansluiten op een elektrische voeding die niet geschikt is voor dit product.
- Installeer geen zekering die niet in overeenstemming is met de veiligheidsnormen.

Veiligheid

- De veiligheidsthermostaat beschermt de tank tegen ongeschikte temperaturen, om ongevallen door te hoge temperaturen te voorkomen. Controleer bij gebruik of er genoeg water in de tank is en of er geen abnormale situatie is die kan leiden tot oververhitting. Als u zeker bent van een veilige werking, drukt u op de pen van de veiligheidsvoorziening om de werking opnieuw te kunnen starten.
- De klep (**Fig.1**) is voorzien van een veiligheidsuitrusting.

Gebruiksaanwijzing

- Zorg ervoor dat de apparaat wordt geplaatst in een horizontale positie
 - Vul de tank met water, zorg altijd voor een minimum van 25 mm vanaf de bodem, tot een halve tank (ongeveer 75 mm)). Het juiste waterpeil is afhankelijk van de hoeveelheid te verwarmen worstjes.
 - Plaats de gewenste hoeveelheid worstjes om te verwarmen.
- Belangrijke opmerking: het water met inbegrip van de worstjes mag nooit meer dan 2/3 van de tankcapaciteit beslaan. Overlopen van overtollig water kan leiden tot brandwonden!
- Zet het apparaat aan op een stopcontact met aarding.
 - Schakel het apparaat met behulp van de hoofdschakelaar aan en selecteer de gewenste temperatuur met de thermostaatknop.
 - Wanneer u klaar bent met het gebruik, zet u het apparaat OFF (uit) met de hoofdschakelaar en haalt u de stekker uit het stopcontact.
 - Wacht tot de heetwaterbak afgekoeld is en giet het gebruikte water eruit. De apparaat is voorzien van een klep om het water uit te gieten.

Onderhoud en Schoonmaken

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact, voordat u begint met schoonmaken.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Giet voorzichtig het water af.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. Gebruik alleen een natte doek om het apparaat schoon te maken. Gebruik nooit een waterstraal - risico van elektrische schokken.
- Reinig het apparaat en de kabel met een vochtige doek, maar nooit met schuurmiddelen.

Routine-inspectie

- De routine-inspecties moeten elke dag worden uitgevoerd. Ze kunnen helpen om ongelukken te voorkomen.
- Vóór gebruik moet het apparaat worden gecontroleerd op schade aan de bedieningselementen, het netsnoer of de tank.
- Tijdens het gebruik moet het worden gecontroleerd op een merkwaardige geur of trillingen.

Onregelmatigheden en Herstellingen

- Probeer niet te herstellen In geval van beschadiging van de verbinding met de elektrische stroom; neem het toestel naar de bevoegde Technische dienst, aangezien speciaal gereedschap is vereist. Hetzelfde doen in het geval van andere onregelmatigheden.
- Als het netsnoer is beschadigd, mogen alleen de fabrikant, geautoriseerde agenten agenten of voor dit werk gekwalificeerde personen dit vervangen om gevaarlijke situaties te vermijden.

Dit apparaat voldoet aan de principes van de Richtlijn 73/23/EEG van Laagspanning en de Richtlijn 89/336/EEG van Elektromagnetische Compatibiliteit.