

MOD : BRET/1E-R

Production code : CSE 400

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE CRÊPEMAKERS



BRET/1E-R

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Houd u strikt aan deze instructies om het risico op brand, elektrische schokken, brandwonden of ander letsel en schade te voorkomen. Bij het gebruik van dit apparaat moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, zoals:

- Laat het apparaat nooit onbeheerd werken.
- Houd rekening met de gebruiksaanwijzing die altijd bij het apparaat moet worden bewaard.
- Installeer het apparaat altijd volgens de instructies. Een afstand van minimaal 10 cm tot de scheidingswand of muur is vereist.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnen en buiten in een geventileerde ruimte of onder een afzuigkap.
- Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, vorst en vocht.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter binnen het bereik van kinderen of zieke personen.
- Zorg ervoor dat het apparaat alleen door een insider wordt gebruikt.
- Verplaats het apparaat nooit terwijl het in werking is of wanneer de kookplaat nog heet is.
- Controleer of het apparaat in de uit-stand staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de stekker uit het stopcontact haalt.
- Raak de hete oppervlakken van het apparaat niet aan. De temperatuur van hete oppervlakken kan erg hoog zijn wanneer het apparaat in werking is. Gebruik altijd de bedieningsknoppen.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- Laat het netsnoer niet in contact komen met hete oppervlakken.
- Het apparaat mag niet in de buurt van brandbare materialen worden gebruikt.
- Zorg er tijdens het gebruik voor dat u de ventilatieopeningen van het apparaat niet blokkeert.
- Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat, het netsnoer of het stopcontact nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceafdeling of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Laat reparaties alleen over aan een gekwalificeerd persoon.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Vergeet aan het einde van het koken niet de stekker uit het stopcontact te halen om het apparaat schoon te maken.

2. INHOUD VAN DE VERPAKKINGSDOOS

Apparaat: Een crêpemaker

Accessoires:

- Een T-stuk voor het verdelen van het deeg
- Deze kennisgeving

Zie gedetailleerde opengewerkte tekening van de CSE 350/CSE 400/CDE 350/CDE 400 aan het einde van het document.

3. NALEVING VAN HET GEBRUIK

Gebruik het apparaat om luchtige en gouden pannenkoeken, boekweitpannenkoekjes, blini's ...


4. HOE HET WERKT

Deze crêpemaker is een stevige geëmailleerde gietijzeren bakplaat. De hoge dikte van de schijf zorgt voor een uitstekende homogeniteit en temperatuurstabiliteit. Dankzij het gladde oppervlak zorgt de plaat voor een directe warmteoverdracht naar het te bereiden voedsel, zonder warmteverlies in het midden of rondom dankzij het verwarmingselement dat in een cirkelvormig patroon onder de gietijzeren plaat is verzonken en zo het hele kookoppervlak bedekt.

Om de kookplaat aan te zetten en voor te verwarmen, draait u eenvoudig de thermostaatknop (nr. 2 op de foto) naar de gewenste stand. Wanneer het thermostatische indicatielampje (nr. 3 op de foto) uit is, is uw crêpemaker klaar.

Tijdens het koken kan de temperatuur worden geregeld met de thermostaatregelknop (nr. 2 op de foto) om het fenomeen van te gaar worden voorkomen. Het fel oranje lampje laat je zien wanneer je wilt opwarmen.

De kooktemperatuur van een pannenkoek ligt tussen de 200 en 220°C. Als de pannenkoek blijft plakken, betekent dit dat de crêpemaker te heet is, dus je moet de thermostaat op een iets lagere temperatuur zetten.



- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1 Voyant de mise sous tension | 2 Thermostat |
| 3 Voyant thermostatique | |

5. BEDIENING / BEHANDELING

a) Installatie/Montage:

- Pak het apparaat voorzichtig uit de doos.
- Plaats de crêpemaker op een vlakke, hittebestendige ondergrond.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van een muur of scheidingswand van brandbare materialen, zelfs niet als deze zeer goed geïsoleerd is.
- Een afstand van minimaal 10 cm tot de scheidingswand of muur is vereist.

b) Eerste inbedrijfstelling:

Voor het eerste gebruik

Verwijder het corrosiebeschermende vet met afwasmiddel en adamp spons.

Bij het 1e gebruik

Vet je bord in met eetbare olie.

Verwarm de crêpepan ongeveer 15 minuten voor.

Eenmaal voorverwarmd, stelt u de thermostaat in op de gewenste temperatuur.

Eerste schoonmaak

Reinig het apparaat voor het eerste gebruik. (zie 6 Schoonmaak)

Het apparaat aansluiten

- Controleer of de spanning en frequentie van het elektrische systeem overeenkomen met de waarden die op het typeplaatje staan aangegeven.
- Controleer altijd de kabel of stekker op beschadigingen, indien nodig moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Zorg ervoor dat elke bedieningsknop op 0 staat.
- Wikkel de stroomkabel volledig af en steek de stekker in een geaard stopcontact.
- Het apparaat is aangesloten.

NB: Als het apparaat is aangesloten op een beveiligd draadloos stopcontact of rechtstreeks op het elektriciteitsnet, vertrouw dan de aansluiting van het apparaat toe aan een gekwalificeerd persoon.

c) Gebruik van het apparaat:

Bedieningselementen en display

Bediening/weergave	Functie
Thermostaat (n°2 op de foto)	Inschakelen en temperatuuraanpassing
Groen indicatielampje (nr. 1 op de foto)	Apparaat ingeschakeld (licht aan) Apparaat uit (licht uit)
Oranje indicatielampje (n°3 op de foto)	Plaattemperatuur (lampje aan) Gewenste temperatuur bereikt (licht uit)

Slag

- Draai de thermostaatknop (nr. 2 op de foto) naar de gewenste stand: het indicatielampje (nr. 1 op de foto) gaat branden, het apparaat is ingeschakeld. En het oranje lampje (nr. 3 op de foto) gaat branden: de plaat is aan het opwarmen.
- Zodra het thermostatische oranje lampje (nr. 3 op de foto) uit is, heeft de kookplaat de gewenste temperatuur bereikt.
- Vet de bakplaat in voor elke bereiding.

Temperatuur aanpassing

Pas de temperatuur aan door de thermostaat (nr. 2 op de foto) op de gewenste temperatuur te zetten. Het oranje lampje (nr. 3 op de foto) gaat branden als er een hogere temperatuur wordt gevraagd en gaat uit zodra deze is bereikt.

Het is niet nodig om het apparaat op volle capaciteit aan te laten staan: de temperatuur moet worden aangepast aan de te koken producten om overmatig energieverbruik te voorkomen.

Het apparaat afsluiten

Zet de thermostaat (n°2 op de foto) op 0, het lampje (n°1 op de foto) is uit: het apparaat is helemaal uit.

Koppel de voeding los of schakel deze uit.

Laat het apparaat afkoelen.

Maak het apparaat schoon. (zie 6. Schoonmaak)

Vet de plaat in bij langdurig gebruik.

d) Defect/reparatie:

In geval van pech of beschadigd onderdeel, neem dan contact op met uw klantenservice en vertrouw elke technische handeling toe aan een gekwalificeerd persoon.

Wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling van uw distributeur of uw winkel, geef hen dan de volledige referentie van uw apparaat (handelsnaam, type en serienummer). Deze informatie is te vinden op het typeplaatje dat zichtbaar is op de achterkant van het apparaat.

6. REINIGING EN ONDERHOUD

Haal de stekker uit het stopcontact.

- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u een technische of reinigingsingreep uitvoert.
- Maak het apparaat regelmatig schoon na elk gebruik, omdat de kalk van het koken van de suiker en het deeg zich zeer snel ophoopt, vormt het een film op de plaat die de kwaliteit van het koken beïnvloedt.
- Gebruik voor het reinigen alleen licht schurende schoonmaakmiddelen, zeepsop of afwasmiddel.
- Droog het apparaat af met een zachte, schone doek.
- Reinig het apparaat nooit onder een waterstraal, omdat infiltratie het onherstelbaar kan beschadigen.
- Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof om elektrische schokken te voorkomen.
- Reinig de buitenwanden van uw apparaat regelmatig met heet water en afwasmiddel: vermijd schurende sponzen. Spoel uw apparaat af met adamp spons.
- Het is het beste om de plaat goed in te vetten om hem te beschermen tegen oxidatie bij langdurig niet-gebruik.

7. TECHNISCH

Modellen	CSE 350	CSE 400	CDE 350	CDE 400
Grootte externe mm	450x480x240	450x480x240	860x480x240	860x480x240
Gewicht	20 kg	23 kg	37 kg	44 kg
Macht	3000 W	3600 W	6000 W	7200 W
Aantal items	1	1	2	2
Ampère	13 Een	15.7 Een	13 A/Fase	15.7 A/Fase
Spanning	220-240 V ~	220-240 V ~	380-415 V 3 N~	380-415 V 3 N ~

Draadkleurafstemming en verbindingsmodus

Fase 1	Kastanje
Fase 2	Zwart
Fase 3	Grijs
Neutraal	Blauw
Aarde	Geel-Groen



De potentiaalklem die door dit symbool wordt aangeduid, moet worden aangesloten op de potentiaalaansluitgeleider van uw installatie door middel van een geleider met een minimale doorsnede van 2,5 mm².

8. NORMEN EN WETTELIJKE BEPALINGEN

Het apparaat voldoet aan de volgende normen:

IEC/EN 60335-1

IEC/EN 60335-2-38

EN 55014-1 + 55014-2

EN 61000-3-2 + 61000-3-3

9. VERWIJDERING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL

Het apparaat voldoet aan de richtlijnen:

2002/96/EG (AEEA) nr. 34270064800021

2002/95/EG (ROHS)

2006/95 EG

2004/108 EG

Reach-verordening

Gooi het apparaat niet bij het huisvuil.

Het apparaat moet worden ingeleverd bij een recyclingcentrum voor elektrische apparatuur.

De materialen van het apparaat zijn inderdaad herbruikbaar. Door elektrisch en elektronisch afval op de juiste manier af te voeren, te recyclen en elke andere vorm van hergebruik van gebruikte apparatuur, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Voor informatie over de inzameling van elektrisch en elektronisch afval kunt u contact opnemen met uw distributeur.

10. GARANTIE

Garantievoorwaarden

De garantie die van toepassing is op elk apparaat is de commerciële garantie van de distributeur of wederverkoper. Neem contact op met de winkel waar je je apparaat hebt gekocht voor de exacte voorwaarden. De garantie geeft geen recht op schadevergoeding.

De volgende bepalingen sluiten het voordeel van de wettelijke garantie voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot gebreken en verborgen gebreken niet uit.

Clausules tot uitsluiting van garantie

Onjuiste installatie en onderhoud, vooral als ze niet voldoen aan de toepasselijke voorschriften of de instructies in deze gebruikershandleiding.

Reparaties die nodig zijn als gevolg van onjuiste bediening, oneigenlijk gebruik, nalatigheid of overbelasting van het apparaat, evenals reparaties die het gevolg zijn van variaties in de stroomvoorziening, stroompieken of defecte installaties komen niet in aanmerking voor de garantie.

Schade door schokken of slecht weer valt niet onder de garantie. De apparatuur reist op risico van de gebruiker; In het geval van levering door de vervoerder moet de ontvanger een voorbehoud maken bij de vervoerder voordat het apparaat wordt afgeleverd.

De garantie eindigt in geval van interventie, reparatie, wijziging door niet-gekwalficeerde personen of gebruik voor oneigenlijke doeleinden.