

1. Débranchez l'armoire
2. Ziehen Sie den Stecker aus dem Gehäuse
3. Trennen Sie im Maschinenraum die elektrischen Anschlüsse vom LED-Türrahmen.
4. Nehmen Sie das Verdeck ab, um Zugang zum oberen Scharnier zu erhalten. Entfernen Sie das obere Scharnier und die Tür kann am unteren Scharnier entfernt werden. Die LED-Kabel verlaufen durch die Bodenplatte und sollten zusammen mit der Tür vorsichtig entfernt werden.
5. Stellen Sie die Tür auf eine geeignete Fläche, um eine gute Arbeitshöhe zu erreichen.



6. Der Scharnierbügel wird angeschraubt und entfernt.



7. Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung an der Seite der Tür und führen Sie die Kabel durch diese Öffnung.



8. Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung auf der anderen Seite.



9. Kleben Sie die Kabel zusammen, damit sie leichter durch die Tür geführt werden können.



10. Ziehen Sie die Kabel auf die andere Seite.



11. Führen Sie die Kabel durch das Loch und bringen Sie die Kunststoffabdeckung wieder an.





12. Führen Sie die Kabel durch den Scharnierbügel.



13. Bringen Sie den Scharnierbügel wieder an.



14. Montieren Sie das untere ?? auf der gegenüberliegenden Seite und befestigen Sie die Tür daran.

15. Montage das Glas

16. Bauen Sie die LED-Kabel der Tür wieder zusammen und schließen Sie sie an. Montieren Sie auch den unteren Scharnierbügel.

17. Bauen Sie die Bodenplatte wieder zusammen

18. Der Schrank ist bereit, wieder angeschlossen zu werden.