


4.7 VUE D'ENSEMBLE



Nr	TITRE
1	PANNEAU LATÉRAL ACRYLIQUE-DROIT
2	PANNEAU LATÉRAL ACRYLIQUE-GAUCHE
3	PANNEAU LATÉRAL -DROIT
4	PANNEAU LATÉRAL -GAUCHE
5	KICKPLATE
6	CONTROLLER FRONT PANEL
7	PANNEAU DÉCORATIF INFÉRIEURE
8	ANTI- BUÉE
9	PLATEAUX
10	DECORATION SUPÉRIEURE
11	KIT RIDEAU DE NUIT
12	PLATEAU DE FOND
13	GRILLE ASPIRATION
14	VIS DE NIVELLEMENT M10X59
15	CONSOLE-GAUCHE
16	CONSOLE-DROITE
17	CONSOLE-DROITE 325
18	CONSOLE-GAUCHE 325
19	ÉTAGÈRE
20	ÉTAGÈRE
21	VENTOUSE
22	VIS M5X10
23	PRIX DU PROFILÉ DE PORTE
24	SUPPORT DE LAMPE
25	BANDE DE POLYCARBONATE

i

Nous recommandons, le cas échéant, d'équiper l'appareil d'une protection mécanique appropriée afin d'éviter les dommages éventuels causés par les chariots de magasinage, les machines de nettoyage, les chariots élévateurs à fourche ou d'autres appareils.


i


En fin de journée, avant de mettre l'appareil en service, nettoyez l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux et de l'eau chaude additionnée d'un détergent neutre (5% du volume d'eau) sans chlorine.

4.8 JOUE LATERALE

JOUE LATERALE GAUCHE

JOUE LATERALE DROITE





Nr	TITRE
1	PANNEAU LATÉRAL ACRYLIQUE-DROIT
2	PANNEAU LATÉRAL ACRYLIQUE-GAUCHE
3	PANNEAU LATÉRAL -DROIT
4	PANNEAU LATÉRAL -GAUCHE
5	ACCESSOIRE DE FIXATION
6	TIGE
7	ECROU M8
8	VIS M8X16
9	RONDELLE
10	ACCESSOIRE DE FIXATION DU VERRE
11	VIS M8X16
12	VIS M5X10

AVERTISSEMENT

N'utilisez que des outils manuels pour fixer des vis sur des éléments en verre ou en acrylique.