

09/2010

Mod: GEMMA 120/V

Production code: HVC 120



Diamond
catering equipment

Manuale d'istruzione HVC60GN ñ HVC120GN

Grazie per l'acquisto di questo prodotto professionale! Avete scelto un prodotto che combina caratteristiche tecniche eccellenti con massimo confort. Questo manuale contiene informazioni che vi permetteranno di utilizzare la macchina in perfette condizioni di sicurezza ed avere un risultato di massima soddisfazione.

I. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare il prodotto rispettare queste istruzioni di sicurezza per evitare il rischio di scosse elettriche, bruciature o fiamme o altre lesioni o guasti. Quando si utilizza questo prodotto, rispettare sempre le precauzioni di sicurezza di base, ad esempio:

- Leggere attentamente le seguenti istruzioni, e conservare il manuale in luogo facilmente accessibile per una rapida consultazione. Installare sempre il prodotto seguendo le presenti istruzioni.
- Proteggere il prodotto da luce solare diretta, freddo e umidità.
- Non lasciare il prodotto alla portata dei bambini.
- Accertarsi che solo persone esperte utilizzino il prodotto.
- Non spostare mai il prodotto quando è in funzione o quando le superfici sono ancora calde.
- Controllare che il prodotto sia correttamente spento prima di collegarlo o scollegarlo.
- Non utilizzare il prodotto per altri scopi diversi da quello per cui è stato progettato.
- Non toccare mai le superfici calde: utilizzare le impugnature e i pulsanti.
- Tenere il cavo lontano da superfici calde.
- Il cavo elettrico non deve essere mai tirato per scollegare l'apparecchio e mai pressato fra angoli di mobili e quant'altro
- Non utilizzare il prodotto se rilevate dei guasti o se il cavo elettrico e spina risultano danneggiati. Sia il cavo sia ogni altro pezzo specifico del prodotto, se danneggiati devono essere immediatamente sostituiti
- Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- Utilizzare solo ricambi originali.

II. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Prodotto: ARMADIO CALDO VENTILATO completo di n. 03 griglie, n. 04 ruote
- La confezione contiene esclusivamente il prodotto a pieno rispetto dell'ambiente e che devono essere eliminate secondo le locali normative, di riciclaggio e di rifiuti, in vigore.

III. CONFORMITÀ D'USO

Utilizzare il prodotto unicamente per riscaldare rapidamente e mantenere la temperatura dei piatti vuoti o guarniti

IV. MODALITÀ OPERATIVA

Questi armadi riscaldanti GN sono ventilati per scaldare rapidamente ed equipaggiati di una doppia parete per mantenere la temperatura i piatti o vasche GN2/3 vuote o guarniti. Le porte sono isolate con chiusura magnetica, piedi e piani regolabili.

HVC60GN : capacità di 60 piatti da 34 cm di diametro o vasche da GN2/3

HVC120GN : capacità di 120 piatti da 34 cm di diametro o vasche da GN2/3

V. FUNZIONAMENTO / INSTALLAZIONE

a) Installazione / Assemblaggio:

- Posizionare il prodotto su una superficie stabile e resistente al calore.
- Non posizionare mai il prodotto vicino a pareti, o divisori in materiale combustibile anche se rivestiti con materiale isolante.
- Mantenere almeno una distanza di 10 cm da pareti o divisori.

b) Avvio iniziale:

Al primo utilizzo è importante rimuovere la pellicola di protezione applicato su gli armadi caldi, dalla fabbrica. Pulire gli armadi caldi prima dell'uso (vedi paragrafo VI ñ PULIZIA)

Collegamento del prodotto:

- Accertarsi che il voltaggio e la frequenza dell'impianto elettrico corrispondano ai dati indicati sulla targhetta del modello.
- Controllare sempre che il cavo di alimentazione elettrico o la spina non siano danneggiati.
- Estendere il cavo per tutta la sua lunghezza.
- Collegare il cavo di alimentazione ad una presa dotata di messa a terra.
- Il prodotto è ora collegato.

NB: per collegare il prodotto direttamente all'impianto elettrico, contattare un elettricista esperto per eseguire l'installazione.

c) Utilizzo del prodotto:

Elementi del pannello anteriore	Funzione
Termostato	Regola la temperatura
Interruttore spia verde	ON/OFF
Spia arancione	Acceso - pronto in temperatura

Inizio

- 1/ Selezionare l'interruttore sulla posizione ON
- 2/ Selezionare il termostato sulla temperatura desiderata
- 3/ La spia di esercizio arancione è accesa

Spegnimento del prodotto

- Posizionare il termostato su 0
- Posizionare l'interruttore verde su OFF
- Scollegare il cavo di alimentazione
- Lasciar raffreddare completamente il prodotto.
- Pulire il prodotto. (paragrafo 6 Pulizia)

d) Guasto / riparazione:

In caso di mal funzionamento, il prodotto deve essere scollegato dalla rete elettrica (togliere la spina dalla presa).

In caso di guasto o se una parte del prodotto è danneggiata, chiamare il servizio assistenza e far eseguire le operazioni tecniche da personale qualificato.

VI. PULIZIA E MANUTENZIONE

- **Scollegare il prodotto e lasciare raffreddare**
- Pulire il prodotto regolarmente dopo ogni uso.
- Per la pulizia, utilizzare solo prodotti di manutenzione non abrasivi per acciaio inossidabile, acqua saponata o detersivo per i piatti con una spugna non abrasiva.
- Pulire il prodotto con un panno umido.
- Asciugare il prodotto con un panno soffice asciutto.
- Non pulire il prodotto con un getto d'acqua in quanto le infiltrazioni potrebbero causare guasti irreparabili.
- Non immergere mai il prodotto, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi per evitare scosse elettriche.
- Evitare il contatto della pelle con i tubi al quarzo. Pulire i tubi con un panno umido e detergenti neutri
- Le griglie devono essere lavate con una spugna abrasiva

- Se il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo, si consiglia di conservarlo al riparo dall'umidità per evitare fenomeni di ossidazione.

VII. CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		HVC60GN	HVC120GN		
Potenza	KW	1.5	3		
Alimentazione	Volt	230	230		
Dimensioni esterne	mm	425x460x925	800x460x925	230 V 1ph+N+T	Colore cavo
Tensione	Amp	6.5	13	Fase	Marrone o nero
Resistenze	n.	1	2	Neutro	Blu
Peso	Kg	30	45	Terra	Giallo/verde

VIII. Direttive e standard

Il prodotto è conforme ai seguenti standard:

- IEC 60335-1
- IEC 60335-2-49
- EN 55014
- EN 61000

IX. SMALTIMENTO DI DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI



Il prodotto è conforme alle seguenti direttive:

- 2002/95CE (DEE) N°34270064800021
- 2002/96/CE (ROHS)

Non smaltire il prodotto con rifiuti domestici.

Il prodotto deve essere depositato presso un punto di riciclaggio per dispositivi elettrici.

I materiali del prodotto sono riutilizzabili. Eliminando dispositivi elettrici ed elettronici esausti modo corretto, riciclando e riutilizzando il prodotto usato, si contribuisce significativamente alla protezione dell'ambiente.

Per qualsiasi informazione relativa alla raccolta di dispositivi elettrici ed elettronici, esausti rivolgersi all'ufficio preposto dall'amministrazione locale.

X. GARANZIA

La validità di garanzia del prodotto è di 12 mesi dalla data di acquisto o data fattura

La garanzia non copre i guasti dovuti a cause accidentali, negligenza, ad un utilizzo improprio, a modifiche tecniche o a riparazioni effettuate da personale non autorizzato dalla ditta costruttrice e/o dal distributore e dall'uso di ricambi non originali.