

03/2010

Mod:EI305-MX

Production code:2.0.083.0000



Diamond
catering equipment

GEBRUIKSAANWIJZING

INSECTENVERDELGER

1. Toestel wordt best geplaatst waar weinig licht aanwezig is, liefst niet in nabijheid van deuren en ramen en tevens op een afstand van 20cm van het plafond. Het toestel dient geplaatst te worden door gekwalificeerd personeel welke een goede fysieke conditie hebben, m.a.w. niet door mensen met gehoorstoornissen, mentaal gehandicapten e.d. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het toestel dient geschakeld te worden op het net met aarding.
3. Het onderhoud gebeurt om de maand waarbij de lade onderaan gereinigd wordt. Gebruik nooit water! Bij het vervangen van de lamp of starter, als volgt tekeergaan:
 - a) Stroomfiche verwijderen van het net
 - b) Toestel verwijderen van het ophangstelsel
 - c) Deksel verwijderen door middel van een schroevendraaier, nadien rooster(s) verwijderen voor vervanging van onderdelen.
4. Eenmaal per jaar moet de elektrocutierooster gereinigd worden, evenals de lampen. Bij deze handeling eveneens de punten a, b en c van beschrijving 3 in acht nemen.
5. Toestel dient geplaatst te worden in een woon, werk- en leefruimten. Nooit te gebruiken op zolders en in stallen (vee).
6. Buiten bereik van kinderen houden.
7. Toestel nooit gebruiken in ruimten met ontvlambare producten en stoffen met ontploffingsgevaar.
8. Indien de stroomkabel defect of beschadigd is, deze enkel te vervangen door een type van H05 RN-F 3G 0.75, beschikbaar bij de fabrikant of een erkende dealer.