

MOD : WR-MS41-16

Production code : 716



PT

WR-MS41-16

IMPORTANTES INSTRUÇÕES PARA A SEGURANÇA

Antes de utilizar o seu aparelho, leia atentamente as instruções contidas neste manual, pois, fornecem importantes indicações relativas à segurança de instalação de uso e manutenção. Este manual deve ser conservado e enviado ao novo utilizador em caso de cessão do aparelho. O Fabricante reserva-se de variar as características do produto sem aviso prévio. Os dados técnicos são simplesmente indicativos.

1. Este aparelho está destinado exclusivamente ao uso para o qual foi criado, ou seja secar as mãos para meio de um fluxo de ar morno o produtor não poderá ser considerado responsável por qualquer dano causado por um uso impróprio.
2. Depois de ter retirado a embalagem verifique que o aparelho esteja intacto e não apresente sinais visíveis de alterações.
3. Mantenha os componentes da embalagem (saquinhos de plástico, elementos de esferovite, etc...) distante do alcance das crianças dado que representam potenciais fontes de perigo.
4. Antes de ligar a tomada, verifique que a voltagem seja a mesma da indicada no aparelho, e que a ligação eléctrica cumpra as normas em vigor.
5. Não ponha a funcionar o aparelho em presença de gases, líquidos ou substâncias inflamáveis ou explosivos.
6. O uso deste aparelho implica o respeito de algumas regras fundamentais:
 - não toque no destruidor de insectos com as mão molhadas;
 - não manuseie o com os pés descalços;
 - não puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para desligar a ficha da tomada de corrente eléctrica, desligue -o segurando a ficha.
7. O aparelho pode ser utilizado por crianças com pelo menos 8 anos (bem como por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou sem experiência ou do conhecimento necessário) desde que estejam sob vigilância, ou depois que tenham recebido instruções relativas à utilização segura e tenham compreendido os potenciais perigos. As crianças não devem

- brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção devem ser feitas pelo utilizador e não por crianças sem supervisão.
8. Não efectuar modificações ao produto que comprometam a sua segurança.
 9. Mantenha as conexões secas.
 10. Não usar o aparelho se o cabo eléctrico ou a ficha estiverem danificados, substitua-o no produtor ou no seu Serviço de Assistência Técnica, ou ainda junto de um técnico qualificado por forma a prevenir qualquer risco.
 11. Desligar a ficha da tomada de corrente eléctrica quando o aparelho não estiver em uso.
 12. Desligar sempre a ficha antes de qualquer operação de manutenção.
 13. Verificar periodicamente o estado do aparelho. Em caso de mau funcionamento, verificar a correcta operacionalidade da instalação de energia eléctrica. Em caso contrário, um Centro de Serviço Técnico qualificado será capaz de efectuar qualquer reparação.
 14. Para um melhor funcionamento do aparelho, utilizar exclusivamente peças sobresselentes fornecidas pelo Produtor.



No caso de conexão estável à rede eléctrica, a montante da linha de alimentação é necessário um bipolar com distância de abertura entre os contactos de pelo menos 3 mm.

Este secador de mão deve ser colocado longe de uma pessoa que esteja a utilizar a banheira ou o duche.

Desligar o aparelho da corrente eléctrica quando não está a ser utilizado.

Nunca fixar o aparelho acima um ponto de água (como lavabo, bacias da lavagem, duche) onde poderia encontrar-se, mesmo também ocasionalmente, da água.

CARACTERÍSTICAS

Os secadores de mão electrónicos mod. 715 (com estrutura externa de plástico) e mod. 716 (com estrutura externa de metal) são dotados com um duplo dispositivo de protecção na resistência eléctrica, que pára automaticamente o funcionamento após 60 segundos de uso contínuo. As características principais dos aparelhos são: alta potência, facilidade de instalação e de uso, segurança e fiabilidade.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



O aparelho está destinado só para o uso interior.

Os secadores de mão são aparelhos exclusivamente estudados para ser fixados ao muro em posição vertical com o jorro de ar sempre dirigido para baixo (ver as ilustrações).

Controlo que o muro onde será montado o aparelho seja sólido e que no seu interior não passem cabos eléctricos ou tubos de água.

Colocação

- O aparelho pode ser instalado e usado em banheiros, cozinhas, quartos de lavagem, etc.
- A distância do piso deve ser aproximadamente 110 cm.
- Manter uma distância de segurança entre o secador de mãos e a porta de modo a evitar golpes acidentais.

Instalação

1. Seguindo o esquema ilustrado na Fig. 1, praticar 4 furos na parede.
2. Separar a concha externa do corpo do aparelho soltando os parafusos de fixação.
3. Fixar o corpo do aparelho à parede por meio de 4 buchas (fornecidas).
4. Fixar a concha externa ao corpo do aparelho por meio dos parafusos.
5. Inserir a ficha na tomada da rede eléctrica.

FUNCIONAMENTO

- O aparelho funciona automaticamente. Depois que as mãos foram lavadas aproximar as mesmas à abertura de saída do ar quente situada na parte inferior. O jacto de ar sai imediatamente fornecendo uma secagem confortável. Afastando as mãos o aparelho desliga evitando o perigo de contacto com germes nocivos.
- Caso se deseje que o jacto saia na temperatura ambiente desligar a resistência carregando no botão vermelho situado sob o aparelho.
- Para acelerar o tempo de secagem abanar as mãos para eliminar a água em excesso antes de utilizar o dispositivo.

Este produto está em conformidade com a Directiva EU 2002/96/EC.

O símbolo do caixote com uma barra existente no aparelho indica que o produto, no fim da sua própria vida útil, deve ser tratado separadamente dos resíduos domésticos, devendo ser enviado para um centro de recolha selectiva para aparelhos eléctricos ou electrónicos ou então, devolvido ao revendedor aquando da compra de um novo aparelho equivalente.



O utilizador é responsável pelo envio do aparelho para as estruturas de recolha adequadas, sob pena das sanções previstas na lei em vigor sobre os resíduos.

A recolha selectiva adequada para o envio sucessivo do aparelho eliminado para a reciclagem, para o tratamento e para a eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde, favorecendo a reciclagem dos materiais que compõem o produto.

Para informações mais pormenorizadas sobre os sistemas de recolha disponíveis, dirija-se ao serviço local de eliminação de resíduos, ou à loja onde foi efectuada a aquisição.

Os fabricantes e importadores serão então responsáveis pela reciclagem, tratamento e eliminação compatível com o ambiente, seja directamente seja participando num sistema colectivo.