






MOD : BMZR/XS

Production code : BMS 150G

08/2025



RT: Regulating Thermostat | Thermostat de Régulation | Regelthermostat | Regelthermostaat | Termostato Regulador | Termostato di Controllo

ST: Safety thermostat | Thermostat de sécurité | Sicherheitsthermostat | Veiligheidsthermostaat | Termostato de Seguridad | Termostato di Sicurezza

DPS: Main Switch | Interrupteur Principal | Hauptschalter | Hoofdschakelaar | Interruptor Principal | Interruttore Principale

HE: Heating Element | Résistance Électrique | Elektrischer Widerstand | Elektrische Weerstand | Resistencia Eléctrica | Resistenza Elettrica

SL: Pilot Light | Voyant Lumineux | Kontrollleuchte | Voyant Lumineux | Luz Piloto | Luce Pilota



Model Modèle Modello	Capacity Capacité Capacidad	Power/Tension Puissance/Tension Potencia/Tensión
BMZR/XS	GN 1/1	1500W/230V~50-60Hz

BAGNOMARIA - Manuale d'uso

Descrizione

- 2 - Interruttore principale
- 3 - Termostato di regolazione
- 4a - Manopola termostato
- 5 - Accessorio manopola
- 6b - Luce pilota arancione
- 9 - Blocco di collegamento in ceramica 2 poli
- 12 - Antistrappo
- 14 - Termostato di sicurezza con sensore
- 15 - Cavo di alimentazione
- 16 - Serbatoio acqua BM 1/1
- 17 - Corpo BMS 150G
- 19 - Piedini in gomma + vite
- 24 - Resistenza 1500W / 230V BM
- 27b - Copertura inferiore BMS 150
- 37 - Elemento riscaldante alloggiamento BMS
- 38 - Isolante in fibra ceramica BMS
- 39 - Piastra isolante BMS
- 40 - Scambiatore di calore BMS
- 20 - Safe Tap (valvola)

Attenzione

- Prima di mettere in funzionamento l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso.
- Si prega di estrarre l'apparecchio dalla confezione togliendo tutti i documenti in essa contenuti
- Controllare l'aspetto e il funzionamento dell'apparecchio dopo averlo tolto dall'imballaggio. IL BAGNOMARIA È PROTETTO DA UNA PELLICOLA DI PLASTICA CHE AVVOLGE IL CORPO DELL'APPARECCHIO E CHE È NECESSARIO RIMUOVERE PRIMA DI COMINCIARE AD UTILIZZARLO.

- Questo prodotto non è destinato all'uso domestico, è un dispositivo professionale e deve essere utilizzato da personale addestrato.
- Non scuotere o inclinare il bagnomaria durante il funzionamento.
- Questo prodotto non deve essere smontato o modificato. Può causare danni materiali, lesioni o morte.
- Non aprire la struttura esterna del bagnomaria, c'è il rischio di scosse elettriche.

Non impilare l'apparecchio e non collocarvi sopra oggetti.

Durante il funzionamento o subito dopo:

Non toccare la vasca o altre parti soggette a temperature elevate.

- Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- Al termine dell'utilizzo del bagnomaria, spegnere l'apparecchio dall'interruttore principale e dopo aver staccato la spina dalla presa a muro.

Istruzioni di installazione

- Verificare se il prodotto è in buone condizioni.

Il bagnomaria deve essere posizionato su una superficie stabile e regolare.

- Assicurarsi che non vi siano vapori o liquidi infiammabili nelle vicinanze dell'apparecchio. Le condizioni ambientali non devono superare i 35 °C e l'80% di umidità.

Non collegare a un'alimentazione elettrica non adatta a questo prodotto.

Non installare sezionatori non conformi alle norme di sicurezza.

Sicurezza

Il termostato di sicurezza limitatore di temperatura protegge la vasca da temperature non idonee, al fine di evitare incidenti dovuti a temperature eccessivamente elevate.

Nel caso di collocazione in funzionamento, controllare se manca acqua nella vasca o se si verificano situazioni anomale.

Che possono causare surriscaldamento. Dopo aver garantito un funzionamento sicuro, premere il tasto del dispositivo di sicurezza per poter rimettere in funzionamento.

Il rubinetto (**Fig.1**) è dotato di un dispositivo di sicurezza.

Istruzioni per l'uso

- Assicurarsi che il bagnomaria sia posizionato orizzontalmente.
- Riempire la vasca con acqua garantendo sempre un livello minimo di 25 mm della vasca. Il livello corretto dell'acqua dipende dall'altezza delle pentole utilizzate, ma per un uso efficiente dovrebbe essere almeno di 25 mm dal fondo della vasca.
- Disporre nella vasca i tegami contenenti le pietanze.
- Collegare l'apparecchio ad una presa a muro con collegamento a terra.

Accendere l'unità con l'interruttore principale e selezionare la temperatura desiderata sul display. manopola del termostato.

Al termine dell'operazione, spegnere l'unità con l'interruttore principale e staccare dall'alimentazione elettrica.

Attendere che il bagnomaria si raffreddi per svuotare l'acqua usata.

Manutenzione e pulizia

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, staccare l'apparecchio dalla presa di corrente.

- Lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Versare con cautela l'acqua.
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi. Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno umido Non utilizzare mai getti d'acqua - pericolo di scosse elettriche.
- Pulire l'apparecchio e il cavo con un panno umido, ma mai con prodotti abrasivi.

Controlli di routine

I controlli di routine devono essere effettuati ogni giorno. Possono aiutare a evitare incidenti.

Prima dell'uso, controllare che il bagnomaria non presenti danni ai comandi, al cavo di alimentazione o alla vasca.

Durante il funzionamento controllare che non vi siano odori o particolari vibrazioni.

Irregolarità e Riparazioni

Non tentare di riparare eventuali danni del collegamento alla corrente elettrica; portare l'apparecchio al servizio tecnico autorizzato poiché sono necessari utensili speciali.

Procedere allo stesso modo in caso di altre irregolarità.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, solo il produttore, i rivenditori autorizzati oppure personale qualificato possono sostituirlo per evitare situazioni pericolose.

Questo apparecchio soddisfa i requisiti della Direttiva 73/23/CEE sulla Bassa Tensione e della

Direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica.