



MOD : CF-MET/4T

Production code : QD2V4__

06/2025

**Pannello di controllo per motori a doppia velocità
3ph+n 400V – IP56**

Istruzioni:

1. Accendere l'interruttore principale.
2. Accendere o spegnere la lampada con il pulsante luminoso.
3. Il pulsante con la freccia consente di passare dalla velocità alta a quella bassa e viceversa.
4. EMI 1 = Estrazione bassa / EMI 2 = Estrazione alta.
5. Questo pannello di controllo è dotato di un contatto normalmente aperto che si chiude dopo 15 secondi, attivando così la valvola del GAS.

**Steuerungstafel für Zweigangmotoren
3ph+n 400V – IP56**

Anleitung:

1. Schalten Sie den Hauptschalter ein.
2. Schalten Sie die Lampe mit der Leuchttaste ein oder aus.
3. Die Pfeiltaste wechselt zwischen hoher und niedriger Geschwindigkeit.
4. EMI 1 = Geringe Absaugung / EMI 2 = Hohe Absaugung.
5. Dieses Bedienfeld ist mit einem normalerweise offenen Kontakt ausgestattet, der sich nach 15 Sekunden schließt und dadurch das GAS-Ventil aktiviert.