

MOD : WR-LV40-PM

Production code : XDLM C400PM



WR-LV40-PM

Lavamani comando a pedale (2 acque)



EN

Installation Guide



FR

Guide d'Installation



NL

Installatiehandleiding



ES

Guía de Instalación



IT


Guida all'Installazione



DE

Installationsanleitung

WR-LV40-PM



- 1. Struttura lavamani con bacinella
- 2. Rubinetto girevole a collo di cigno
- 3. Pedale miscelatore
- 4. Copertura frontale rimovibile

Fig.1





Fig.2

		Dimensions (mm)						
		Hand Wash			Basin			
MOD.	KG	L	W	H	Ø	l	w	h
WR-LV40-PM	10	400	400	840	350	-	-	150

Table 1

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso allo scopo di migliorare il prodotto.



NOTA!

Ogni volta che devi ordinare un componente, devi fornire:

- ✓ Modello
- ✓ Nr. di serie
- ✓ Nr. del pezzo di ricambio

Contenuto dell'imballaggio





Fig. 3

Strumenti consigliati

1	2	3	4	5	6

Fig.4

INDICE DEI CONTENUTI

1. INTRODUZIONE

- 1.1. Simboli e marchi
- 1.2. Scopo dell'utilizzo

2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

3. INSTALLAZIONE

4. PULIZIA

5. MANUTENZIONE E ANOMALIE

6. GARANZIA E RESPONSABILITÀ

7. RICICLO

1. INTRODUZIONE



Leggere attentamente queste istruzioni prima di installare e utilizzare questo prodotto, anche se si ritiene di avere familiarità con questo tipo di installazioni. Conservare la guida all'installazione in un luogo sicuro per future consultazioni e, in caso di cessione o vendita del prodotto a terzi, queste istruzioni devono essere consegnate insieme al prodotto.

Per comodità, registrare il modello e il numero di serie (che si trova sulla targhetta di identificazione del prodotto). Questi due numeri devono essere sempre visualizzati in caso di domande sul prodotto o di necessità di assistenza/manutenzione.

Questo prodotto è stato fabbricato da persone qualificate, utilizzando materiali di alta qualità, garantendo che avete acquistato un ottimo prodotto!!!!

1.9. Simboli e marchi

In questo manuale e sulle etichette apposte sul prodotto, i simboli sono utilizzati per evidenziare importanti istruzioni di sicurezza e qualsiasi consiglio relativo al dispositivo. Le istruzioni devono essere seguite con estrema attenzione per evitare il rischio di incidenti, lesioni personali o danni materiali.



AVVERTENZA! Questo simbolo evidenzia i rischi che possono causare lesioni o morte.



ATTENZIONE! Questo simbolo evidenzia una situazione potenzialmente pericolosa che deve essere evitata. La mancata osservanza di questo simbolo può provocare lesioni da lievi a moderate.



NOTA! Questo simbolo evidenzia raccomandazioni e informazioni importanti per l'uso efficace del dispositivo e per ridurre al minimo i potenziali guasti.

1.10. Scopo dell'utilizzo



ATTENZIONE!

Il lavabo è destinato esclusivamente al lavaggio di mani, braccia e viso.

Per il servizio di catering, questi apparecchi sono destinati a essere installati in luoghi quali:

- ✓ cucine di alberghi e ristoranti;
- ✓ mense, scuole e ospedali;
- ✓ mostre, uffici e altri ambienti di lavoro (ad esempio, aziende agricole);

L'utilizzo dell'apparecchio per qualsiasi altro scopo è considerato un uso improprio dell'apparecchio. L'utente è l'unico responsabile dell'uso improprio dell'apparecchio.

2. ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Seguire le istruzioni riportate di seguito per garantire un'installazione sicura:

- Prima di installare l'apparecchiatura, verificare se vi sono danni visibili all'esterno del prodotto e, in caso affermativo, contattare il venditore/distributore.
- Il prodotto è protetto da una pellicola di plastica che ne circonda la struttura. Assicurarsi di rimuoverla prima di iniziare l'installazione.
- NON installare questo prodotto su superfici non piane o instabili.
- Interrompere l'alimentazione idrica prima di procedere all'installazione, alla manutenzione o alla rimozione.
- Prima dell'uso, accertarsi SEMPRE che tutti i componenti siano puliti, intatti e ben serrati. In caso contrario, pulirli.
- Questa installazione richiede competenze meccaniche di base.
- La corretta installazione è responsabilità dell'installatore.
- I guasti del prodotto dovuti a un'installazione non corretta non sono coperti dalla garanzia.
- Indossare SEMPRE i dispositivi di protezione individuale (DPI) adatti alla propria mansione.
- Utilizzare protezioni per gli occhi e le orecchie approvate dall'ANSI se si installa questo prodotto con un trapano elettrico.
- Conservare questa guida all'installazione

3. INSTALLAZIONE

Prima di iniziare l'installazione del prodotto, leggere e assicurarsi di aver compreso tutte le fasi dell'installazione.

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da un tecnico qualificato secondo le istruzioni fornite e in conformità ai requisiti di legge di ciascun paese.

Un'installazione errata può causare danni irreparabili ai componenti. I reclami dovuti a un'installazione errata non sono coperti da garanzia.

FASE 1

Assicurarsi che il pavimento su cui verrà installato il prodotto sia piano e stabile.



ATTENZIONE

Anche se si tratta di un lavamani a pavimento, deve essere fissato alla parete per evitare che cada e provochi danni a cose o persone .



ATTENZIONE!

Considerare la posizione dell'alimentazione idrica e dell'impianto di scarico prima di segnare la posizione dei fori sulla parete.




Fig.5

Prima di montare gli accessori, segnare e praticare i fori superiori sulla parete per fissare il prodotto. **Questi 2 punti di fissaggio sono sufficienti a garantire che il prodotto non si muova o si ribalti.**

- Misurare correttamente la distanza tra i fori e l'altezza dal pavimento e segnarla sulla parete (Fig. 5).
- Praticare i fori per posizionare i tasselli e puntare le viti già con i dadi sulla parete.
- Non fissarlo alla parete prima di aver assemblato i componenti,
- Il coperchio frontale è rimovibile per accedere alla parte interna del prodotto quando è fissato alla parete.

FASE 2

Assemblaggio dei componenti




Fig. 7

- Rimuovere il coperchio anteriore per accedere al pedale del mixer già montato sulla struttura.
Nota: in questa fase è possibile accedere dalla parte posteriore del prodotto, ma è più facile collegare i tubi flessibili dalla parte anteriore.
- Per rimuoverlo, inserire il dito nel foro superiore e tirarlo verticalmente (1 verso l'alto), quindi estrarlo (2) come mostrato nella Fig. 7.




Fig. 8

- Collegare il tubo più lungo nella posizione "A" del pedale del miscelatore (n. 3), fissandolo attraverso il dado BSP da ½" presente all'estremità del tubo. L'altra estremità del tubo deve essere collegata all'ingresso del rubinetto, una volta montato.
- I due tubi rimanenti devono essere collegati alle estremità (B) e (C) utilizzando i dadi BSP ½". Una volta che il lavabo è stato fissato correttamente alla parete, le altre estremità di questi tubi flessibili devono essere collegate con i dadi BSP ½" rispettivamente agli ingressi dell'acqua calda e fredda del locale.



Fig.9

- Montare il set di valvole di scarico sul bacino, seguendo la sequenza di montaggio stampata nella busta degli accessori (Fig. 8). Assicurarsi che siano ben sigillate per evitare possibili perdite future.
- Montaggio del rubinetto a collo d'oca girevole (n. 2)
- Collegare l'estremità del tubo dalla posizione "A" all'ingresso dell'acqua del rubinetto.




Fig.10

- Fissare il prodotto alla parete. È essenziale verificare che sia ben livellato! Fissare.
- Completare i collegamenti dell'acqua di alimentazione e di scarico (sifone) al sistema di tubature esistente. Assicurarsi che sia ben sigillato per evitare possibili perdite future.

4. PULIZIA E DECALCIFICAZIONE



ATTENZIONE!

Non utilizzare **MAI** prodotti abrasivi, solventi o acidi.

- Pulire le parti esterne dell'unità come richiesto, utilizzando un panno umido e un prodotto di pulizia appropriato.
- Pulire anche il rubinetto con un detergente adatto alla pulizia dell'acciaio inossidabile, quindi risciacquare e pulire con un panno morbido e asciutto.



ATTENZIONE!

Nel caso di macchie di calcare, è sufficiente mescolare bicarbonato di sodio e acqua in una pasta e spargerla sul lavandino. Il bicarbonato di sodio è un ottimo prodotto per rimuovere le macchie di depositi d'acqua, cibo e grasso.

5. MANUTENZIONE E ANOMALIE

Eseguire un controllo periodico dell'apparecchiatura per garantire una maggiore durata dei componenti. Questa operazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

- Gli interventi di installazione e riparazione devono essere rigorosamente conformi alle norme di sicurezza nazionali e locali vigenti.
- Tutti gli interventi tecnici, il montaggio e la manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico qualificato. Il produttore non è responsabile dei danni derivanti da riparazioni e altri interventi effettuati da persone non qualificate. Utilizzare solo ricambi di origine.

Possibili guasti e soluzioni:

Fallimento	Possibili cause	Azione da intraprendere
Perdite d'acqua alle giunzioni dei tubi con altri componenti.	Gli o-ring sono usurati o allentati.	Sostituire gli O-ring
Perdita d'acqua dai tubi flessibili.	Tubi flessibili con piccole crepe o fori	Sostituire i tubi flessibili
Perdita d'acqua dal rubinetto.	Gli O-ring interni del rubinetto sono usurati o allentati	Contattare un idraulico per riparare o sostituire il rubinetto.
Dal rubinetto non esce acqua.	Il circuito di alimentazione dell'acqua è chiuso.	Controllare il rubinetto del circuito e, se chiuso, aprirlo. Controllare quindi se c'è acqua nelle entrate del tubo flessibile del bacino. Se l'acqua è presente negli ingressi del tubo e non esce comunque acqua dal rubinetto, contattare un idraulico.
	Il mixer a pedale è difettoso	Rivolgersi a un idraulico per riparare o sostituire i componenti.

Il produttore raccomanda l'uso di parti originali.

6. GARANZIA E RESPONSABILITÀ

La garanzia è valida per 1 anno dalla data di acquisto e copre i difetti di origine, sia di materiale che di fabbricazione.

La garanzia è limitata alla sostituzione di parti o prodotti difettosi ed esclude qualsiasi perdita o spesa conseguente sostenuta dall'acquirente.

Il produttore non è responsabile di eventuali danni o difetti causati da:

- I difetti derivanti da un'installazione errata, da una manutenzione inadeguata, da un uso improprio o da una normale usura non sono coperti dalla garanzia;
- violazione dei consigli per il funzionamento e la pulizia;
- uso diverso da quello previsto;
- modifiche apportate dall'utente;
- l'utilizzo di parti di ricambio inadeguate;
- Si consiglia di utilizzare parti originali.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ai fini dello sviluppo e del miglioramento delle proprietà utili.

7. RICICLO

Non smaltire l'imballaggio, i materiali protettivi e questo prodotto nei rifiuti domestici. Seguire le norme e la legislazione dell'UE e del proprio Paese e smaltirli in un centro di raccolta/riciclaggio debitamente autorizzato.

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e/o di trascrizione contenuti nel presente manuale di istruzioni.

In qualsiasi momento e senza preavviso, il produttore può modificare le caratteristiche e i dati di questo documento con l'intento di mantenere alta la qualità dei suoi prodotti e, pertanto, questo manuale non può essere considerato come un contratto nei confronti di terzi.