

07/2013

Mod: MAXIVISION 730GBT

Production code: MAXIVISION 730GBT



Diamond
catering equipment

	PROCENT.doc	Rev.: 0	Data: 29/09/04	Pagina 1 di 1
--	--------------------	---------	----------------	------------------

CENTR.: TLZ 20	NOTE:	PROGR.: 02
-----------------------	-------	-------------------

MAC.	PAR.	DESCR.	Prog. °C	Prog. °F.
PRISMA 200/400/800 TB/PF SNELLE' 400 BT INNOVA 500 BT KUBO 530 GBT MAXIVISION 730 BT SNELLE' 750 GBT SNELLE' 750 GBT/R/Q PARTE BT SNELLE' 750 GBT VU INNOVA 1000 BT INNOVA 1000 BT R PARTE BT INNOVA 1000 BT VANO UNICO INNOVA 1400 BT INNOVA 1400 BT-BT-R LATO NEGATIVO	SPLL	Set minimo Minimum set	-23	-8
	SPHL	Set massimo Maximum set	0	32
	SEnS	Tipo di sonda Probe type	ntc	ntc
	OFS	Calibrazione Calibration	0.0	0.0
	Unit	Unità di misura Unit of measurement	°C	°F
	dP	Punto decimale Decimal point	OFF	OFF
	Fil	Filtro di misura Measurement filter	2.00	2.00
	H.SET	Differenziale di intervento Differential switching point	3.00	5.00
	tonE	Tempo attivazione relè di uscita per sonda guasta Activation time output OUT for probe broken	15.00	15.00
	toFE	Tempo disattivazione relè di uscita per sonda guasta De-activation time output OUT for probe broken	3.00	5.00
	Func	Modo di funzionamento uscita OUT- Heat:riscaldamento, Cool: raffreddamento Function mode output OUT	cool	cool
	dint	Intervallo sbrinamento Defrost interval	OFF	OFF
	dEFE	Durata di sbrinamento Lenght of defrost cycles	0.01	0.01
	dCt	Modo conteggio intervallo sbrinamenti Defrost interval computation	rt	rt
	dLo	Blocco display in sbrinamento Defrost display lock	OFF	OFF
	Etdu	Differenziale sblocco display da sbrinamento Differential display unlock after defrost	01.00	01.00
	PSC	Tipo protezione compressore Compressor type protection	2	2
	Ptc	Tempo ritardo protezione compressore Time delay compressor protection	03.00	03.00
	od	Ritardo attivazione uscita all'accensione Output delay at power on	OFF (1.00)	OFF (1.00)
	dALd	Disabilitazione allarmi e blocco display da sbrinamento Alarm delay and unlock display delay after defrost	OFF	OFF
	USrb	Modo di funzionamento tasto U:Off: nessuno, 1= ON/STAND-BY Function mode key U:OFF =No function, 1=ON/STAND- BY	OFF	OFF
	PASS	Password di accesso ai parametri di funzionamento Access password to parameter functions	15	15
	SP	SET POINT	-19	-5