

11/2016

Mod: EDI/2VC4

Production code: 65/40 PVE-D



Diamond
catering equipment

1			2			3			4			5			6		
Mod.	kW	Volt	Ampere	Hz	Cable	NOTE			Mod.	kW	Volt	Ampere	Hz	Cable	NOTE		
60/40 PVE-D	3,6	380-415V 3N	8,5	50-60	5G1mm²				60/60 PVE-D	8,6	380-415V 3N	16,5	50-60	5G2,5mm²			
65/40 PVE-D	4,6	380-415V 3N	11,5	50-60	5G1,5mm²				65/70 PVE-D	9,2	380-415V 3N	19,5	50-60	5G2,5mm²			

H2	LAMPADA SPIA ARANCIO _ ORANGE INDICATOR LIGHT _ LAMPE TEMOIN ORANGE _ ORANGE KONTROLLAMPE _ LUZ PILOTO NARANJA
H3 / H4	LAMPADA CALORE RESIDUO _ RESIDUAL HEAT INDICATOR LAMPS _ TÊMOINS DE CHALEUR RÉSIDUELLE _ RESTHITZELAMPE _ LAMPS DE CALOR RESIDUAL
MA	MORSETTIERA ARRIVO LINEA _ POWER INLET TERMINAL BOARD _ ANSCHLUSSBRETT _ BORNES ARRIVE LIGNE _ BLOQUE TERMINAL LÍNEA
R5	RESISTENZA CIRCUITO SINGOLO _ RESISTANCE CIRCUIT UNIQUE _ SINGLE RADIANT HEATING ELEMENT _ HEIZSPIRALE MIT SCHNELLER AUFHEIZUNG

R6	RESISTENZA DOPPIO CIRCUITO _ RESISTENCE CIRCUIT DOUBLE _ DOUBLE RADIANT HEATING ELEMENT _ HEIZSPIRALE MIT SCHNELLER AUFHEIZUNGDOPPEL
S1	REGOLATORE ENERGIA _ REGULATEUR D'ENERGIE _ ENERGY REGULATOR _ SIMMERSTAT
S2	REGOLATORE ENERGIA DOPPIO CIRCUITO _ REGULATEUR D'ENERGIE DOUBLE _ ENERGY REGULATOR DOUBLE _ SIMMERSTAT DOPPEL STOMKREIS

Prima di intervenire sull'apparecchiatura, scollegare l'alimentazione elettrica - Unplug the power supply before operating on the appliance Bevor am Gerät arbeiten ausschalten srê die elektrische speisung Avant d'intervenir sur l'appareil, déconnectez l'alimentation électrique - Desconectar el alimentación antes cualquier intervención sobre el aparato			
MODELLO:	PIANO COTTURA VETROCERAMICA _ TABLE DE CUISSON EN VETROCÉRAMIQUE CERAMIC-GLASS COOKERS _ GLASKERAMIK KOCHFLÄCHE _ COCINA VETROCERÁMICAS		
	nome:	data:	modif.:
	Lot F.	10/03/2015	
	CODICE:	251.989.00	FOGLIO: 1/1

LA DITTA SI RISERVA, A TERMINI DI LEGGE, LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO PUBBLICO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE

1			2			3			4			5			6		
Mod.	kW	Volt	Ampere	Hz	Cable	NOTE			Mod.	kW	Volt	Ampere	Hz	Cable	NOTE		
60/40 PVE-D	3,6	380-415V 3N	8,5	50-60	5G1mm²				60/60 PVE-D	8,6	380-415V 3N	16,5	50-60	5G2,5mm²			
65/40 PVE-D	4,6	380-415V 3N	11,5	50-60	5G1,5mm²				65/70 PVE-D	9,2	380-415V 3N	19,5	50-60	5G2,5mm²			

H2	LAMPADA SPIA ARANCIO _ ORANGE INDICATOR LIGHT _ LAMPE TEMOIN ORANGE _ ORANGE KONTROLLAMPE _ LUZ PILOTO NARANJA
H3 / H4	LAMPADA CALORE RESIDUO _ RESIDUAL HEAT INDICATOR LAMPS _ TÊMOINS DE CHALEUR RÉSIDUELLE _ RESTHITZELAMPE _ LAMPS DE CALOR RESIDUAL
MA	MORSETTIERA ARRIVO LINEA _ POWER INLET TERMINAL BOARD _ ANSCHLUSSBRETT _ BORNES ARRIVE LIGNE _ BLOQUE TERMINAL LÍNEA
R5	RESISTENZA CIRCUITO SINGOLO _ RESISTANCE CIRCUIT UNIQUE _ SINGLE RADIANT HEATING ELEMENT _ HEIZSPIRALE MIT SCHNELLER AUFHEIZUNG

R6	RESISTENZA DOPPIO CIRCUITO _ RESISTENCE CIRCUIT DOUBLE _ DOUBLE RADIANT HEATING ELEMENT _ HEIZSPIRALE MIT SCHNELLER AUFHEIZUNGDOPPEL
S1	REGOLATORE ENERGIA _ REGULATEUR D'ENERGIE _ ENERGY REGULATOR _ SIMMERSTAT
S2	REGOLATORE ENERGIA DOPPIO CIRCUITO _ REGULATEUR D'ENERGIE DOUBLE _ ENERGY REGULATOR DOUBLE _ SIMMERSTAT DOPPEL STOMKREIS

Prima di intervenire sull'apparecchiatura, scollegare l'alimentazione elettrica - Unplug the power supply before operating on the appliance Bevor am Gerät arbeiten ausschalten srê die elektrische speisung Avant d'intervenir sur l'appareil, déconnectez l'alimentation électrique - Desconectar el alimentación antes cualquier intervención sobre el aparato			
MODELLO:	PIANO COTTURA VETROCERAMICA _ TABLE DE CUISSON EN VETROCÉRAMIQUE CERAMIC-GLASS COOKERS _ GLASKERAMIK KOCHFLÄCHE _ COCINA VETROCERÁMICAS		
	nome:	data:	modif.:
	Lot F.	10/03/2015	
	CODICE:	251.989.00	FOGLIO: 1/1

LA DITTA SI RISERVA, A TERMINI DI LEGGE, LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO PUBBLICO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE