



MOD : PLC62/C12

Production code : KDA 66 ED-

12/2024



- **Do not lift the contact plate** if the device is not connected to the electric mains and both main device switches are not simultaneously switched on.

- Die Kontaktplatte nicht heben, wenn die Anlage nicht zum Netz angeschlossen ist und gleichzeitig beide Hauptschalter nicht eingeschaltet sind.

- Ne pas soulever la plaque supérieure (extention) avant que l'appareil ne soit connecté au réseau d'électricité et que les deux interrupteurs principaux d'alimentation soient allumés.

- Не поднимайте контактную панель, если устройство подключено к электросети и наряду с этим не включены оба его главных выключателя.

- Nemojte dizati kontaktnu ploču ukoliko uređaj nije priključen na električnu mrežu, te također ako nisu uključena oba glavna prekidača uređaja.

- Non sollevare la piastra di contatto se l'impianto non è collegato alla rete elettrica, mentre entrambi gli interruttori principali dell'impianto non sono accessi.







- Ne emelje fel a kontakt lemezt, míg a berendezés nincs a villamos hálózatra kötve és egyidejűleg nincs bekapcsolva a berendezés mindkét főkapcsolója.

- Płyty nie wolno podnosić, jeżeli urządzenie jest podłączone do instalacji elektrycznej i jednocześnie nie są włączone oba wyłączniki główne.

- A nu se ridică placa de contact atâta timp cât instalația nu este conectată la rețeaua electrică și dacă nu sunt concomitent activate ambele întrerupătoare ale instalației.

- Kontaktpladen må ikke løftes såfremt der ikke er anlagt tilsluttet elektrisk net og samtidig når begge anlægs hovedafbrydere er ikke aktiveret.

- Nezvedat kontaktní desku pokud není zařízení připojeno k elektrické síti a zároveň nejsou zapnuté oba hlavní vypínače zařízení.



Toto je pouze aretovací přepravní kolík. Před použitím ho prosím vyjměte dle tohoto návodu a následně již nepoužívejte.

