



MOD : BMZR/XS

Production code : BMS 150G

08/2025



Baño María

BMZR/XS

ES



Manual de Instrucciones

IT



Manuale di Istruzioni


DE



Bedienungsanleitung

Contenido del embalaje

BMZR/XS



1. Cuerpo/Estructura
2. Tanque
3. Perilla del termostato para controlar la temperatura
4. Luz piloto (naranja: indicador de calentamiento)
5. Grifo de vaciado
6. Interruptor principal con luz verde
7. Patas de goma antideslizantes (x4)
8. Cable de alimentación con enchufe Schuko
9. Termostato de seguridad (reinicio del aparato)




Fig. 1



OBSERVACIÓN!

Siempre que necesite pedir un componente, debe proporcionar:

- ✓ Modelo
- ✓ Nr de serie
- ✓ Nr.de pieza de repuesto

Especificaciones Técnicas


ART. Code	 NET		 AC				L. $\approx$ "MIN" - "MAX"
BMZR/XS	9,1	1,5kW	230V~50/60Hz			1 x GN1/1-150	" 3 " - " 6 "

Tab.1

Las principales características eléctricas están indicadas en la placa de características.

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso con el fin de desarrollar y mejorar el producto.

Esquema eléctrico



RT:
Termostato de regulación

ST:
Termostato de seguridad

Fig.2

R:
Resistencia calefactora

PL O::
Lámpara piloto (naranja)

MS PL G::
Interruptor principal con luz verde

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1. Símbolos y marcas

2. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- 2.1. Principios generales
- 2.2. Entorno de trabajo
- 2.3. Seguridad eléctrica
- 2.4. Limpieza
- 2.5. Mantenimiento

3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

- 3.1. Peligro de quemaduras
- 3.2. Riesgo de incendio o explosión
- 3.3. Finalidad de uso

4. INSTALACIÓN Y USO

- 4.1. Instalación del aparato
- 4.2. Instrucciones de funcionamiento
- 4.3. Instrucciones de uso
- 4.4. Sobrecalentamiento y reinicio
- 4.5. Funcionamiento de la válvula de drenaje
- 4.6. Después del uso

5. LIMPIEZA

6. MANTENIMIENTO Y ANOMALÍAS

7. GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

8. RECICLAJE

1. INTRODUCCIÓN



Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este producto por primera vez, incluso si cree que está familiarizado con este tipo de aparatos. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro para consultarlo en el futuro y, en caso de ceder o vender el producto a terceros, deberá entregarlo junto con las instrucciones.

Para su comodidad, registre el número de modelo y de serie (que se encuentran en la placa de identificación del producto). Estos dos números deben mencionarse siempre que tenga preguntas sobre el producto o necesite asistencia o mantenimiento.

Asegúrese de seguir estrictamente las instrucciones de seguridad escritas en este manual para evitar daños personales y/o materiales.

Este producto ha sido fabricado por personal cualificado, utilizando materiales de alta calidad y de conformidad con la normativa de la UE, lo que garantiza que está adquiriendo un producto seguro y eficiente.

1.1. Símbolos y marcas

En este manual y en las etiquetas colocadas en el producto se utilizan símbolos para resaltar las instrucciones de seguridad importantes y cualquier consejo relacionado con el dispositivo. Las instrucciones deben seguirse con mucha atención para evitar cualquier riesgo de accidente, lesiones personales o daños materiales.



¡PELIGRO! Este símbolo destaca los peligros que pueden provocar la muerte.



¡ADVERTENCIA! Este símbolo destaca los riesgos que pueden causar lesiones o provocar la muerte.



¡PRECAUCIÓN! Este símbolo destaca una situación potencialmente peligrosa que debe evitarse. Si no se hace, pueden producirse lesiones leves o moderadas.



¡SUPERFICIE CALIENTE! Este símbolo indica la presencia de superficies calientes y advierte a las personas que deben tener cuidado y evitar el contacto directo.



¡TENSION ELÉCTRICA PELIGROSA! Este símbolo advierte a otras personas del peligro de descargas eléctricas. Las descargas eléctricas del equipo pueden causar lesiones graves y permanentes.



¡NOTA! Este símbolo destaca recomendaciones e información importantes para el uso eficaz del dispositivo y para minimizar posibles fallos.



Reciclaje del producto. Para desechar el aparato, tenga en cuenta y actúe de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales y locales.



Restricción de sustancias peligrosas. En la fabricación de este producto se han seguido las directrices de la directiva RoHS.



2. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

El funcionamiento seguro del producto está directamente relacionado con su uso adecuado. El manejo negligente del producto puede provocar situaciones peligrosas, como daños físicos a personas y al dispositivo, y poner en riesgo la vida del usuario o de terceros.

Cuando se utilice cualquier producto eléctrico, se deben seguir siempre las precauciones de seguridad, incluidas las siguientes:

2.1. Principios generales

- Antes de utilizar el producto, compruebe que no presenta daños visibles en el exterior. No utilice nunca un producto dañado.
- Este producto está protegido externamente por una película de plástico que debe retirarse antes de ponerlo en funcionamiento. Asegúrese de retirar toda la película de plástico, así como cualquier residuo de pegamento, antes de encender el aparato.
- No deje nunca el aparato sin vigilancia durante su uso.
- Este aparato debe ser utilizado por personas capacitadas en el manejo de equipos eléctricos para hostelería.
- Asegúrese de que los niños no tengan acceso al aparato para jugar con él. No deje el aparato sin vigilancia, especialmente cerca de niños.
- Los niños menores de 14 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o las personas sin experiencia o conocimientos relevantes, no deben utilizar este aparato, a menos que cuenten con la supervisión adecuada o hayan recibido instrucciones previas sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
- La manipulación, limpieza y mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños menores de 14 años, salvo que estén supervisados.
- El funcionamiento seguro solo está garantizado cuando el aparato se utiliza para los fines previstos.
- Cualquier uso que no sea el previsto para el producto se considera un uso indebido. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado o incorrecto del producto. El usuario es el único responsable de todos los daños derivados de un uso incorrecto o inadecuado del producto.

2.2. Entorno de trabajo

- El aparato solo debe utilizarse en entornos protegidos del exterior.
- El aparato no debe instalarse cerca de materiales combustibles o susceptibles de deformarse con el calor. Si esto no es posible, proteja la zona circundante con un material incombustible y aislante térmico.
- Elija un lugar con la menor humedad posible.
- No coloque el dispositivo cerca de grifos de agua.
- No coloque el dispositivo demasiado cerca de una toma de corriente.

2.3. Seguridad eléctrica



¡PELIGRO! ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente o instalación adecuada para los parámetros eléctricos indicados en la placa de características del dispositivo. Asegúrese de que el aparato está conectado a un circuito eléctrico dimensionado para la potencia indicada en la placa de características.
- Este producto está clasificado como **IEC Clase I**, lo que significa que es obligatorio conectar el aparato a un circuito eléctrico con conexión a tierra. La seguridad eléctrica del aparato solo está garantizada si tiene una conexión a tierra correcta.
- No conecte el aparato a la red eléctrica con un enchufe múltiple o un cable alargador. Estos no garantizan la seguridad del equipo.
- No utilice este aparato con un dispositivo de control cronómetro ni con ningún otro dispositivo que lo haga funcionar automáticamente.
- Compruebe regularmente que el cable de alimentación no esté dañado. No lo utilice si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
- No utilice el aparato con el cable enredado, doblado o retorcido. Debe permanecer siempre completamente desenrollado. No coloque nunca el aparato ni otros objetos sobre el cable de alimentación.
- No coloque el cable de alimentación sobre materiales inflamables. No cubra el cable. Mantenga el cable alejado de las zonas de trabajo y no lo sumerja en agua.
- No apague el aparato tirando del cable. El cable de alimentación solo debe desconectarse de la toma de corriente tirando del enchufe.
- El cable no debe tocar ninguna parte caliente ni bordes afilados. El cable de alimentación no debe colgar por el lateral de la superficie de trabajo. Asegúrese de que nadie pueda pisar o tropezar con el cable.
- Nunca transporte ni levante el dispositivo por el cable de alimentación.
- Asegúrese de que no haya agua ni líquidos en contacto con los componentes eléctricos.
- No utilice el aparato con las manos mojadas o húmedas, ni sobre una superficie mojada.
- Desconecte siempre el dispositivo de la fuente de alimentación eléctrica:
 - ❖ para moverlo;
 - ❖ cuando no se utilice el dispositivo;
 - ❖ en caso de anomalías durante el funcionamiento;
 - ❖ antes de limpiarlo.

2.4. Limpieza

- Antes de limpiar, **ASEGÚRESE** de que el aparato está **desconectado** de la red eléctrica y espere a que se **enfrie**.
- **NUNCA** utilice chorros de agua para limpiarlo, a fin de evitar el contacto de las partes eléctricas con el agua.
- **NUNCA** utilice productos abrasivos, disolventes o ácidos para limpiar el producto.
- **NUNCA** sumerja el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido.

2.5. Servicio y mantenimiento

- Las intervenciones de instalación y reparación deben cumplir estrictamente con las normas de seguridad nacionales y locales vigentes.
- Cualquier intervención técnica y/o de mantenimiento debe ser realizada únicamente por técnicos/personal cualificado. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de reparaciones y otras intervenciones realizadas por personal no cualificado. Utilice únicamente piezas de repuesto originales.

3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

3.1. Peligro de quemaduras



¡PRECAUCIÓN!

Al mover este producto durante su funcionamiento, pueden producirse numerosos peligros, como quemaduras graves.

No intente mover este producto mientras el agua esté caliente, ya que podrían producirse quemaduras graves. **Si es estrictamente necesario hacerlo**, siga las instrucciones:

- Desenchufe el producto retirando el enchufe de la toma de corriente y tenga **MUCHO CUIDADO** al moverlo.
- Utilice **SIEMPRE** equipo de protección, como guantes y calzado resistentes al calor, para proteger su cuerpo de quemaduras graves en caso de derrame o salpicadura de agua caliente.



¡SUPERFICIE CALIENTE!

Durante el funcionamiento del producto, existe riesgo de quemaduras en las manos y los brazos debido a la alta temperatura del agua y las superficies del producto.

- **NO** toque el depósito, el agua ni la superficie externa cuando el producto esté en funcionamiento.



¡ADVERTENCIA!

Durante el modo de funcionamiento, la temperatura del agua alcanza los 90 °C, por lo que existe riesgo de quemaduras en las manos, los brazos y la cara. Siga estas instrucciones para evitar ese riesgo:

- El vapor de agua es lo suficientemente caliente como para causar quemaduras. Tome las precauciones necesarias (utilice guantes resistentes al calor o un paño de cocina) al retirar los recipientes, ya que el vapor caliente puede causar quemaduras en las manos, los brazos y la cara.

- ¡PELIGRO DE SALPICADURAS! Sumerja lentamente los recipientes con alimentos en el agua.
- Nunca se coloque en una posición en la que su cara quede expuesta a quemaduras causadas por los vapores de agua caliente del depósito. Adopte la postura correcta (Fig. 4) al sumergir y retirar los recipientes para alimentos del agua.




Fig. 3

- Antes de vaciar o verter el agua del depósito, espere a que se enfríe.

3.2. Riesgo de incendio o explosión



¡ADVERTENCIA!

- Nunca utilice el aparato cerca de materiales combustibles o fácilmente inflamables (por ejemplo, gasolina, alcohol, etc.). Estos se evaporan con el calor y, en caso de contacto con fuentes de ignición, pueden producirse deflagraciones que pueden provocar lesiones personales graves y daños materiales.
- En caso de incendio, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación antes de iniciar las medidas de extinción adecuadas.



¡PRECAUCIÓN!

- Nunca apague el fuego con agua cuando el enchufe esté conectado a la toma de corriente. ¡Peligro de descarga eléctrica!

3.3. Finalidad de uso



¡PRECAUCIÓN!

Este aparato ha sido diseñado para mantener calientes los alimentos preparados en recipientes GN adecuados. Cualquier otro uso puede provocar daños en el aparato o lesiones personales.

Para el servicio de catering, estos aparatos están destinados a ser utilizados por personas cualificadas/formadas y en lugares tales como:

- ✓ Cocinas de hoteles y restaurantes, comedores, escuelas y hospitales.
- ✓ Establecimientos de autoservicio: para evitar lesiones como quemaduras en superficies calientes, el uso de este aparato en estos lugares solo debe permitirse bajo supervisión.
- ✓ Oficinas y otros entornos de trabajo (por ejemplo, granjas).
- ✓ No apto para uso doméstico.

El uso del aparato para cualquier otro fin se considerará un uso indebido del mismo. El usuario será el único responsable del uso indebido del aparato.

4. INSTALACIÓN Y USO

4.1. Instalación



¡PRECAUCIÓN!

Los servicios de instalación, conexión y mantenimiento del aparato deben ser realizados por un técnico cualificado y certificado.

- Desembale el aparato y asegúrese de que se ha retirado por completo la película plástica protectora que recubre la estructura. Retírela lentamente, asegurándose de que no quede ningún resto de adhesivo en el aparato. Deseche todo el material de embalaje de acuerdo con la normativa vigente en el país donde se instala el aparato.
- Elija un lugar seco donde los componentes eléctricos no puedan entrar en contacto directo con el agua.
- Elija una superficie de trabajo limpia sobre la que colocar este aparato.
- Colóquelo sobre una superficie estable, plana y rígida. Para una comodidad óptima del usuario, el aparato debe colocarse entre 85 y 95 cm del suelo (Fig. 3).
- Coloque el dispositivo de manera que sea fácilmente accesible, dejando suficiente espacio para poder realizar el mantenimiento del dispositivo y garantizar una circulación de aire adecuada.
- Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables o deformables por el calor. Si esto no es posible, asegúrese de aislarlo con un material aislante no inflamable y resistente al calor. Mantenga una distancia mínima de 10 cm a los lados y en la parte trasera con respecto a paredes y otros objetos. Tenga en cuenta las normas de protección contra incendios aplicables.



¡PELIGRO! ¡Tensión eléctrica peligrosa!

La tensión eléctrica puede ser muy peligrosa para la integridad física y la vida de las personas y provocar lesiones.

Instalación eléctrica:

- Compruebe las especificaciones indicadas en la placa de características y asegúrese de que la conexión a la instalación eléctrica es la adecuada para el aparato y que dispone de conexión a tierra. Si la instalación no cumple con las especificaciones requeridas, no ponga en funcionamiento el aparato.
- Asegúrese de que se pueda acceder fácilmente al enchufe para desconectar rápidamente el aparato en caso necesario.
- No utilice cables alargadores ni coloque el cable de alimentación sobre superficies húmedas.

4.2. Instrucciones de uso

El baño María debe limpiarse a fondo con un paño suave antes de ponerlo en funcionamiento por primera vez.

- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica:
 - ✓ Límpiolo y séquelo siguiendo las instrucciones del apartado 5. «LIMPIEZA».
 - ✓ Asegúrese de que la válvula de drenaje (pág. 2, pieza n.º 5) está cerrada. Consulte «Funcionamiento de la válvula de drenaje - Fig. 5».
 - ✓ Asegúrese de que el interruptor principal (pág. 2, pieza n.º 6) y el mando regulador de temperatura (pág. 2, pieza n.º 3) estén en la posición «OFF» o «0».
 - ✓ Llene el depósito con la cantidad de agua recomendada (L) (véase la tabla 1).



¡PRECAUCIÓN!

NUNCA encienda el aparato sin agua en el depósito, ya que podría destruir la resistencia y provocar una deformación irreversible del depósito.

El nivel de agua **DEBE** comprobarse regularmente y **DEBE** cubrir siempre el fondo del depósito (véase MIN.-MAX. Tab.1).



¡NOTA!

Llenar con agua tibia o caliente reduce el tiempo de calentamiento del aparato y ahorra energía. Si el agua del grifo es especialmente rica en minerales, utilice agua descalcificada para reducir la cal y prolongar la vida útil del aparato.



NOTA

Para evitar una rápida evaporación del agua, el aparato debe estar siempre equipado con los recipientes GN. Si por alguna razón no es necesario utilizar todos los recipientes GN, cúbralos con una tapa GN (no incluida con el aparato).

Los recipientes GN no deben entrar en contacto con el agua, ya que esto reduce la transferencia de calor. El vapor es el medio más eficaz para la transferencia de calor y, por lo tanto, el nivel de agua debe estar siempre entre «MIN» y «MAX», tal y como se recomienda en la tabla 1.

4.3. Instrucciones de uso

Encienda el aparato

- Conecte el enchufe del cable de alimentación (pág. 2 - pieza n.º 8) a una toma con conexión a tierra (véanse las especificaciones eléctricas).
- Gire el interruptor principal (n.º 6) a la posición «I». La tecla verde se iluminará inmediatamente.
- Ajuste la temperatura girando el mando del termostato (Pág. 2 - Pieza n.º 3) hasta la temperatura deseada. El piloto naranja (Pág. 2 - Pieza n.º 4) se enciende y permanece encendido hasta que se alcanza la temperatura establecida. Cuando la temperatura en la sonda del termostato es inferior a la temperatura establecida, el piloto naranja se enciende, indicando que la resistencia está calentando de nuevo.



¡ATENCIÓN!

Precalente el agua del depósito (Pág. 2 - Pieza n.º 2) a la temperatura máxima. Durante el precalentamiento, el depósito debe cubrirse con recipientes vacíos o tapas (no incluidos con el producto).

- Llene los recipientes para alimentos y colóquelos con cuidado y lentamente en el depósito.
- Ajuste la temperatura girando el mando del termostato. En el primer ciclo de calentamiento, le recomendamos que ajuste la temperatura a 90 °C para que el agua se caliente más rápido. En los ciclos siguientes, puede bajarla a la temperatura deseada.



¡PRECAUCIÓN!

- Asegúrese de que la capacidad del tanque no se exceda y consulte la Tab. 1 para ver el valor máximo recomendado.
- Ajuste la temperatura girando el mando del termostato en sentido horario y antihorario.



NOTA

- Cuando el aparato se utiliza a su máxima capacidad, le recomendamos que ajuste la temperatura al máximo (MAX °C), lo que garantiza una menor fluctuación de la temperatura del agua.
- Cuando el aparato funciona a la mitad o menos de su capacidad, puede ajustar la temperatura a valores entre 60 y 80 °C.



NOTA

- Debido a los residuos de fabricación, el aparato puede emitir un ligero olor durante los primeros usos. Esto es normal y no indica ningún defecto ni peligro. Asegúrese de que el aparato esté bien ventilado.

4.4. Sobrecalentamiento y reinicio

El baño María está equipado con un termostato de seguridad que actúa en caso de anomalía que provoque un aumento excesivo de la temperatura del agua. Este dispositivo de seguridad se reinicia manualmente.

Protección contra sobrecalentamiento

- Si accidentalmente se enciende el producto con el depósito vacío, la protección contra sobrecalentamiento se activa automáticamente. El aparato ya no está listo para ser utilizado.
- Desconecte la alimentación eléctrica desenchufando el aparato de la toma de corriente.
- Espere a que el producto se enfríe completamente para volver a encender el aparato.

Instrucciones de reinicio

- El botón RESET (pág. 2 - pieza n.º 8) se encuentra en la parte posterior del cuerpo/estructura.
- Siga las instrucciones de la Fig. 4 para restablecer el aparato.



- Desenrosque la tapa protectora del PIN DE RESET.
- Pulse el pasador para desactivar el dispositivo de seguridad.
- Vuelva a enroscar la tapa protectora del PIN DE RESET.

Fig. 4

4.5. Funcionamiento de la válvula de drenaje

Para abrir la válvula, presione la manija y gírela 90° en sentido antihorario.





Fig. 5

4.6. Después del uso

Cuando el aparato ya no esté en funcionamiento, desconecte **SIEMPRE** el producto de la fuente de alimentación, retirando el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente.

- Gire el mando de temperatura a la posición «0». El piloto naranja se apagará.
- Apague el interruptor principal (la luz de la tecla del interruptor se apagará).
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Deje que el aparato y el agua se enfríen antes de vaciar el agua.
- Limpie el aparato siguiendo las instrucciones de limpieza.



¡NOTA!

Si no se utiliza durante un periodo prolongado, se recomienda encarecidamente vaciar el depósito para evitar la contaminación del agua y la formación de depósitos de cal.

5. LIMPIEZA Y DESCALCIFICACIÓN



¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de seguir las instrucciones de seguridad descritas en el apartado 2.4.

- Asegúrese de que el aparato y su contenido se hayan enfriado antes de limpiarlo.
- Vacíe el agua abriendo la válvula de drenaje.
- Cierre la válvula de drenaje y vierta agua mezclada con un detergente no abrasivo.
- Abra la VÁLVULA, deje que la solución limpiadora se vacíe por completo y enjuague bien con agua limpia y caliente.
- Seque bien el depósito.
- Lave el depósito y enjuague con agua limpia hasta que no queden restos de detergente.
- Limpie el exterior del cuerpo/estructura, el área alrededor de los controles y el cable de alimentación con un paño o esponja ligeramente humedecidos con una solución de jabón suave y luego seque.
- Asegúrese de que no entre agua en las partes eléctricas del aparato.
- Cambie el agua con regularidad por motivos de salud e higiene y para evitar la formación de depósitos de cal.



¡PRECAUCIÓN!

Descalifique con frecuencia el depósito de agua.

- La cal siempre se acumula en los aparatos que utilizan agua caliente o tibia. Las zonas con agua dura son las más afectadas, pero el carbonato cálcico presente en todas las

redes de agua se deposita en el fondo del depósito con el tiempo, a medida que el agua se evapora y deja los residuos.

- Utilice un producto descalcificador siempre que haya incrustaciones en el fondo y en los laterales del depósito de agua, para evitar la corrosión de los componentes en contacto con el agua.



¡NOTA!

En caso de manchas de cal, basta con mezclar bicarbonato sódico y agua hasta formar una pasta y extenderla sobre las zonas con manchas de cal. Deje actuar durante unos minutos (5-10 min) y aclare con agua hasta que no queden restos de la pasta limpiadora. El bicarbonato sódico es un producto excelente para eliminar manchas de agua, alimentos y depósitos de grasa.

Atención:

Los fallos del producto debidos a la falta de limpieza y descalcificación del aparato no están cubiertos por la garantía. Si no se siguen las instrucciones establecidas en este manual, se rechazarán las reclamaciones de garantía.

Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, esto puede afectar negativamente a su vida útil y provocar situaciones peligrosas.

- Los residuos de alimentos deben limpiarse y eliminarse regularmente del aparato. Si el aparato no se limpia correctamente, se reducirá su vida útil y puede dar lugar a una situación peligrosa durante su uso.
- La acumulación de cal afecta al rendimiento del aparato y puede provocar un fallo prematuro.

6. MANTENIMIENTO Y ANOMALÍAS

Realice una revisión periódica del equipo para garantizar una mayor durabilidad de los componentes. Esta revisión debe ser realizada por un técnico cualificado.

Cualquier reparación realizada por personas que no sean técnicos autorizados dará lugar a la anulación de la garantía.

- En caso de avería eléctrica o de otro tipo, no intente repararla, lleve el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, agentes autorizados o personal cualificado para ello, con el fin de evitar situaciones peligrosas.
- Características del cable:
H05RR-F 3G1,5 mm² provisto de un enchufe Schuko de 16 amperios.

Posibles averías y soluciones:

Avería	Posibles causas	Medidas a tomar
El aparato no se enciende	El cable de alimentación no está enchufado a una toma de corriente con voltaje Se ha disparado el disyuntor del cuadro eléctrico El interruptor principal (si hay) no está en la posición de funcionamiento El termostato de seguridad se ha disparado El panel de control/resistencia no está colocado correctamente El interruptor principal (si está disponible) está dañado, el piloto verde no se enciende El termostato de seguridad está defectuoso	Enchufa el cable de alimentación Compruebe el disyuntor en el cuadro eléctrico Compruebe si el interruptor principal está en la posición «I» y si se enciende la luz piloto verde Reinicie el aparato Coloque el panel de control/resistencia en la posición correcta Si ninguna de las acciones anteriores soluciona el fallo, póngase en contacto con su distribuidor o con un técnico Póngase en contacto con un técnico para sustituir las piezas
El aparato no se calienta y la luz piloto verde no se enciende No se alcanza la temperatura solicitada.	El aparato no está encendido El termostato regulador de temperatura está defectuoso	Compruebe que el aparato está encendido Si la acción anterior no soluciona el fallo, póngase en contacto con su distribuidor o con un técnico Póngase en contacto con un técnico para sustituir las piezas
El aparato no se calienta y se enciende la luz piloto naranja	La resistencia está defectuosa El circuito eléctrico está defectuoso	Póngase en contacto con un técnico para sustituir las piezas y reparar el aparato.
El aparato se sobrecalienta	El depósito de agua está vacío o el nivel de agua es demasiado bajo. El termostato regulador de temperatura está defectuoso	Compruebe el nivel de agua y, si está por debajo del mínimo recomendado, rellene con agua y, si no se detecta ninguna otra situación anómala, reinicie el termostato de seguridad. Si no funciona, póngase en contacto con el proveedor o con un técnico. Compruebe si el termostato regulador funciona y, si no es así, póngase en contacto con el proveedor o con un técnico.

7. GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

La garantía es válida durante 1 año a partir de la fecha de compra y cubre los defectos de origen, ya sean de material o de fabricación.

La garantía se limita a la sustitución de las piezas o productos defectuosos y excluye cualquier pérdida o gasto consecuente en que incurra el comprador.

El fabricante no se hace responsable de los daños o defectos causados por:

- defectos derivados de una instalación defectuosa, un mantenimiento inadecuado, un uso incorrecto o el desgaste normal, que no están cubiertos por la garantía;
- incumplimiento de las instrucciones de uso y limpieza;
- uso distinto al previsto;
- alteraciones realizadas por el usuario;
- uso de piezas de repuesto inadecuadas.

8. RECICLAJE



Tratamiento del material de embalaje: Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, retire el plástico protector de la estructura de acero inoxidable. Recicle el embalaje y todos los materiales protectores.

Reciclaje del equipo: Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales que, si se manipulan incorrectamente, pueden ser perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. No deseche ningún componente del equipo en la basura doméstica. De acuerdo con la legislación vigente, deposítelos en centros de recogida/reciclaje debidamente autorizados.

El fabricante declina toda responsabilidad por cualquier error de impresión y/o transcripción que pueda contener este manual de instrucciones.

En cualquier momento y sin previo aviso, el fabricante puede modificar las características y los datos de este documento con el fin de seguir mejorando la calidad de sus productos y, por lo tanto, este manual no puede considerarse un contrato con respecto a terceros.