

07/2013

Mod: VGR3/R

Production code: VVF1200



Diamond
catering equipment

Aufbau und Betriebsanleitung der Kühlvitrine V.V.F 1200

Beschreibung des Gerätes

Ziel der Kühlvitrine V.V.F 1200 ist eine optimale Präsentation der Gerichte, Süssspeisen oder Getränke.

Ein elektronisches Thermostat steuert die Umluft und die automatische Abtauung.

Installation

- 1) Die Vitrine mit Beachtung auf den Hinweis auf der Karton auspacken
- 2) Stellen Sie die Vitrine auf einer stabilen und flachen Ebene. Wenn nötig, kann die Position dank den verstellbaren Füßen angepasst werden. Die vordere Seite des Gerätes soll frei bleiben, damit die abgesaugte Luft durchlaufen kann.
- 3) Schutzfolie des gesamten Gerätes und auch der inneren Platte wegnehmen.
- 4) Bevor Sie die Vitrine mit einem Normstecker von 16A einschalten, sollen Sie 30 Minuten abwarten. Der Ein/Ausschalter des Beleuchtungssystems befindet sich auf dem inneren beleuchteten Lineal.
- 5) Das elektronische Thermostat ist im Werk vorprogrammiert: Temperatur 4°C. Abtauung 10 Minuten lang jede zweite Stunde.
- 6) Im Betrieb sollen die kleinen Luftöffnungen der Präsentationsplatte nicht blockiert werden.

Reinigung

Nach jeder Benutzung soll der Innenraum des Gerätes mit einem feuchten Schwamm gereinigt werden, nachdem das Gerät ausgeschaltet worden ist.

Jede 14 Tage reinigen Sie bitte den Kondensor mit einer Bürste oder noch besser mit einem Staubsauger. Um den Kondensorraum zu greifen, sollen beide für die vordere Abdeckung geeigneten Schrauben herausgenommen werden.

Das Gehäuse sauber machen, ohne schleifende Mittel zu benutzen.

Wir haben dieses Gerät mit aller Sorgfältigkeit gefertigt und wir hoffen, dass Sie bei der täglichen Benutzung mit diesem Gerät zufrieden werden.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

INFORMACION COMPLEMENTARIA

USEFUL INFORMATION

Lorsque cette vitrine est située à l'extérieur, elle peut être sujette à un phénomène de condensation sur les vitres et la carcasse. Ceci est simplement dû à l'échange entre le froid créé à l'intérieur de la vitrine et le chaud combiné à l'humidité extérieure.

Condensation can appear on the glasses and sides when used outside. This phenomenon comes from the exchange of cold air created inside of the display and warm air combined to outside humidity.

Cuando esta vitrina se sitúa exteriormente, puede ser propensa a un fenómeno de condensación sobre los cristales y la carcasa. Esto simplemente se debe al intercambio entre el frío creado dentro de la vitrina y el calor combinado a la humedad exterior.

Wenn die Vitrine draussen benutzt wird, kann Kondenswasser auf die Scheiben und das Gehäuse auftauchen. Grund dafür ist der Austausch zwischen der kalten Luft innerhalb der Vitrine und der warmen Luft mit der ausseren Feuchtigkeit.