

07/2013

Mod: VGR3/R

Production code: VVF1200



Diamond
catering equipment

Notice d'utilisation et d'installation de la VITRINE V.V.F. 1200

Présentation de l'appareil

La vitrine V.V.F 1200 a pour but de mettre en valeur des plats, des entremets ou boissons froides.

Un thermostat électronique gère la température de l'air ventilé et la fonction dégivrage automatique.

Installation

- 1) Déballez la vitrine en respectant l'indication inscrite sur le carton.
- 2) Placer la vitrine sur un plan horizontal stable. Si besoin, ajustez la position à l'aide des pieds réglables. La partie avant de l'appareil doit être dégagée pour permettre le passage de l'air aspiré du condenseur.
- 3) Enlever le film de protection sans oublier celui qui protège le plateau intérieur.
- 4) Attendre 30 min avant de brancher la machine sur une prise de courant 16A normalisée. Le bouton Marche/Arrêt de la lumière se trouve sur la réglette lumineuse intérieure.
- 5) Le thermostat électronique est pré réglé en usine : température 4° C ; dégivrage 10 min tout les 2 heures.
- 6) Durant l'utilisation prendre soin de ne pas obstruer les ouïes de ventilation du plateau intérieur.

Entretien

Nettoyer l'intérieur de l'appareil, après chaque utilisation, à l'aide d'une éponge humide en ayant pris soin de débrancher la prise d'alimentation.

Chaque quinzaine procéder au nettoyage du condenseur à l'aide d'une brosse ou mieux d'un aspirateur. Pour y accéder, retirer les deux vis qui fixent le cache à l'avant de la machine.

Maintenir la carrosserie de l'appareil propre, sans utiliser de produit abrasif.

Nous avons traité ce produit avec le plus grand soin et espérons donc qu'il vous donnera entière satisfaction pour votre utilisation quotidienne.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

INFORMACION COMPLEMENTARIA

USEFUL INFORMATION

Lorsque cette vitrine est située à l'extérieur, elle peut être sujette à un phénomène de condensation sur les vitres et la carcasse. Ceci est simplement dû à l'échange entre le froid créé à l'intérieur de la vitrine et le chaud combiné à l'humidité extérieure.

Condensation can appear on the glasses and sides when used outside. This phenomenon comes from the exchange of cold air created inside of the display and warm air combined to outside humidity.

Cuando esta vitrina se sitúa exteriormente, puede ser propensa a un fenómeno de condensación sobre los cristales y la carcasa. Esto simplemente se debe al intercambio entre el frío creado dentro de la vitrina y el calor combinado a la humedad exterior.

Wenn die Vitrine draussen benutzt wird, kann Kondenswasser auf die Scheiben und das Gehäuse auftauchen. Grund dafür ist der Austausch zwischen der kalten Luft innerhalb der Vitrine und der warmen Luft mit der ausseren Feuchtigkeit.