

07/2013

Mod: VLD2/R

Production code: WDL 200



Diamond
catering equipment

Gebrauchs- und Installationsanweisung WD 100 / WD 200 / WDL 100 / WDL 200

Vorstellung des Geräts

Diese Warmhaltevitrienen wurden speziell für Imbissstuben, Bars, Bäckereien usw. geschaffen.

Mit diesen Vitrinen können sämtliche Produkte wie Quiches, Pizzas, Blätterteiggebäck, Gipfel usw. ausgestellt und gleichzeitig warm gehalten werden.

Ihr Gerät ist Teil einer Reihe aus zwei Modellen (1 oder 2 Ebenen) und zwei Versionen (mit oder ohne Beleuchtung).

Die Seitenwände sind zum besseren Anbieten der Produkte rundherum durchsichtig und verfügen über zwei Öffnungen pro Ebene (vorne und hinten).

Die Innenmaße sind für Platten der Größe GN 1/1 vorgesehen.

Sie können den inneren Feuchtigkeitsgehalt mit Wasser regulieren, das Sie in das Becken in der Mitte des Geräts gießen.

Diese Produkte sind für den gewerblichen Gebrauch bestimmt und müssen daher von geschultem Personal verwendet werden.

Technische Daten

Gerät	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht
WD 100	290 X 350 X 285	560 x 330	8.5 Kg
WD 200	290 X 350 X 390	560 x 330	12 Kg
WDL 100	290 X 350 X 375	560 x 330	11 Kg
WDL 200	290 X 350 X 480	560 x 330	15 Kg

Gerät	Eistung	Nennspannung- verbraucher	Strom		
			Ph 1	Ph 2	Ph 3
WD 100	650 W	230	2,8 A	-	-
WD 200	650 W	230	2,8 A	-	-
WDL 100	650 W	230	2,8 A	-	-
WDL 200	650 W	230	2,8 A	-	-

Betrieb

Inbetriebnahme: Auf den Ein/Aus-Schalter drücken

Die Temperatureinstellung der Vitrine erfolgt mit Hilfe des Thermostats. Stellen Sie diesen für das Vorwärmen bis zum Erlöschen der Wärmekontrollampe auf die gewünschte Position ein.

Bei den Versionen WDL erfolgt das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung mit dem Beleuchtungsschalter.

Vorsichtig Wasser in das Becken gießen, um den Feuchtigkeitsgrad zu regulieren. Die Autonomie des Beckens entspricht einem ganzen Tag Betrieb Ihrer Vitrine.

Installation

Der elektrische Anschluß muß von Fachpersonal durchgeführt werden. Schließen Sie Ihr Gerät an eine Steckdose mit Erdanschluß an. Überprüfen, dass der Haltestrom Ihres Installation über dem, vom Gerät verbrauchten Strom (6A) liegt.

Zuordnung der Kabelfarben

Phase	Braun oder schwarz
Nulleiter	Blau
Erde	Gelb - Grün

Wartung

Lassen Sie Ihr Gerät vor jeglichem Wartungseingriff vollkommen abkühlen.

Reinigen Sie die äußeren Wände Ihres Geräts regelmäßig mit heißem Wasser, Geschirrspülmittel und einem nicht kratzenden Schwamm. Das Gerät mit einem feuchten Schwamm auswischen.

Reinigen Sie Ihr Gerät niemals mit einem Wasserstrahl, das Durchdringen von Wasser könnte es beschädigen.