

Mod: WR-2510-DE

Production code: EM025FJT-S0SE



Four à micro-ondes
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MODELE: WR-2510-DE

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre four à micro-ondes, et gardez le précieusement.

Merci de suivre et respecter ces instructions, afin d'optimiser les performances, ainsi que la durée de vie du produit

SAUVEGARDEZ PRECIEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

MESURES DE SÉCURITÉ POUR ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES

- (a) N'essayez pas d'utiliser le four lorsque la porte est ouverte, l'exposition aux micro-ondes peut être dangereuse pour la santé. Il est important de ne pas casser ou manipuler les dispositifs de verrouillage.
- (b) Ne déposez aucun objet entre la partie avant du four et la porte et ne laissez pas de saletés ou de restes de produits de nettoyage sur les surfaces de verrouillage.
- (c) AVERTISSEMENT: Lorsque la porte ou le dispositif de verrouillage de la porte sont endommagés, le four ne peut être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne qualifiée.

ADDENDA

Un nettoyage insuffisant de l'appareil peut endommager la surface du four, ce qui diminue sa durée de vie et peut être dangereux.

Spécifications

Modèle:	WR-2510-DE
Voltage évaluée:	230V~50Hz
Puissance d'entrée évaluée (four à micro-ondes):	1550W
Puissance de sortie évaluée(four à micro-ondes):	1000W
Capacité du four:	25L
Dimensions de la cavité	327x200x346 mm
Dimensions avec porte ouverte	511x430x311mm
Dimensions externes:	511x724x311 mm
Poids net:	Env. 14,7 kg

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT Pour diminuer les risques d'incendie, de choc électrique, de dommages corporels ou d'exposition excessive aux micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, veuillez suivre les consignes de base suivantes :

1. **Avertissement:** Ne réchauffez pas de liquides ou d'autres aliments dans des récipients fermés, ils pourraient exploser.
2. **Avertissement:** Il est dangereux pour toute personne non qualifiée d'effectuer des services ou des réparations nécessitant le retrait du cache protégeant de l'exposition aux micro-ondes.
3. **Avertissement:** Autorisez uniquement l'utilisation du four aux enfants surveillés par un adulte ou suffisamment familiarisés avec l'appareil et en mesure de l'utiliser de manière sûre et de comprendre les dangers d'une utilisation non conforme.
4. **Avertissement :** En mode combiné, les enfants sont uniquement autorisés à s'en servir en présence d'un adulte en raison des températures élevées produites par le four (uniquement valable pour les séries avec gril).
5. Utilisez uniquement des récipients adaptés pour le four à micro-ondes.
6. Nettoyez régulièrement le four et éliminez tous les restes d'aliments.
7. Veuillez lire et respecter les: « MESURES DE SÉCURITÉ POUR ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES ».
8. Ne laissez pas le four sans surveillance lorsque vous réchauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, car ils pourraient s'enflammer.
9. Si vous voyez de la fumée, éteignez l'appareil ou retirez la fiche d'alimentation et laissez la porte fermée pour étouffer les flammes.
10. Ne surchauffez pas les aliments.
11. N'utilisez pas le four à micro-ondes comme espace de rangement. Ne conservez pas de produits tels que du pain, des biscuits, etc. dans le four.
12. Retirez les liens et les attaches métalliques des récipients en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.
13. Installez et placez ce four conformément aux instructions d'installation fournies.
14. Ne réchauffez pas d'œufs avec leur coquille ou d'œufs durs dans le four à micro-ondes, car ils peuvent exploser même lorsque le four à micro-ondes ne chauffe plus.
15. Utilisez uniquement ce four aux fins prévues et décrites dans le mode d'emploi. N'utilisez pas de produits ou de vapeurs corrosifs à l'intérieur du four. Ce four a été spécialement conçu pour réchauffer des aliments. Il ne convient pas à une utilisation industrielle ou de laboratoire.
16. Lorsque le câble d'alimentation électrique est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, un service agréé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
17. Ne conservez pas cet appareil à l'extérieur et ne l'utilisez pas à l'extérieur.
18. N'utilisez pas le four à proximité de l'eau, sur un support humide ou à proximité d'une piscine.
19. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en marche. Gardez le câble à distance des surfaces chaudes et ne couvrez pas les sorties d'aération du four.
20. Ne laissez pas pendre le câble sur le coin d'une table ou du plan de travail de la cuisine.
21. Un nettoyage insuffisant de l'appareil peut endommager la surface du four, ce qui diminue sa durée de vie et peut être dangereux.
22. Mélangez ou secouez le contenu des biberons et des récipients de nourriture pour bébés et vérifiez la température avant de les donner à manger pour éviter tout risque de brûlure.
23. Lorsque vous réchauffez des liquides au four à micro-ondes, ceux-ci peuvent bouillir à retardement, soyez donc prudent lorsque vous manipulez le récipient.
24. N'installez pas le four à micro-ondes dans une armoire.

- 25. L'usage de cet appareil est interdit aux personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires à moins qu'elles ne soient surveillées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- 26. Les enfants doivent être surveillés de manière à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- 27. Les appareils ne doivent pas être utilisés avec une minuterie externe ou une télécommande séparée.

Pour diminuer les risques de blessures

Installation avec mise à la terre

DANGER

Risque de choc électrique
Le contact avec certains composants internes peut causer des blessures graves ou être mortel. Ne démontez pas cet appareil.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique
L'utilisation non conforme de la mise à la terre peut entraîner un choc électrique. Ne branchez pas l'appareil à une prise avant de l'avoir correctement installé et mis à la terre.

L'appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en déviant le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un câble avec une ligne de terre et une fiche à contact de protection. La fiche doit être branchée à une prise installée de manière conforme et mise à la terre.

Adressez-vous à un électricien ou à un fournisseur de services qualifié si vous ne comprenez pas bien les instructions pour la mise à la terre ou si vous n'êtes pas sûr que l'appareil soit correctement mis à la terre. Si vous avez besoin d'une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à trois fils.

NETTOYAGE

Assurez-vous que le four ne soit pas branché à l'électricité.

1. Après utilisation, nettoyez l'intérieur du four à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez les accessoires avec de l'eau savonneuse, comme d'habitude.
3. Le cadre de la porte et le joint de la porte ainsi que les pièces avoisinantes doivent être soigneusement nettoyés à l'aide d'un chiffon humide lorsqu'ils sont sales.

1. Le câble d'alimentation fourni est court afin d'éviter qu'une personne s'emmêle dans le câble ou ne trébuche dessus.
2. Si vous utilisez un long câble ou une rallonge :
 - 1) la puissance électrique nominale indiquée sur le câble ou la rallonge doit être égale ou supérieure à la puissance nominale de l'appareil.
 - 2) la rallonge doit être un câble à trois fils de mise à la terre.
 - 3) le long câble doit être placé de manière à ce qu'il ne pende pas de la table ou du plan de travail de la cuisine pour que les enfants ne puissent pas le tirer et que personne ne trébuche dessus.

ATTENTION

Risque de blessures

Il est dangereux pour toute personne non qualifiée d'effectuer des services ou des réparations nécessitant le retrait du cache protégeant de l'exposition aux micro-ondes.

RÉCIPIENTS

Voir consignes de la partie « Matériaux pouvant être utilisés dans les fours à micro-ondes et matériaux à éviter. » Il se peut que certains récipients non métalliques ne conviennent pas pour une utilisation dans le four à micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester le récipient en suivant la procédure suivante.

Test pour les récipients :

1. Versez 1 tasse d'eau froide (250 ml) dans un récipient adapté pour le four à micro-ondes et placez le récipient à tester à côté.
2. Réchauffez-les 1 minute à puissance maximale.
3. Touchez prudemment le récipient. Si le récipient vide est chaud, il ne convient pas pour un usage au four à micro-ondes.
4. **Ne chauffez pas les récipients plus d'une minute.**

Matériaux pouvant être utilisés au four à micro-ondes

Récipients	Remarques
Plats à brunir	Respectez les consignes du fabricant. Le fond des plats à brunir doit se trouver à au moins 5 mm au-dessus du plateau tournant. En cas d'utilisation non conforme, le plat peut se casser.
Vaisselle	Uniquement de la vaisselle adaptée pour le four à micro-ondes. Respectez les consignes du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle fêlée ou ébréchée.
Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. Utilisez-les uniquement pour réchauffer légèrement des aliments. La plupart des bocaux en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent se fêler.
Récipients en verre	Uniquement du verre résistant à la chaleur et adapté au four à micro-ondes. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de pièces métalliques. N'utilisez pas de vaisselle fêlée ou ébréchée.
Sachets de cuisson	Respectez les consignes du fabricant. Ne fermez pas le sachet avec un lien métallique. Faites des entailles dans le sachet pour que la vapeur puisse s'échapper.
Assiettes et gobelets papier	Uniquement pour cuire ou réchauffer brièvement des aliments. Ne laissez pas le four sans surveillance lorsque vous les réchauffez.
Serviettes en papier	Pour couvrir des aliments à réchauffer ou pour absorber la graisse. À utiliser sous surveillance pour réchauffer brièvement des aliments.
Papier sulfurisé	À utiliser pour couvrir des aliments, pour éviter les projections ou comme sachet pour une cuisson à la vapeur.
Plastique	Uniquement des récipients adaptés au four à micro-ondes. Respectez les consignes du fabricant. Doit porter la mention « peut être utilisé au micro-ondes ». Certains récipients en plastique peuvent devenir mous lorsque les aliments qu'ils contiennent deviennent chauds. « Les sachets-cuisson » et les sachets en plastique hermétiquement fermés doivent être entaillés, percés ou ouverts conformément aux indications sur l'emballage.
Sachets en plastique	Uniquement adaptés au four à micro-ondes. Pour couvrir des aliments à réchauffer, pour retenir l'humidité. Les sachets en plastique ne peuvent entrer en contact avec les aliments.
Thermomètres	Uniquement adaptés au four à micro-ondes (thermomètre pour la viande ou le sucre).
Papier ciré	Pour couvrir des aliments, pour éviter des projections et retenir l'humidité.

Matériaux à éviter dans un four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut causer un arc. Transvaser la nourriture dans un plat prévu pour micro-ondes.
Boîte en carton de nourriture avec poignée métallique	Peut causer un arc. Transvaser la nourriture dans un plat prévu pour micro-ondes.
Ustensiles métalliques ou garnis de métal	Le métal empêche l'énergie des micro-ondes d'agir sur la nourriture. Des ornements métalliques peuvent causer un arc.
Liens de fil à torsader	Peuvent causer un arc et un feu dans le four.
Sacs en papier	Peuvent causer un feu dans le four.
Mousse de plastique	La mousse de plastique exposée à une température élevée peut fondre ou contaminer le liquide qu'elle contient.
Bois	Le bois se dessèche dans un four à micro-ondes et peut se fendre ou se briser.

INSTALLER VOTRE FOUR


Noms des parties du four et accessoires

Enlevez le four et tous les matériels du carton et de la cavité du four.

Votre four vient avec les accessoires suivants:

Manuel d'instructions

1



Note: 1) N'appuyez pas sur le panneau céramique avec force.

2) Prenez et mettez doucement le panneau céramique pendant l'opération.

3) Après que l'unité soit utilisée, ne touchez pas au tableau céramique par la main à cause de la température élevée

Installation au contresommet

Enlevez tous les matériaux d'emmagasiner et accessoires.


Examinez le four pour un dommage comme les bosses ou la porte cassée. N'installez pas si le four est endommagé.

Cabinet: Enlevez tout film protecteur trouvé sur le four à micro-ondes sur la surface du cabinet.

N'enlevez pas la couverture mica marron éclairée qui est attachée à la cavité du four pour protéger le magnétron.

Installation

1. Sélectionnez une surface de niveau qui fournisse assez d'espace d'ouverture pour la consommation et/ou les tuyaux de sortie.



Un dégagement minimum de 4 inches (10 cm) est demandé entre le four et les murs adjacents. Un côté doit être ouvert.

(1) Laissez un dégagement minimum de 12 inches (30 cm) sur le four.

(2) N'enlevez pas les jambes de l'arrière du four.

(3) Bloquez la consommation et/ou les ouvertures de sortie qui peuvent endommager le four.

(4) Placez le four aussi loin que possible des radios et de la télévision.

L'opération du four à micro-ondes peut entraîner des interférences à votre radio ou réception télévision.

2. Branchez votre four dans une sortie domestique standard. Soyez sûr que le voltage et la fréquence est la même que la fréquence et voltage sur le label d'évaluation.

AVERTISSEMENT: N'installez pas le four sur une table de cuisson ou autre appareil de production de chaleur. S'il est installé près ou sur une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et la garantie pourrait être vide.

Instructions de nettoyage

Toujours garder le four propre

1. Nettoyer la fenêtre de vue de verre, le panneau de la porte intérieure et l'avant du four. Pour une meilleure performance et pour maintenir un haut degré de sécurité, le panneau de la porte intérieure et l'avant du four devront ne pas contenir de la nourriture ou la graisse incrustée. Essayez ces parties avec un détergent léger, rincez et nettoyez à sec. N'utilisez jamais de poudres abrasives ou de morceaux.

2. Nettoyer le panneau de contrôle et les parties plastiques.

N'appliquez pas un détergent ou spray liquide alcalin au panneau de contrôle et aux parties plastiques, comme ça peut endommager ces parties.

Utilisez un chiffon sec (pas un chiffon trempé) pour nettoyer ces parties.


3. Nettoyer l'intérieur du four

Après utilisation, soyez sûr de nettoyer les liquides renversés, l'huile éclaboussée et les débris de nourriture aussi rapidement que possible. Si le four est utilisé quand il est sale, les gouttes tenaces et la saleté se collent à la surface du four et peuvent entraîner deS mauvaises odeurs. Nettoyez l'intérieur avec un chiffon trempé dans une eau tiède avec à l'intérieur un détergent léger, rincez ensuite le savon avec un chiffon humide.

ATTENTION: N'essuyez pas les sections plastiques et peintes du four avec de l'eau de javel, des diluants ou d'autres produits de nettoyage, comme ça peut dissoudre ces parties ou changer soudainement.

OPERATION

Panneau de contrôle et caractéristiques



- (1) Boutons d'alimentation
- (2) Bouton de Temps de Cuisson
- (3) Bouton X2
- (4) Bouton Arrêt / Annulation
- (5) Bouton de Démarrage
- (6) Bouton de Numéro

INSTRUCTION D'OPERATION

Cinq puissances sont disponibles

Niveau	Elevé	Moyen Elevé	Moyen	Dégivrage	Eteint
Puissance	100%	70%	50%	20%	0%
Affichage	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

Options d'utilisateur A appendice

Les objets listés ci-dessous sont les valeurs par défaut.

Option	Réglage	Description
1 Tonalité EOC	OP:10	Beep de 3 secondes
	OP:11	Beep continu
	OP:12	5 beeps rapides, répétition
2 Volume du beeper	OP:20	Beeper éteint
	OP:21	Faible
	OP:22	Moyen
	OP:23	Elevé
3 Beeper allumé/éteint	OP:30	Touche du beep éteint
	OP:31	Touche du beep allumé
4 Fenêtre du clavier	OP:40	15 secondes
	OP:41	30 secondes
	OP:42	60 secondes
	OP:43	120 secondes
5 instantané	OP:50	Ne pas permettre instantané
	OP:51	Permettre instantané
6 Réinitialiser la porte	OP:60	Réinitialisation de la porte pas permise
	OP:61	Réinitialisation de la porte permise
7 Temps maximum	OP:70	Temps de cuisson max. de 60 minutes
	OP:71	Temps de cuisson max. de 10 minutes
8 Programmation manuel	OP:80	Ne pas permettre
	OP:81	Permettre
9 Chiffre double	OP:90	Mode de chiffre unique-10 programmes
	OP:91	Mode de chiffre double-100 programmes

Appendice B temps de cuisson par défaut

Le four devrait être expédié avec des temps de cuisson prédéfinis suivants à moins qu'autrement ils soient notés dans la spécification du produit.

Bouton	Affichage (Temps)	Puissance	Facteurs de cuisson
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	3:00	100%	80%
9	4:00	100%	80%
0	5:00	100%	80%

1. Alimenter

" -- -- " affiche quand le four s'allume pour la première fois. Appuyez sur le

bouton  " pour changer en mode VEILLE (idle).
Reset

Note: Sous le mode VEILLE(idle), tous les boutons sont indisponibles.

2. Mode VEILLE (idle)

- 1) Entrée. Le four devrait entrer en mode VEILLE(idle) après qu'une installation de secondes ont expiré en mode prêt sans un appui sur le clavier ou une fermeture ou ouverture de la porte. Le nombre de secondes est déterminé par la fenêtre de temps mort du clavier, installé par l'option d'utilisateur 4.
- 2) Pendant le mode VEILLE(idle) , la LED est vide, et il ne devrait pas y avoir d'activité du four.
- 3) Ouvrez et fermez ensuite la porte du four, le four sortira du mode VEILLE(idle) et entrera en mode prêt.

3. Mode Prêt

- 1) Dans ce mode, le four est prêt soit à commencer en manuel ou à prédéfinir le cycle de cuisson.
- 2) Ouvrir et fermer la porte pendant que le four est en mode VEILLE(idle) mettra le four en mode prêt.
- 3) Pendant le mode prêt, "0:00" s'affiche.
- 4) Du mode prêt, le four peut changer parmi les autres modes.

4. Mode Porte Ouverte

- 1) Pendant que la porte du four est ouverte, le four devrait être en mode ouverture de porte.
Ca devrait aussi autoriser d'entrer en mode programmation. N'importe quand la porte est ouverte, le four devrait entrer dans ce mode.
- 2) Pendant ce mode, la LED est blanche, le ventilateur et la lampe du four fonctionnent.
- 3) Quand la porte est fermée, si l'option d'utilisateur OP:60 est sélectionnée et le four tournait en cycle manuel ou en cuisson prédéfini, le four devrait entrer en mode pause.
Dans tous les autres cas, le four devrait retourner en mode prêt avec l'option d'utilisateur OP:61, ouvrir et fermer la porte supprimera toute information sur un programme manuel ou prédéfini qui tournait.

5. Mode Pause

- 1) Ce mode autorise les utilisateurs à arrêter temporairement le cycle de cuisson pour inspecter ou remuer l'aliment.
- 2) Pendant le mode de cuisson manuel, ou de cuisson de programme prédéfini, si la porte est ouverte ou fermée, ou la touche " **Stop** Reset" est enclenché, le four entrera en mode pause.
- 3) Pendant la pause, la LED affichera le temps de cuisson restant.
- 4) Le mode pause expirera en mode idle dans la mode exacte comme en mode prêt, selon l'option d'utilisateur 4. De plus, si le bouton " **Stop** Reset" est enclenché, le four devrait immédiatement entrer en mode prêt. OU si le bouton " **Start**" est enclenché, le four entrera en mode de fonctionnement.

6. Mode d'entrée de Cuisson Manuel

- 1) L'utilisateur peut entrer manuellement un temps de cuisson et le niveau de puissance pendant ce mode.
- 2) Quand le four est en mode prêt, appuyez sur la touche " **Time** Entry" sur le clavier mettra le four en mode d'entrée de cuisson manuel.
- 3) Pendant ce mode, "00:00" s'affiche.
- 4) Si vous appuyez sur les boutons " **Hold** ", " **Defrost** ", " **Medium** " ou " **Med-Hi**" pour sélectionner un niveau de puissance, la LED affichera la puissance liée. Réappuyez sur le même bouton, la puissance changera en PL10. S'il n'y a pas de puissance choisie, "PL0" est par défaut.
- 5) Pendant le réglage du processus, appuyez sur " **Start**" pour entrer en mode de cuisson manuel. Appuyez sur " **Stop** Reset" pour entrer en mode prêt.

7. Mode de Cuisson Manuel

- 1) Ce mode autorise de cuisiner manuellement les aliments. Pendant le mode d'entrée de cuisson manuel, appuyez sur " **Start**" pour démarrer le mode de cuisson manuel.
- 2) Pendant ce mode, le temps de cuisson restant s'affiche. Le ventilateur et la lampe du four s'allumeront.
- 3) Quand le programme de cuisson se termine, le four entrera en fin de mode de cycle de cuisson. Si vous appuyez sur le bouton " **Stop** Reset" sous ce mode, le four entrera en mode pause.

8. Fin du Mode de Cycle de Cuisson

- 1) Après que le temps est expiré dans un mode de cuisson manuel, ou un mode de cuisson d'un programme prédéfini, le four devrait entrer à la fin du mode de cycle de cuisson.
- 2) Pendant ce mode, "END" s'affiche.
- 3) Si l'option d'utilisateur OP:11 ou OP:12 est sélectionné, le four devrait continuer à sonner jusqu'à ce que l'utilisateur le reconnaisse par l'ouverture ou la fermeture de la porte ou en appuyant sur  **Stop** Reset . Si l'option d'utilisateur OP:12 est sélectionnée, après 3 secondes de beep, le four devrait entrer en mode prêt.

9. Mode de Cuisson du Programme Prédéfini

- 1) Ce mode autorise la cuisson des aliments à travers une opération de touche du bouton. En mode prêt, appuyez sur les touches digitales sur le clavier pour entrer dans le programme prédéfini associé avec cette touche.
- 2) La LED montre le temps de cuisson restant. S'il est en cuisson multi-stage, le temps de cuisson restant total n'affiche pas un temps de cuisson de stage particulier.
- 3) Si le programme choisi excède le temps maximum autorisé par l'option d'utilisateur 7, alors le four devrait rapidement beeper trois fois et montrer 00:00 pour indiquer que le programme est inacceptable.
- 4) Quand le programme de cuisson se termine, le four entrera à la fin du mode de cycle de cuisson. Appuyez sur le bouton  **Stop** Reset sous ce mode pour entrer en mode pause.

10. Cuisson en temps réel

- 1) L'utilisateur peut démarrer un autre cycle de cuisson pendant que le four cuisine ou est en pause.
- 2) Pendant que le four cuisine ou est en mode pause, si l'option d'utilisateur OP:51 est sélectionnée, appuyez sur les numéros, le programme de cuisson prédéfini démarrera automatiquement.
- 3) La LED montre le temps de cuisson restant.
- 4) Quand le programme de cuisson se termine, le four entrera à la fin du mode de cycle de cuisson. Appuyez sur le bouton  **Stop** Reset sous ce mode pour entrer en mode pause.

11. Mode Programmation

Ce mode autorise l'utilisateur à assigner des temps de cuisson et niveaux de puissance au premier bouton.

- 1) Ouvrez la porte et appuyez sur "1" pendant 5 secondes, la sirène sonnera et entrera en mode programmation.
- 2) "ProG" s'affiche.
- 3) Appuyez sur le bouton **Time Entry** , la LED affichera le temps sauvé, et ensuite vous pouvez entrer le temps désiré.
- 4) Appuyez sur " Hold " , "Defrost " , " Medium " ou " Med-Hi " pour entrer le niveau de puissance
0% , 20% , 50% ou 70%
La LED affichera la puissance liée. Réappuyez sur le même bouton, la puissance changera en PL10. S'il n'y a pas de puissance choisie, "PL0" est par défaut.
- 5) Pour changer les facteurs de cuisson: Si vous appuyez sur "X2", la LED affichera "CF:XX".
Le facteur par défaut est 80%. "CF:80" s'affiche. Si vous avez besoin de changer la puissance de cuisson, appuyez une fois sur un des boutons à mettre.
- 6) Après avoir mis le temps et la puissance, appuyez sur **Start** , le programme de cuisson sera sauvé.

Quand le programme est sauvé, "ProG" s'affiche.

- 7) Si tout le temps de cuisson excède le temps maximum de l'option d'utilisateur 7, pendant l'appui sur **Start** " pour sauver le programme, la sirène sonnera brièvement trois fois et la LED affichera "00:00" pour vous dire que le temps est indisponible, et ensuite la LED revient pour montrer "ProG". La mise du temps avant ne sera pas changée.

- 8) Fermez la porte, le four reviendra en mode prêt.

Si vous appuyez sur le bouton **Stop Reset** " pendant le réglage du processus, le four tourne en mode porte ouverte.

Le programme non sauvé sera perdu. S'il y'a un programme sauvé comme une procédure de mémoire, appuyez sur le bouton de numéro lié, le programme sauvé démarrera. S'il n'y a pas de programme sauvé, la sirène sonnera pendant l'appui du bouton de numéro et ne fonctionnera pas.

Par exemple : Mettre le programme comme une cuisson de mémoire.

Programme: Niveau de puissance PL7 et le temps de cuisson est 1 minute et 25 secondes.

Etape 1 : En temps d'attente, appuyez sur le bouton "1" pendant 5 secondes, "ProG" s'affiche.

Etape 2 : Appuyez sur le bouton numéro "3", le programme sera sauvé en "3".

Etape 3 : Appuyez sur **Time Entry** " , "0:00" s'affiche.

Etape 4 : Appuyez sur les boutons "1", "2" et "5" pour entrer le temps de cuisson.

Etape 5 : Appuyez sur le bouton **Med-Hi** 70% , "PL7" s'affiche. Réglage terminé.

Etape 6 : Appuyez sur **Start** " pour sauver. Pendant l'utilisation du programme la prochaine fois, appuyez juste sur "3", le programme lié démarrera.

Note:

1. Si l'électricité est coupée, le programme sauvé sera perdu.
2. Si le programme a besoin d'être réinitialisé, répétez les étapes ci-dessus.
3. Si vous appuyez sur **Stop Reset** " à la dernière étape, ça reviendra en mode prêt. Le réglage ne sera pas sauvé.

12. Double temps de cuisson

- 1) À travers l'utilisation de la touche X2, l'utilisateur peut facilement **DOUBLER LE TEMPS DE CUISSON** d'un aliment particulier.
 - 2) Sous l'état d'attente, appuyez sur le bouton "X2" et ensuite sur les boutons 0-9 pendant 5 secondes, le four commencera à cuisiner la quantité de temps de cuisson prédéfini.
 - 3) Appuyez sur "X2", "doub" s'affichera. Pendant l'appui des boutons de numéro, la LED affichera la quantité de temps prédéfini.
Par exemple, le bouton de numéro "5" et son temps prédéfini est de 1 minute. Appuyez ensuite sur "X2", le temps changera ensuite en $1.00 \times (1 + 0.8) = 1:48$
 - 4) Quand le programme de cuisson se termine, le four entrera à la fin du mode de cycle de cuisson.
- Note: Cette fonction ne peut pas être sous le mode mémoire.

13. Programmation du temps de cuisson variable

Ca autorise l'utilisateur à cuisiner des aliments à des combinaisons de niveaux de puissance variés.

- 1) Trois étapes peuvent être mises au maximum sous le mode de cuisson ou mémoire. Après le réglage de la puissance et du temps pour la première étape, appuyez sur "Time" pour mettre la deuxième étape. Et la même étape pour mettre la troisième étape.
- 2) Pendant le réglage de la seconde ou troisième étape, appuyez sur "Time", "S-2" ou "S-3" s'affiche.
- 3) Appuyez sur le bouton  "Start" pour commencer à cuisiner.

Exemple: Pour mettre trois étapes comme mode mémoire. La première étape est PL7 et le temps de 1 minute 25 secondes. La seconde étape est PL5 et de 5 minutes et 40 secondes. Les étapes sont comme suit:

- a. Temps d'attente, appuyez sur "1" pendant 5 secondes, la LED affiche "ProG".
- b. Appuyez sur les boutons "3" pour sauver le programme en "3".
- c. Appuyez sur "Time", "00:00" s'affiche.
- d. Appuyez sur "1", "2", "5" pour entrer le temps de cuisson. "1:25" s'affiche.
- e. Appuyez sur "Med-Hi", "PL7" s'affiche.

La première étape est terminée.

- f. Appuyez sur "Time", la LED montre "2".
- g. Appuyez sur les boutons "5", "4", "0", "5:40" s'affiche.
- h. Appuyez sur "Medium", "PL5" s'affiche.

La deuxième étape est terminée.

14. Utiliser le Mode d'option

Cela permet à l'utilisateur de choisir entre différents moyens au four de fonctionner

- 1) Ouvrez la porte et appuyez sur "2" pendant 5 secondes. La sirène sonne une fois et entre dans ce mode.
- 2) La LED montre "OP:--"
- 3) Appuyez sur n'importe quel bouton de numéro pour entrer en réglage de mode lié.
Par exemple: Pour mettre la voix d'une sirène au moyen. Appuyez sur "2", "OP:22" s'affiche.
Si vous voulez changer, continuer à appuyer sur "2", la LED affiche "OP:20", "OP:21",
"OP:22", "OP:23", "OP:20" ... en cycle.
- 4) Appuyez sur "  " pour sauver le réglage actuel. Après sauvegarde, "OP:--" s'affiche encore.
- 5) Pendant le réglage du processus, appuyez sur "  " pour entrer en mode porte ouverte.
Fermer la porte entrera en mode prêt.
- 6) Si le bouton "  " n'est pas pressé à la dernière étape, le programme ne peut pas être sauvé mais reste au moyen précédent.

15. Mode de Service

- 1) Ouvrez la porte du four et appuyez sur "3" pendant 5 secondes pour entrer en mode de service.
- 2) La LED affiche "SerU".
- 3) Pour vérifier les temps de fermeture et d'ouverture de la porte, appuyez juste sur le bouton "3", la LED montrera les temps.
- 4) Appuyez sur "  " et ensuite sur le bouton "4" en 4 secondes, le message sera annulé. "4-CL" s'affichera.
- 5) Appuyez sur "  " pour entrer en mode d'ouverture de la porte. Fermer la porte entrera en mode prêt.

16. Fonction de Demande

Pendant le processus de cuisson du four à micro-ondes, appuyez sur "  " pour vérifier le niveau de puissance. La LED montre la puissance pendant 3 secondes ensuite revient à l'état précédent. Il est disponible pour une cuisson multi-étapes.

17. Réglage défaut d'usine

En puissance ou en statut prêt, appuyez sur "  " et "0" pour entrer en réglages par défaut de la défaut d'usine

Diagnostic des pannes

Normal	
Four à micro-ondes interférant la réception TV	La réception radio et TV peuvent être interférée pendant l'opération du four à micro-ondes. Il est similaire à l'interférence des petits appareils électriques, comme le mixeur, l'aspirateur, et le ventilateur électrique. C'est normal.
Lumière du four ternie	En faible puissance de cuisson du four, la lumière du four peut devenir ternie. C'est normal.
Accumulation de la vapeur sur la porte, air chaud de tuyaux	En cuisson, la vapeur peut venir en dehors de la nourriture. La plupart sortira des tuyaux. Mais certains peuvent s'accumuler sur la place fraîche comme la porte ouverte. C'est normal.
Le four a accidentellement démarré sans nourriture	Il est interdit de faire tourner le four sans nourriture à l'intérieur. C'est dangereux.

Panne	Cause possible	Remède
Le four ne peut pas être démarré	(1) Le câble d'alimentation n'est pas fermement branché.	Débranchez. Rebranchez après 10 secondes.
	(2) Fusible soufflant ou court-circuit fonctionne	Remplacez le fusible ou réinitialisez le court-circuit (réparé par un personnel professionnel de notre compagnie)
	(3) Panne avec la sortie.	Testez la sortie avec d'autres matériels électriques.
Le four ne produit pas de chaleur	(4) La porte n'est pas bien fermée.	Fermez bien la porte.



Selon la directive de gaspillage des équipements électriques et électroniques (WEEE), la WEEE devrait être séparément collecté et traité. Si à un moment dans le futur vous avez besoin de vous débarrasser de ce produit ne le jetez PAS avec les ordures ménagères. Envoyez ce produit aux points de collecte WEEE disponibles.