

Mod: WR-2510-DE

Production code: EM025FJT-S0SE



Horno de microondas

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: WR-2510-DE

Lea estas instrucciones con atención antes de usar su horno de microondas, y consérvelas en un lugar seguro para consultas futuras.

Si sigue las instrucciones su horno de microondas le proporcionará muchos años de buen servicio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS

- (a) No intente hacer funcionar el horno con la puerta abierta, esta operación puede resultar esta operación puede Provocar una exposición perjudicial a la energía de microondas. Es importante que no intente forzar o alterar el bloqueo de seguridad.
- (b) No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiador en las superficies de cierre.
- (c) ADVERTENCIA: Si la puerta o el burlete de la puerta están dañados, no se deberá hacer funcionar el horno hasta que haya sido reparado por una persona competente.

APÉNDICE

Si el horno no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar la vida útil de la unidad así como llevar a una situación peligrosa.

Especificaciones

Modelo:	WR-2510-DE
Voltaje nominal:	230V~50Hz
Potencia nominal de entrada (Microondas):	1550W
Potencia nominal de salida (Microondas):	1000W
Capacidad del horno:	25L
Tamaño de la cavidad	327x200x346 mm
Dimensiones con la puerta abierta	511x430x311mm
Dimensiones exteriores:	511x724x311 mm
Peso Neto:	Aprox. 14,7 kg

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de fuego, daños a personas, o exposición excesiva a energía de horno de microondas cuando utilice su aparato, observe las siguientes precauciones básicas:

1. Advertencia: Los líquidos y alimentos no se deben calentar en recipientes herméticos ya que es posible que exploten.

2. Advertencia: Es peligroso para cualquier persona que no esté capacitada realizar algún servicio o reparación que incluya retirar alguna cubierta que proteja contra la exposición a energía de microondas.

3. Advertencia: Solamente permita que los niños utilicen el horno sin supervisión cuando se le hayan dado las instrucciones adecuadas de modo que el niño pueda usar el horno de una manera segura y entienda los riesgos del uso incorrecto del mismo.

4. Advertencia: Cuando se utiliza el aparato en modo combinado, los niños deberían utilizar el horno solamente bajo supervisión de un adulto debido a las temperaturas que se generan.

5. Utilice solamente utensilios que sean adecuados para usar en hornos de microondas.

6. El horno se deberá limpiar con regularidad y se deberá retirar cualquier resto de comida.

7. Lea y siga las “**PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES EXCESIVAS A ENERGÍA DE HORNO DE MICROONDAS**” específicas.

8. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel preste atención al horno debido a la posibilidad de ignición.

9. Si ve humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.

10. No cocine demasiado los alimentos.

11. No utilice el interior del horno con fines de almacenamiento. No guarde artículos como por ejemplo pan, galletitas, etc. dentro del horno.

12. Retire los sujetadores de alambre y agarraderas metálicas de los recipientes/bolsas de papel o plástico antes de colocarlos en el horno.

13. Instale y ubique este horno solamente de acuerdo con las instrucciones de instalación proporcionadas.

14. Los huevos en su cáscara y huevos hervidos enteros no deberán calentarse en

hornos de microondas ya que pueden explotar, aún después que se haya terminado de calentar en el microondas.

15. Utilice este aparato solamente para los usos que se describen en este manual. No utilice en este aparato vapores o productos químicos corrosivos. Este horno está específicamente diseñado para calentar o cocinar alimentos. No está diseñado para uso industrial o en laboratorios.

16. Si el cable de alimentación de corriente está dañado, deberá ser remplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona capacitada para evitar cualquier riesgo.

17. No guarde ni utilice este aparato en exteriores.

18. No utilice este horno cerca de agua, cerca de la piletta de la cocina, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.

19. La temperatura de las superficies accesibles podría ser alta cuando el aparato esté en funcionamiento. Mantenga el cable alejado de la superficie caliente, y no cubra o bloquee ninguna rejilla de ventilación del horno.

20. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa mostrador.

21. En caso de no mantener el horno limpio se podría deteriorar la superficie, lo que podría afectar adversamente la vida útil del aparato y posiblemente acarrear una situación de riesgo.

22. El contenido de biberones y recipientes con comida para bebés se deberán agitar o batir y se deberá revisar su temperatura antes de su consumo para evitar quemaduras.

23. Al calentar bebidas en microondas puede haber una ebullición eruptiva demorada, por lo tanto debe prestar atención cuando esté manejando el recipiente.

24. Esta unidad no debe ser utilizada por personas (incluyendo niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les brinde la supervisión e instrucciones sobre el uso de la unidad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (Continúa)

25. Los niños deberían ser supervisados para asegurarse que no jueguen con la unidad.
26. El horno de microondas no deberá colocarse en un armario a menos que haya sido probado en dicho gabinete.

27. La unidad no funcionará por medio de un temporizador externo o sistema de control remoto por separado.

Para Reducir el Riesgo de Daños a Personas Instalación para Conexión a Tierra

PELIGRO

Riesgo de Descarga Eléctrica.

Tocar algunos de los componentes internos puede causar daños personales serios o incluso la muerte. No desarme la unidad.

ADVERTENCIA

Riesgo de Descarga Eléctrica.

El uso inadecuado de la conexión a tierra puede causar una descarga eléctrica. No lo conecte a la red eléctrica hasta que la unidad esté adecuadamente instalada y con conexión a tierra.

LIMPIEZA

Asegúrese de desconectar el horno.

1. Limpie el interior del horno después de cada uso con un paño húmedo.
2. Lave los accesorios como lo hace normalmente con agua jabonosa.
3. El marco de la puerta y las partes contiguas deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucias.

Este aparato debe tener conexión a tierra. En caso de ocurrir un cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un cable de escape para la corriente eléctrica. Esta unidad está equipada con un cable que tiene una conexión a tierra con un enchufe a tierra. Este enchufe debe estar conectado a una toma de red eléctrica que esté adecuadamente instalado y con conexión a tierra.

Consulte a un técnico o electricista calificado si no comprende totalmente las instrucciones para conexión a tierra o si tiene dudas si el aparato tiene una correcta conexión a tierra. Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice solamente un cable de extensión con 3 conductores.

1. Se proporciona un cable de suministro de corriente corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.
2. Si se utiliza un conjunto de cables más largos o un cable de extensión:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada del conjunto de cables o cable de extensión deberá ser al menos del mismo grado que la clasificación eléctrica del aparato.
 - 2) El cable de extensión deberá ser un cable con tres conductores con conexión a tierra.
 - 3) El cable más largo deberá ser acomodado de manera tal que no cuelgue de la parte superior de la mesa o de mostrador en donde puedan alcanzarlo niños o con el que sin querer se pueda tropezar.

UTENSILIOS

ADVERTENCIA

Riesgo de Daños Personales.

Es peligroso para cualquier persona que no esté capacitada realizar algún servicio o reparación que incluya retirar alguna cubierta que proteja contra la exposición a energía de microondas.

Vea la página siguiente por más instrucciones sobre "Materiales que puede utilizar en el horno de microondas o que debe evitar utilizar en el horno de microondas". Puede haber ciertos utensilios que no son de metal que no es seguro utilizar para cocinar en horno de microondas. Si tiene dudas, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.

Prueba del Utensilio:

1. Llene un recipiente apto para horno de microondas con una taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a potencia **máxima** durante 1 minuto.
3. Con cuidado toque el utensilio. Si el utensilio vacío está tibio, no lo utilice para cocinar en el horno de microondas.
4. **Que el tiempo de cocción no exceda 1 minuto.**

Materiales que puede utilizar en el horno de microondas

Utensilios	Comentarios
Papel de Aluminio	Solamente como pantalla protectora. Se pueden utilizar pequeños trocitos lisos para cubrir partes finas de carnes o aves para evitar que se recocinen. Puede arquearse si el papel está muy cerca de las paredes del horno. El papel deberá estar separado por lo menos 1 pulgada (2,5 cm) de las paredes del horno.
Bandeja Doradora	Siga las instrucciones del fabricante. La parte inferior de la bandeja doradora deberá estar por lo menos 3/16 pulgadas (5 mm) encima de la bandeja giratoria. El uso indebido podría romper la bandeja giratoria.
Vajilla	Solamente para uso en horno de microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos rotos o desportillados.
Recipientes de Vidrio	Siempre retire la tapa. Utilice solamente para calentar la comida hasta que esté apenas tibia. La mayoría de los recipientes de vidrio no son resistentes al calor y se podrían romper.
Cristalería	Solamente artículos de cristal resistentes al uso en horno de microondas. Asegúrese que no tengan ningún adorno metálico. No utilice platos rotos o desportillados.
Bolsas para Cocción en Horno de Microondas	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con clips de metal. Realice cortes en las mismas para permitir que salga el vapor.
Platos y Vasos de Papel	Utilice solo para calentar/entibiar por cortos períodos de tiempo. No deje el horno sin supervisión mientras el mismo esté funcionando.
Toallas de Papel	Utilice para cubrir los alimentos para volverlos a calentar o para absorber la grasa. Sin dejar de supervisar el horno utilice solamente para cocciones por cortos períodos de tiempo.
Papel Pergamino	Utilice para cubrir y evitar salpicaduras o como envoltura para mantener la humedad.
Plástico	Solamente para uso en horno de microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Deberá estar etiquetado "Para Uso en Horno de Microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que se calientan los alimentos que tienen dentro. Las "Bolsas Para Hervir" y las bolsas de plástico herméticamente cerradas deberían cortarse, agujerearse o ventilarse según se indique en el paquete.
Envoltura de Plástico	Solamente la apta para uso en horno de microondas. Utilice para cubrir los alimentos durante su cocción para mantener la humedad. No deje que la envoltura de plástico esté en contacto con los alimentos.
Termómetros	Solamente los aptos para uso en horno de microondas (termómetros para carne y caramelos).
Papel Encerado	Utilícelo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que debe evitar utilizar en el horno de microondas (Continúa)

Utensilios	Comentarios
Bandeja de Aluminio	Puede arquearse. Transfiera los alimentos a un plato apto para usar en horno de microondas.
Envolturas de Cartón con Agarraderas de Metal	Puede arquearse. Transfiera los alimentos a un plato apto para usar en horno de microondas.
Utensilios de Metal o con Bordes de Metal	El metal protege los alimentos de la energía de microondas. Los bordes de metal pueden arquearse.
Sujetadores de Metal	Pueden arquearse y pueden ocasionar fuego en el horno.
Bolsas de Papel	Pueden ocasionar fuego en el horno.
Espuma de Poliuretano	La espuma de poliuretano se puede derretir o contaminar el líquido que tiene dentro cuando se expone a temperaturas altas.
Madera	La madera se resaca cuando se utiliza en un horno de microondas y se puede agrietar o quebrar.

AJUSTANDO SU HORNO DE MICROONDAS


Nombres de las partes del horno y accesorios

Retire el horno y todos los materiales de la caja de cartón y de la cavidad del horno.

Su horno posee los siguientes accesorios:

Manual de instrucciones

1



Observación: 1) No presione el tablero de cerámica a la fuerza.

2) Tome y ponga el tablero de cerámica de forma delicada durante el funcionamiento.

3) Una vez que la unidad esté en uso, no toque el tablero de cerámica con la mano debido a la alta temperatura.

Instalación en una encimera

Retire todos los materiales de empaque y los accesorios.


Examine el horno en busca de daños como abolladuras o puerta rota. No instalar si el horno se encuentra dañado.

Carcasa: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie de la carcasa del microondas.

No retire la cubierta marrón claro MICA que está adherida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

Instalación

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione espacio suficiente para las ranuras de ventilación de entrada y salida del aparato.



Se requiere de un claro mínimo de 4,0 pulgadas (10cm) entre el horno y cualquier pared adyacente. Un lado debe estar despejado.

- (1) Deje un claro mínimo de 12 pulgadas (30cm) sobre el horno.
- (2) No retire las patas de la parte de abajo del horno.
- (3) Si bloquea las aberturas de ventilación del aparato podría dañarlo.
- (4) Coloque el horno lo más lejos que pueda de radios y televisores.

El uso del horno microondas puede provocar interferencias en su radio, televisión o equipos similares.

2. Conecte su horno en un enchufe casero estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean las mismas que aparecen en la etiqueta de clasificación del horno.

ADVERTENCIA: No coloque el horno sobre una estufa parrillas u otros aparatos productores de calor. Si instala el horno cerca o sobre una fuente de calor, podría dañarlo y la garantía quedaría inválida.

Instrucciones de limpieza

Siempre mantenga el horno de microondas limpio.

1. Limpie la ventana de observación, el panel de la puerta interior y la parte delantera del horno.

Para un mejor funcionamiento y para mantener un alto grado de seguridad, el panel interior de la puerta y la parte frontal del horno siempre deben estar libres de comida o acumulación de grasa. Limpie estas partes con detergente suave, enjuague y seque. Nunca use polvos o esponjas abrasivas.

2. Limpie el panel de control y las piezas plásticas.

No aplique un detergente o espray de líquido alcalino al panel de control y a las piezas plásticas, pues podría dañarlas.

Use un paño seco (no mojado) para limpiar estas piezas.


3. Limpie el interior del horno

Antes de usarlo, asegúrese de limpiar líquidos derramados, salpicaduras de aceite y restos de comida tan pronto como sea posible. Si el horno se usa cuando está sucio, la suciedad se pegará en la superficie y podría provocar malos olores. Limpie el interior con un paño mojado en una solución de agua tibia con detergente, luego enjuague con un paño húmedo.

PRECAUCIÓN: No limpie las secciones de plástico o pintadas del horno con blanqueadores, disolventes y otros agentes de limpieza, pues podría provocar que estas piezas se disuelvan o cambien.

FUNCIONAMIENTO

Funciones y características del panel de control



- (1) Botones de potencia
- (2) Botón de tiempo de cocción
- (3) Botón X2
- (4) Botón detener/cancelar
- (5) Botón de inicio
- (6) Botones numéricos

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Existen cinco niveles de potencia disponibles

Nivel	Alto	Medio-Alto	Medio	Descongelar	Mantener
Potencia	100%	70%	50%	20%	0%
Pantalla	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

Apéndice A Opciones del usuario

Los ítems destacados que aparecen abajo son los valores predeterminados

Opción	Ajustes	Descripción
1 Tono EOC	OP:10	Bip de 3 segundos
	OP:11	Bip continuo
	OP:12	5 bips rápidos, repitiéndose
2 Volumen de sonidos (bips)	OP:20	Sonidos apagados
	OP:21	Bajo
	OP:22	Medio
	OP:23	Alto
3 Activar/Desactivar sonidos (bips)	OP:30	Sonido de botones apagado
	OP:31	Sonido de botones encendido
4 Ventana de teclado	OP:40	15 segundos
	OP:41	30 segundos
	OP:42	60 segundos
	OP:43	120 segundos
5 Sobre la marcha	OP:50	Deshabilitar opción “Sobre la marcha”
	OP:51	Habilitar opción “Sobre la marcha”
6 Reinicio de puerta	OP:60	Deshabilitar reinicio de puerta
	OP:61	Habilitar reinicio de puerta
7 Tiempo máx.	OP:70	60 minutos máximos de cocción
	OP:71	10 minutos máximos de cocción
8 Programación manual	OP:80	Deshabilitar programación manual
	OP:81	Habilitar programación manual
9 Dígito doble	OP:90	Modalidad de un dígito - 10 programas
	OP:91	Modalidad de dos dígitos - 100 programas

Apéndice B Tiempos de cocción predeterminados

El horno será suministrado con los siguientes tiempos de cocción predeterminados a menos que aparezca algo distinto en las especificaciones del producto.

Botón	Pantalla (Tiempo)	Potencia	Factores de cocción
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	3:00	100%	80%
9	4:00	100%	80%
0	5:00	100%	80%

1. Encendido

" -- -- " aparecerá cuando el horno es encendido por primera vez. Presione el botón "  " para cambiar a la modalidad en reposo.

Stop
Reset

Observación: Bajo esta modalidad todos los botones estarán deshabilitados.

2. Modalidad en Reposo

- 1) Entrada. El horno accederá a esta modalidad después de que pasen los segundos de ajuste en la modalidad Listo sin presionar los botones del teclado o abriendo o cerrando la puerta. El número de segundos es determinado por la Ventana de pausa del teclado, que se puede ajustar con la Opción de Usuario 4.
- 2) Durante esta modalidad el LED está en blanco y no habrá actividad en el horno.
- 3) Abra y cierre la puerta del horno, asípodrá salir de esta modalidad y acceder a la modalidad de funcionamiento.

3. Modalidad de Funcionamiento

- 1) En esta modalidad el horno estará listo para comenzar un ciclo manual o predeterminado de cocción.
- 2) Abra y cierre la puerta mientras el horno está en la modalidad en reposo para acceder a la modalidad de funcionamiento.
- 3) Durante la modalidad de funcionamiento la pantalla mostrará "0:00".
- 4) Desde esta modalidad el horno podrá cambiar a cualquiera de las otras modalidades.

4. Modalidad de Puerta Abierta

- 1) Mientras el horno está con la puerta abierta, estará en la modalidad de puerta abierta.
Esto también permitirá entrar a la modalidad de programación. Cada vez que la puerta se abra el horno entrará a esta modalidad.
- 2) Durante esta modalidad, el LED estará en blanco y el ventilador y la luz de horno funcionarán.
- 3) Cuando la puerta esté cerrada, si la opción de usuario OP:60 es seleccionada y el horno está funcionando en un ciclo manual o predeterminado, entonces accederá a la modalidad de pausa. En todos los otros casos, el horno regresará a la modalidad de funcionamiento con el ajuste de la función de usuario OP:61. Abra y cierre la puerta para eliminar cualquier información de una programación manual o predeterminada que se haya estado ejecutando.

5. Modalidad de Pausa

- 1) Esta modalidad permite que los usuarios detengan temporalmente el ciclo de cocción para inspeccionar o remover la comida.
- 2) Mientras está en la modalidad de cocción, o en la de programación, si abre o cierra la puerta, o si presiona el botón  **Stop** Reset, el horno accederá a la modalidad de pausa.
- 3) En esta modalidad, el LED exhibirá el tiempo de cocción restante.
- 4) La modalidad de pausa volverá a la modalidad en reposo de la misma forma que la modalidad de funcionamiento, dependiendo de la Opción de usuario 4. Adicionalmente, si presiona el botón  **Stop** Reset, el horno ingresará inmediatamente a la modalidad de funcionamiento. O si presiona el botón  **Start**, el horno ingresará a la modalidad de trabajo.

6. Modalidad de Entrada de Cocción Manual

- 1) El usuario podrá introducir manualmente el tiempo de cocción y el nivel de potencia deseado.
- 2) Cuando el horno esté en la modalidad de funcionamiento, presione el botón "Time Entry" para acceder a la modalidad de entrada manual.
- 3) Durante la modalidad de funcionamiento la pantalla exhibirá "00:00".
- 4) Si presiona los botones " Hold " "Defrost " " Medium " o " Med-Hi " para seleccionar el nivel de potencia, el LED exhibirá la seleccionada. Presione el mismo botón dos veces y la potencia cambiará a PL10. Si no selecciona ninguna, la opción "PL0" será la predeterminada.

0%20%50%70%
- 5) Durante este proceso, presione el botón  **Start** para acceder a la modalidad de cocción manual. Presione el botón  **Stop** Reset para regresar a la modalidad de funcionamiento.

7. Modalidad de Cocción Manual

- 1) Esta modalidad permite cocinar los alimentos de forma manual. Cuando esté en la modalidad de entrada de cocción manual, presione  **Start** para iniciar la modalidad de cocción manual.
- 2) Durante esta modalidad, la pantalla mostrará el tiempo de cocción remanente. El ventilador y la lámpara del horno estarán encendidos.
- 3) Cuando el programa de cocción haya finalizado, el horno accederá a la modalidad de término de ciclo de cocción. Si presiona el botón  **Stop** Reset en esta modalidad, el horno accederá a la modalidad de pausa.

8. Modalidad de Término de Ciclo de Cocción

- 1) Una vez que el tiempo haya expirado en una modalidad de cocción manual, o una modalidad de cocción de programación predeterminada, el horno regresará a la modalidad de término de ciclo de cocción.
- 2) Durante esta modalidad la pantalla mostrará "End".
- 3) Si ha seleccionado la Opción de usuario OP:11 o OP:12, el horno continuará sonando hasta que el usuario reconozca esto ya sea abriendo o cerrando la puerta o presionando "  Stop Reset ".
Si seleccionó la Opción de usuario OP:12, después del bip de 3 segundos, el horno regresará a la modalidad de funcionamiento.

9. Modalidad de Cocción con Programación Predeterminada

- 1) Esta modalidad permite la cocción de alimentos por medio de una operación en el panel táctil. En la modalidad de funcionamiento, presione los botones del teclado y acceda a la programación predeterminada asociada con ese botón.
- 2) La pantalla LED mostrará el tiempo restante. Si es una cocción de varias etapas, el tiempo total restante aparecerá y no el tiempo de alguna etapa en particular.
- 3) Si el programa excede el tiempo máximo permitido por la Opción de usuario 7, entonces el horno emitirá un bip tres veces rápido y la pantalla mostrará 00:00 para indicar que el programa no es aceptable.
- 4) Cuando el programa de cocción haya finalizado, el horno regresará a la modalidad de término de ciclo de cocción.

Presione el botón "  Stop Reset " bajo esta modalidad para acceder a la modalidad de pausa.

10. Cocción Sobre la Marcha

- 1) El uso podría iniciar otro ciclo de cocción mientras el horno está en marcha o en pausa.
- 2) Mientras el horno esté funcionando o bajo la modalidad de pausa, y si la Opción de usuario OP:51 ha sido seleccionada, presione los botones numéricos y el programa de cocción predeterminado se iniciará automáticamente.
- 3) La pantalla LED mostrará el tiempo restante.
- 4) Cuando el programa de cocción haya finalizado, el horno regresará a la modalidad de término de ciclo de cocción

Presione el botón "  Stop Reset " bajo esta modalidad para acceder a la modalidad de pausa.

11. Modalidad de Programación

Esta modalidad le permitirá al usuario asignar tiempos de cocción y niveles de potencia al botón que se presione.

- 1) Abra la puerta y presione "1" para asignar 5 segundos, el timbre sonará una vez y luego accederá a la modalidad de programación.
- 2) Aparecerá "ProG" en la pantalla.
- 3) Presione el botón **"Time"**
Entry, la pantalla LED exhibirá el tiempo almacenado, y luego podrá introducir el tiempo deseado.
- 4) Presione **"Hold"**, **"Defrost"**, **"Medium"** o **"Med-Hi"**
0%, **20%**, **50%** o **70%** para introducir el nivel de potencia.
La pantalla LED mostrará la potencia relacionada. Presione el mismo botón dos veces y la potencia cambiará a PL10. Si no selecciona ninguna, la opción "PL0" será la predeterminada.
- 5) Para cambiar los factores de cocción: Si presiona "X2", la pantalla LED mostrará "CF:XX". El factor predeterminado es 80%. En la pantalla aparecerá "CF:80". Si necesita cambiar la potencia de cocción, presione uno de los botones numéricos.
- 6) Después de ajustar el tiempo y la potencia, presione el botón **"Start"**, el programa de cocción será almacenado.
Cuando el programa sea almacenado, en la pantalla aparecerá "ProG".
- 7) Si todo el tiempo de cocción excede el máximo de la Opción de usuario 7, cuando presione el botón **"Start"** para almacenar el programa, el timbre sonará tres veces de forma breve y la pantalla LED mostrará "00:00" para informarle que el tiempo no está disponible, y luego el LED volverá a mostrar "ProG". El tiempo ajustado antes no será cambiado.
- 8) Cierre la puerta y el horno regresará a la modalidad de funcionamiento.

Si presiona el botón **"Stop"**
Reset durante el proceso de ajuste, el horno cambiará a la modalidad de puerta abierta.

El programa que no fue almacenado se perderá. Si existe un programa almacenado como procedimiento de memoria, presione el botón numérico relacionado y el programa será iniciado. Si no existe un programa guardado, el timbre sonará cuando presione el botón numérico y no funcionará.

Por ejemplo: ajuste el programa como memoria de cocción.

Programa: Nivel de potencia PL7 y tiempo de cocción 1 minuto y 25 segundos.

Paso 1: En estado de espera, presione el botón "1" durante 5 segundos. Aparecerá "ProG" en la pantalla.

Paso 2: Presione el botón "3", el programa será almacenado en "3".

Paso 3: Presione el botón **"Time"**
Entry, la pantalla exhibirá "0:00".

Paso 4: Presione los botones numéricos "1", "2" y "5" para introducir el tiempo de cocción.

Paso 5: Presione el botón **"Med-Hi"**
70%, la pantalla mostrará "PL7". Ajuste finalizado.

Paso 6: Presione **"Start"** para guardar. La próxima vez que utilice el programa, sólo presione "3" y el programa relacionado se iniciará.

Observación:

1. Si se corta la electricidad, el programa almacenado se perderá.
2. Si el programa necesita reiniciarse, repita los pasos anteriores.
3. Si presiona el botón **"Stop"**
Reset en el último paso, volverá a la modalidad de funcionamiento. Estos ajustes no se guardarán.

12. Cocción de Doble Cantidad

- 1) Por medio del uso del botón X2, el usuario puede ajustar fácilmente el tiempo de dos para un alimento en particular.
- 2) Bajo el estado de espera, presione el botón "X2" y luego presione los botones numéricos 0-9 en 5 segundos, el horno iniciará la cocción con la cantidad de tiempo de cocción predeterminada.
- 3) Presione "X2" y la pantalla mostrará "doub". Cuando presione los botones numéricos, la pantalla LED mostrará la cantidad de tiempo predeterminado.
Por ejemplo, el botón numérico "5" y su tiempo predeterminado es 1 minuto. Luego presione "X2", y el tiempo cambiará de $1:00 \times (1+0.8) = 1:48$
- 4) Cuando el programa de cocción haya finalizado, el horno regresará a la modalidad de término de ciclo de cocción.

Observación: Esta función no puede usarse en la modalidad de memoria.

13. Programación de Etapa de Cocción

Esto permite que el usuario cocine alimentos combinando varios niveles de potencia.

- 1) Se pueden ajustar tres etapas como máximo bajo la modalidad de cocción o la modalidad de memoria. Después de haber ajustado la potencia y el tiempo para la primera etapa, presione para "Time "  ajustar la segunda etapa. Repita el mismo paso para ajustar la tercera etapa.
- 2) Cuando ajuste la segunda o la tercera etapa, presione "Time "  y la pantalla exhibirá "S-2" o "S-3".
- 3) Presione el botón "  " para iniciar el periodo de cocción.
Ejemplo: Para ajustar tres etapas como modalidad de memoria. La primera etapa es PL7 y el tiempo es de 1 minuto 25 segundos. La segunda etapa es PL5 y 5 minutos y 40 segundos. Los pasos son los siguientes:
 - a. En estado de espera, presione el botón "1" durante 5 segundos. Aparecerá "ProG" en la pantalla.
 - b. Presione el botón numérico "3" para guardar el programa en ese botón.
 - c. Presione el botón "Time "  , la pantalla mostrará "00:00".
 - d. Presione "1", "2", "5" para ingresar el tiempo de cocción. La pantalla mostrará "1:25".
 - e. Presione el botón "Med-Hi"  , la pantalla mostrará "PL7".
La primera etapa finalizará.
 - f. Presione "Time "  , la pantalla LED mostrará "2".
 - g. Presione los botones "5", "4", "0", y la pantalla mostrará "5:40".
 - h. Presione el botón "Medium "  , la pantalla mostrará "PL5".
La segunda etapa finalizará.

14. Uso de la Modalidad de Opción

Esto permitirá que el usuario seleccione entre distintas formas de operación del horno.

1) Abra la puerta del horno y presione “2” durante 5 segundos. El timbre del dispositivo sonará una vez e accederá a esta modalidad.

2) La pantalla LED exhibirá “OP:- -”.

3) Presione cualquier botón numérico para introducir el ajuste de modalidad relacionado.

Por ejemplo: para ajustar el sonido del timbre a medio. Presione “2”, y la pantalla mostrará “OP:22”.

Si desea cambiar, mantenga presionado el “2”, la pantalla LED mostrará en ciclo “OP:20”, “OP:21”, “OP:22”, “OP:23”, “OP:20”.

4) Presione el botón  **Start** para guardar el ajuste realizado. Después de guardar la pantalla mostrará “OP: - -” otra vez.

5) Durante este proceso, presione el botón  **Stop** Reset para ingresar a la modalidad de puerta abierta. Cierre la puerta e ingresará a la modalidad de funcionamiento.

6) Si no presiona el botón  **Start** en el último paso, el programa no será guardado pero los pasos anteriores quedarán en la memoria.

15. Modalidad de Servicio

1) Abra la puerta del horno y presione “3” durante 5 segundos para acceder a esta modalidad.

2) La pantalla LED mostrará “SErU”.

3) Para verificar los tiempos de cerrado o apertura de la puerta, sólo presione el botón numérico “3”.

La pantalla LED mostrará los tiempos.

4) Presione  **Start** y luego presione el botón numérico “4” en 4 segundos, el mensaje será cancelado.

La pantalla mostrará “4-CL”.

5) Presione  **Stop** Reset para acceder a la modalidad de puerta abierta. Cierre la puerta e accederá a la modalidad de funcionamiento.

16. Función de Consulta

Durante el proceso de cocción de microondas, presione el botón **Time** Entry para verificar el nivel de potencia. La pantalla LED mostrará la potencia durante 3 segundos y luego regresará a su estado anterior. Esta función se encuentra disponible para la cocción de varias etapas.

17. Ajustes Predeterminados

Cuando el dispositivo este encendido y se encuentre en la modalidad de funcionamiento,

presione  **Start** y “o” para acceder a los ajustes predeterminados.

Solución de problemas

Normal	
El horno de microondas provoca interferencia con la recepción de la TV	La recepción de radio y televisión podría ser interferida por el funcionamiento del horno microondas. Esta interferencia es similar a aquella que producen pequeños electrodomésticos como batidoras, aspiradoras y ventiladores eléctricos. Esto es normal.
Luz del horno con baja intensidad	Cuando cocine con baja potencia la luz del horno podría perder intensidad. Esto es normal.
Se acumula vapor en la puerta y sale aire caliente por las ranuras de ventilación.	Cuando cocine la comida puede emitir vapor. La mayoría saldrá por las ranuras de ventilación. Pero se podría acumular en un lugar frío como la puerta del horno. Esto es normal.
El horno se inicia accidentalmente sin comida en el interior.	Está prohibido hacer funcionar esta unidad sin comida en su interior. Esto es peligroso.

Problema	Posible causa	Solución
El horno no puede iniciarse.	(1) El cable de alimentación no está bien conectado.	Desconecte el cable. Reconéctelo después de 10 segundos.
	(2) Falla de los fusibles o del sistema del cortacircuitos.	Remplace el fusible o haga que un profesional repare el cortacircuitos.
	(3) Problema con enchufe.	Verifique el normal funcionamiento del enchufe con otros electrodomésticos.
El horno no calienta.	(4) La puerta no cerró bien.	Cierre bien la puerta del horno.



Deacuerdo con la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, por sus siglas en inglés), estos deben recolectarse y tratarse por separado. Si en el futuro, necesita desechar este producto, por favor NO se deshaga de él junto con los residuos del hogar, envíelo a alguno de los puntos de recolección dispuestos por la WEEE donde se encuentren disponibles.