



MOD : CVS38-BV



Production code : 30000033924

06/2025

**ES**

REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA PUERTA
MANUAL DE USUARIO

CVS38-BV







ES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VISI-COOLERS DE UNA PUERTA

- | | |
|--|--|
| 1 - Puerta | 8 - Perilla de ajuste del termostato |
| 2 - Compartimento de energía | 9 - Interruptor de iluminación |
| 3 - Estante | 10 - Interruptor del ventilador |
| 4 - Altura ajustable | 11 - Iluminación interior |
| 5 - Ventilador de ventilación interior | 12 - Termómetro |
| 6 - Pabellón | 13 - Termostato electrónico (opcional) |
| 7 - Luz verde | |

NOTA: La información proporcionada anteriormente es opcional y puede variar según modelos y versiones.



1. ÍNDICE

1. ÍNDICE
2. ENTRADA
3. LOS RASGOS TÉCNICOS DE LOS REFRIGERADORES VERTICALES DE UNA PUERTA
4. EL MONTAJE Y PRIMER FUNCIONAMIENTO DE LOS REFRIGERADORES VERTICALES DE UNA PUERTA
5. EL USO DE LOS REFRIGERADORES VERTICALES CON SOLA UNA PUERTA
6. LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DE LOS REFRIGERADORES VERTICALES CON SOLA UNA PUERTA
7. LOS PASOS A SEGUIR ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO AUTORIZADO
8. PARA LOS PRODUCTOS CON TERMOSTATO CAREL ECOBOX y CAREL ENERGY SAVING
9. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PRODUCTOS

2. ENTRADA

Antes de comenzar a utilizar el refrigerador hay que leer detenidamente el manual, que se asegurará de que usted obtenga el máximo aprovechamiento del refrigerador que está construido para servir durante muchos años. Durante todos los procesos en la fabricación de refrigeradores se usa la tecnología "verde" y se prefiere gases que no dañen el material de la fauna.

Tenga en cuenta que esta guía es sobre todo hacer para conseguir el mejor rendimiento de su refrigerador y uso de errores, por favor lea cuidadosamente desde el principio al final. Comprobar si hay algún daño en su refrigerador cuando lo reciba. En caso de detectar daños, póngase en contacto con su distribuidor dentro de las 24 horas.

Aviso! Después de cualquier tipo de transporte, la operación para el funcionamiento de su refrigerador debe haber al menos 2 horas después. Si el refrigerador se ha mantenido por debajo de 0°C en el medio ambiente por un largo tiempo, dejar que la temperatura del compresor eleve por encima de + 5°C antes de operar.

3. LOS RASGOS TÉCNICOS DE LOS REFRIGERADORES VERTICALES DE UNA PUERTA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Temperatura de funcionamiento °C	Dimensiones internas WxDxH (mm)	Dimensiones externas WxDxH (mm)	Plataforma de peso máximo Kg
CVS38-BV	+7/+12	490x453x1070	595x653x1500	32
SSP32-SW	0/+10	374x388x1441	450x497x1881	23
SSP32-SB	0/+10	374x388x1441	450x497x1881	23
CLP52-SW	0/+10	599x512x1698	680x651x2122	41,5
CLP52-SB	0/+10	599x512x1698	680x651x2122	41,5
CLP72-SW	0/+10	720x576x1520	800x700x2130	50
CLP72-SB	0/+10	720x576x1520	800x700x2130	50

Los valores indicados en la tabla anterior pueden variar dependiendo de las características opcionales que son de acuerdo al producto estándar.
La etiqueta de identificación se encuentra en el interior del refrigerador.
Para ver un ejemplo, consulte la etiqueta de identificación en la última página de su manual.

- **NOTA:** Los refrigeradores de modelo CVS38 solo deben ser utilizados para el mantenimiento de vino.

Clase Climática			
Clase	Temperatura °C	Humedad Relativa%	Punto de Roció °C
0	20	50	9,3
1	16	80	12,6
2	22	65	15,2
3	25	60	16,7
4	30	55	20,0
5	40	40	23,9
6	27	70	21,1
7	35	75	30,0
8	24	55	14,4

4. EL MONTAJE Y PRIMER FUNCIONAMIENTO DE LOS REFRIGERADORES VERTICALES DE UNA PUERTA

La circulación de aire en la parte trasera del refrigerador es esencial para obtener un buen rendimiento. Coloque su refrigerador empujando hacia atrás.
En el lado del tambor de refrigerador y la parte lateral hay que tener un lugar de al menos 10 cm.
La parte de trasero debe tener al menos 10 cm en los productos S 88 SC y S 56 SC mientras que los lados se deben dejar al menos 30 cm de brecha.
Luego enchúfalo en la toma de corriente.

5. EL USO DE LOS REFRIGERADORES VERTICALES CON SOLA UNA PUERTA

Los productos alimenticios que deben enfriado deben estar dispuestos para no inhibir la circulación de aire. De lo contrario, se pueden producir indeseablemente grandes diferencias de temperatura entre las partes superior e inferior de refrigerante.

Panel de control:
El panel de control, dependiendo del modelo que elija se compone de las siguientes partes.

Lámpara verde (opcional):
Se mantiene encendido mientras el refrigerador está conectado a la fuente.

Botón de Configuración del termostato (opcional):

Se utiliza para el ajuste de la temperatura de su refrigerador.

En los productos con termostato mecánico, la configuración óptima para el producto es el ajuste de fábrica. Se recomienda que no se cambia a menos que haya incomodidad. Si usted piensa que el dispositivo no está en el ajuste solicitado, puede hacer el ajuste del termostato intervalo de temperatura deseado.

El ajuste de termostato de su refrigerador debe basarse en la naturaleza del producto en el envase. Puede ajustar con la ayuda de una moneda o algo similar el botón del ajuste del termostato, si se desea para reducir la temperatura interna del refrigerador a la derecha, si se desea que aumentarse debe girarse hacia la izquierda. Cuando este botón se gira a la izquierda, el compresor se va a acabar por lo cual la refrigeración no funcionara pero el conector a la corriente eléctrica no va a acabar.

Interruptor del ventilador de ventilación interna (opcional):


Se utiliza para proporcionar la circulación de aire en el refrigerador.

Interruptor de iluminación (opcional):


Se utiliza para encender o apagar la iluminación interior.

Reemplazamiento de la lámpara fluorescente : (Si el producto tiene una lámpara fluorescente)


Debe separar el refrigerador de la fuente de alimentación antes de sustituir la lámpara fluorescente. Retire la cubierta de zócalo de la lámpara fluorescente después de la eliminación de la iluminación en el interior del refrigerador. Después de retirar la lámpara fluorescente sustituirla con una que tiene las mismas características (altura, resistencia, etc.)




Desenchufe el refrigerador.




Gira la lámpara fluorescente por 90°




Retire la lámpara dañado.



Insertar la nueva lámparas fluorescentes



Gira por 90°.



Enchufe el refrigerador y operarlo.

AVISO :

Es posible que su refrigerador tiene iluminación fluorescente. Si las lámparas fluorescentes no se enciende o si empieza a parpadear, por favor llame al servicio técnico para ser reparado lo antes posible. Por favor, no dejar más que unos pocos días el refrigerador con una sistema de iluminación que no funciona.

Es posible que el refrigerador tiene iluminación de LED. Si tiene algún problema con su iluminación LED no intente repararlo usted mismo. Notificar a servicio al cliente.

Colocación de los estantes:

Para modelos con opción-1 :

Junto con su refrigerador llegan estantes.

En principio, colocar primero el estante superior, después, haciendo lo mismo, poner los demás estantes.


El enfriamiento en la maquina se realiza mediante la circulación de aire. Por esta razón, no colocar los estantes en niveles demasiado cercanos.

Para modelos con opción-2 :

Junto con su refrigerador llegan estantes y soportes de estante.


Para poder montar los soportes de estante fácilmente, se puede utilizar una pinza o tenaza.

- Poner los estantes en el suelo del refrigerador. (La parte de 90° de esquina va a quedar en la parte atrás)
- En principio poner el primer estante inclinando un poco y poniendo las esquinas a los soportes.
- Después, utilizando la mismo dirección, poner los demás estantes.



SUPERFICIE DE ETIQUETA

PONER LOS ESTANTES PONIENDO
LA PARTE ETIQUETADO DEL
SUPERFICIO EN LA PARTE FRONTAL.



Extracción de las paletas de madera e instalación de los pies de Altura Delantera:

Su refrigerador ha sido enviado a usted fijados con 4 tornillos en una paleta de madera. Haga lo siguiente para quitar la paleta antes de ponerlo en su lugar de usar.

- Eliminar 4 bastidores que están en las esquinas frontales y detrás con la ayuda de una herramienta de corte.
- Destornillar los 4 unidades de tornillos que están en las esquinas frontales y detrás del pallette con la ayuda de una llave.
- Tome el pallette abajo del refrigerador. Hacer el ajuste de altura mediante la instalación de las ranuras de los tornillos en la parte inferior de los pies del refrigerador.

Descongelación:

Proceso de enfriamiento controlado termostáticamente cumple la función de auto-descongelación. De recogida de agua resultante de la descongelación del evaporador situado por debajo del canal de transmisión a la bandeja de drenaje a través de una manguera donde se evapora.

La descongelación puede ser acelerada mediante la colocación de una taza de agua caliente a la parte inferior del aparato (nótese que no está hervido.)

Después de descongelar, limpie el dispositivo y limpie agua y la humedad dentro de él. Enchufe el aparato a la red eléctrica y otra vez llenar su refrigerador después de una hora.

6. LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DE LOS REFRIGERADORES VERTICALES CON SOLA UNA PUERTA

Para obtener un mejor rendimiento - Limpiar regularmente a su refrigerador. Nunca utilice alcohol para la limpieza (espíritu). No usar polvos abrasivos o ingredientes duros. Retire la herramienta antes de limpiar su refrigerador. Limpie con una mezcla de 1 a 2 cucharaditas de agua que se crean mediante la adición de bicarbonato de sodio. Limpiar el exterior de su refrigerador con un paño húmedo, se puede limpiar con un paño seco.

Aviso : Por estar dañada la refrigeradora nunca utilizar agua caliente, calentador eléctrico, herramientas cortadoras o similares etc.

Vacaciones / Dejar de utilizar por un cierto tiempo;

Si va a tener un breve descanso o tiempo de vacaciones,, no quite el tapón de su enfriador.

Si va a unas largas vacaciones o un descanso largo, vaciar su refrigerador para retirar el tapón. Después de la descongelación, limpiar y enjuagar el interior de su armario con un paño. Por favor, deje la puerta abierta para evitar olores para hacer el vestuario.

Transporte:

Durante el transporte, quitar el enchufe de la toma, quitar el hielo, limpie las paredes interiores y el suelo con un paño húmedo. Insertar el plástico reforzado con puerta de cristal entre el cuerpo y se mueven en la posición de funcionamiento normal.

Aviso : Como el gas de aislamiento de expansión (C-Pentane) se ha utilizado en el cuerpo del refrigerador, cuando le apagan, es obligatoria actuar con las normas y leyes del país.

La limpieza / mantenimiento del condensador de su enfriador debe realizarse al menos dos veces al año

7. LOS PASOS A SEGUIR ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO AUTORIZADO

Si su refrigerador no funciona;

- Puede que no está bien enchufado.
- No hay corriente en el enchufe o el fusible se ha disparado.
- Comprobar si hay un corte de energía o si el enchufe está enchufado en la toma.

Si el refrigerador funciona más que lo que se debe funcionar;

- La cubierta se abre con frecuencia o se deja abierta durante mucho tiempo.
- El botón de ajuste de termostato puede que se ha ajustado por demasiado frío.

La sección del compresor del refrigerador estará polvorizada o no obtiene suficiente aire. Se debe limpiar.

Si su refrigerador no enfría suficientemente;

- La posición del mando del termostato es insuficiente.
- La cubierta se deja abierta frecuente o prolongada
- Probablemente hay insuficiente flujo de aire dentro de su refrigerador porque era demasiado lleno.
- El mantenimiento / la limpieza del condensador no se ha hecho (Ver. Sección 9)

Si el refrigerador huele mal;

- Fragantes productos alimenticios se encuentran sin tapas.
- El interior del refrigerador no es suficientemente limpio.

Informarnos sobre su queja comunicándose con el número serial y modelo de su refrigerador si después de hacer los chequeos antes mencionados y todavía no está funcionando.

8. PARA LOS PRODUCTOS CON TERMOSTATO CAREL ECOBOX y CAREL ENERGY SAVING:

Cuando la refrigeradora se enchufa con el objeto de que si todas las conexiones se realizaron correctamente o no, la unidad de control se enciende y apaga por unos segundos. Esta situación es normal, después se vera el valor de temperatura de este momento. La temperatura de set se ha ajustado de forma que mantenga las bebidas en una temperatura ideal, por favor no intentar a cambiar los ajustes.



CAREL ECOBOX



CAREL ENERGY SAVING TÍP 1



CAREL ENERGY SAVING TÍP 2



ABAJO / LAMPARA : Cuando se mantiene 0.5 segundos pulseado el estado de lampara cambia. Si la lampara esta encendiendo por cerrar cuando se pulsea, en cuanto pulseando si las lamparas de OFF esta apagadas por encender cuando se pulsea se escribira en la pantalla "on".



DAY/NIGHT MODE : EL termostato cambia el modulo automáticamente. Si la puerta de la refrigeradora no se abre con una duración de 4 horas la refrigeradora puede pasar al modulo de noche y apaga las lámparas. Las lámparas puede encender y apagar pulseando el botón de lámpara abajo. Cuando la refrigeradora esta en el odulo de noche si se abre la puerta pasa al modulo de día. Cuando la refrigeradora esta en modulo de noche consume menos energía. Si quiere que trabaje el refrigerador con un modulo de noche puede cambiar el modulo pulseando a un botón. Después de 60 segundos de pulsear al botón cambiara el modulo de la refrigeradora.



UP/ECO MODE: Cuando mantiene el botón del modo de Eco 3 segundos cambiara el modo de Eco. Cuando pulsea el modo eco si ve ECO en la pantalla esto significa que pasara al modo de ECO. Si la refrigeradora ya esta en modo de ECO se escribirá en la pantalla NOR. Ósea vera el modo que pasara. Su termostato cuando esta en modo ECO consume menos energía..

9. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PRODUCTOS

Los refrigeradores que tomen parte en este manual

Cumplen los estándares;

TS EN ISO 23953-1

TS EN ISO 23953-2

TS EN 60335-2-89

IEC 60335-2-89

2006/95/EC,

2004/108/EC

2012/19/EU (WEEE)