

12/2008

Mod:NEC1475

Production code: NEC1475



Operating Instructions	Microwave Oven	For Commercial Use
Bedienungsanleitung	Mikrowellenherd	Für gewerbliche Nutzung
Instructions d'utilisation	Four micro-ondes	Pour une utilisation commerciale
Bedieningsinstructies	Magnetronoven	voor commercieel gebruiken
Instrucciones de uso	Horno microondas	Para uso comercial
Istruzioni per l'uso	Forno a microonde	Per uso domestico
Bruksanvisning	Mikrovågsugn	För kommersiell användning
Betjeningsinstruktioner	Mikrobølgeovn	Til kommerciel brug
Bruksanvisning	Mikrobølgeovn	For kommersielt bruk
Käyttöopas	Mikroaaltouuni	Tarkoitettu kaupalliseen käyttöön

NE-C1475



Please read these instructions completely before operating this oven and keep for future reference.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie diesen Herd bedienen und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.

Veuillez lire ces instructions dans leur intégralité avant d'utiliser le four et conservez-les pour référence.

Leest u s.v.p. eerst deze handleiding in zijn geheel door, voordat u de oven in gebruik neemt.

Lea las instrucciones detenidamente antes de empezar a usar el horno. Conserve este manual para futura referencia.

Leggere a fondo queste istruzioni prima di utilizzare il forno e conservarle per riferimento futuro.

Läs noggrant igenom denna bruksanvisning i sin helhet innan du använder denna ugn och behåll som en framtida referens.

Man skal læse disse instruktioner fuldstændigt igennem før man betjener denne ovn, og gemme instruktionerne til fremtidig brug.

Les nøye igjennom disse instruksjonene før du tar i bruk denne ovnen, og ta vare på veiledningen for fremtidig referanse.

Lue nämä ohjeet kokonaan ennen uunin käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Svenska

Dansk

Norsk

Suomi

1. Instrucciones de conexión

IMPORTANTE: POR SU SEGURIDAD, ESTE ELECTRODOMÉSTICO DEBE CONECTARSE CORRECTAMENTE. Cuando una toma de corriente no está conectada a tierra, es responsabilidad y obligación del usuario sustituirla por otra apropiada.

ADVERTENCIA SOBRE VOLTAJE Y LA POTENCIA

El voltaje debe ser el mismo que se especifica en el horno. Es peligroso emplear un voltaje mayor del especificado, ya que podría provocar fuego u otro tipo de daños.

DÓNDE COLOCAR EL HORNO

Coloque el horno en una superficie plana y estable. No lo haga en un sitio caliente o húmedo como por ejemplo cerca de gas o electricidad. No utilice el horno cuando la temperatura ambiente sea mayor de 40°C y la humedad supere el 85%. Es importante mantener el horno en un lugar ventilado. Es posible que se produzcan leves interferencias con débiles señales de emisión si el horno está cerca de una radio o televisión. Para un funcionamiento seguro y eficaz, el horno ha de tener una corriente de aire suficiente para los conductos de ventilación. Por ejemplo, 5 cm a ambos laterales y la parte trasera y 20 cm en la parte superior. El horno ha de colocarse de forma que la clavija sea accesible.

2. Voltaje y potencia

El voltaje debe ser el mismo que se especifica en el horno. Es peligroso emplear un voltaje mayor del especificado ya que puede provocar fuego u otro tipo de accidente que cause daños.

3. Servicio

Es peligroso que cualquier persona que no sea miembro del servicio técnico cualificado por el fabricante lleve a cabo un servicio de reparación.

No quite la carcasa del horno.

Hay altos voltajes en el interior. Sólo el personal cualificado del servicio técnico puede realizar reparaciones y ajustes. Póngase en contacto con el fabricante.

Cierres de las puertas

No intente forzar ni arreglar la puerta, el panel de control, los interruptores de seguridad o cualquier otra parte del horno. No quite el panel exterior del horno. Los cierres de la puerta deben estar siempre limpios - use un paño húmedo.

4. Funcionamiento cuando está vacío

Este electrodoméstico no debe funcionar en modo microondas o convección SIN QUE HAYA COMIDA EN EL INTERIOR: Esta operación dañará el electrodoméstico.

5. Cable

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio u una persona cualificada para evitar el peligro. No meta el horno en el agua. Mantenga el cable lejos de superficies húmedas. No deje que el cable cuelgue en el borde de la mesa o en la superficie de trabajo. La parte de atrás del electrodoméstico se calienta durante el funcionamiento. No deje que el cable esté en contacto con la parte trasera del electrodoméstico o la superficie de la cabina.

6. Superficies calientes

Las superficies exteriores del horno, incluidos los conductos de ventilación de la cabina y la puerta, se calentarán durante el funcionamiento, (grill, convección y combi). Tenga cuidado al abrir o cerrar la puerta o al introducir y sacar alimentos y accesorios.

El horno tiene calentadores situados en la parte superior y trasera. Después de usarlo, el techo, las paredes y la base del horno estarán muy calientes.

7. Apagado

En caso de fallo eléctrico, el horno sólo puede apagarse al desenchufarlo.

Este producto es un equipo que cumple con el standard EMC (EMC = Compatibilidad Electromagnética) EN 55011. De acuerdo con este standard este producto es un equipo del grupo 2 clase B y se encuentra dentro de los límites exigidos. Grupo 2 significa que la energía de radio frecuencia es generada en forma de radiación electromagnética para calentar o cocinar alimentos. Clase B significa que este producto debe de ser usado en áreas domésticas.

Al desembalar el horno

1. Examine el horno

Desembale el horno, conserve este material, y examínelo por si hubiera algún daño como abolladuras, cierres rotos o grietas en la puerta. Póngase en contacto con su proveedor en caso de que el aparato esté defectuoso. Nota: no instale el aparato si está defectuoso.

2. Cierres de las puertas

Deben de inspeccionarse los cerrojos de la puerta y sus áreas para ver si están dañadas. El electrodoméstico no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por un técnico del servicio formado por el fabricante.

3. Tarjeta de garantía

Rellene y envíe la siguiente tarjeta de garantía en la que ya aparece la dirección.

4. Quitar la película de protección

La película de protección se usa para evitar que la carcasa sufra arañazos durante el transporte. Despegue esta película antes de la instalar o usar el horno.

Dónde colocar el horno

1. Dónde colocar el horno

El horno debe colocarse en una superficie plana y estable. Para un correcto funcionamiento, el horno debe tener suficiente corriente de aire. Debe existir un espacio de al menos 5 cm en los laterales y la parte trasera del horno. Debe dejarse un espacio mínimo de 20 cm en la parte superior y en los dos conductos de extracción de la parte posterior.

2. Estanterías

No coloque el horno en una estantería cerca de un quemador de gas o eléctrico, cocina o freidora. El horno puede dañarse. Es peligroso colocar el horno en una estantería demasiado alta en la que el usuario no pueda sacar los alimentos y accesorios de forma segura.

3. Apilar

NO trate de apilar estos hornos.

Funcionamiento

1. Conductos de ventilación

Este horno necesita una corriente de aire libre en la parte posterior para una eficacia de enfriamiento completa.
NO BLOQUEE LOS CONDUCTOS DE VENTILACIÓN.

2. Temperatura ambiente máxima

No utilice el horno cuando la temperatura ambiente sea mayor de 40°C y la humedad supere el 90%. Es importante la corriente de aire alrededor del horno.

3. Uso en exteriores

No lo use en exteriores.

4. Almacenamiento de accesorios

Cuando no use el horno, no almacene en su interior otros objetos que no sean los accesorios del horno por si se conectase de forma accidental. En caso de fallo eléctrico, el horno sólo puede apagarse en la toma de salida.

Precaución

1. Antes de usarlo

Antes de usar los modos convección, combi y grill retire todos los accesorios del horno.

2. Humo/fuego

En caso de que vea humo mientras cocina en modo microondas, mantenga cerrada la puerta del horno y desconéctelo. En caso de los materiales que haya dentro del horno prenda, mantenga cerrada la puerta y presione STOP/RESET [Detener/Reestablecer]. Desconéctelo. Si es posible, corte la energía en el panel del circuito.

3. Interferencias

Es posible que se produzcan leves interferencias con débiles señales de emisión si el horno está cerca de una radio o televisión.

4. Funcionamiento caliente

Al usar las potencias Alto, Mediano, Bajo y Fuego lento los elementos del grill y el ventilador del modo convección funcionan para reducir la condensación. **NO TOQUE LA PARTE SUPERIOR.**

5. Limpieza

No limpie este electrodoméstico con un chorro de agua. El no mantener el horno limpio puede provocar el deterioro de su interior y podría afectar de forma negativa a la vida del electrodoméstico e incluso provocar una situación peligrosa.

1. Tiempos de cocción

Los tiempos de cocción del modo microondas y combi son mucho más cortos que los de otros métodos, por eso es importante que los tiempos de cocción recomendados no se excedan sin haber comprobado primero los alimentos. Los tiempos para cocinar que se proporcionan son aproximados. Los factores que pueden afectar al proceso son: temperatura de inicio, volumen, tamaño y forma de los alimentos y platos que se usan.

Fuego

Si los tiempos se exceden, los alimentos pueden estropearse y en circunstancias extremas podrían prender y dañar el interior del horno. Es muy importante que el horno se limpie con regularidad y que se mantenga sin excesiva grasa. Vea Cuidado y limpieza del horno. (Consulte las páginas 137 - 138.)

2. Pequeñas cantidades de comida

Las pequeñas cantidades de alimentos con un poco de humedad pueden prender o secarse si se cocinan demasiado.

Fuego

En caso de los materiales que haya dentro del horno prendan, mantenga cerrada la puerta y presione STOP/RESET [Detener/Reestablecer]. Desenchúfelo y si es posible baje el fusible del panel del circuito eléctrico.

3. Componentes de la comida

La comida rica en azúcares, sal, grasas y humedad se calienta más rápido en modo microondas ya que sus propiedades atraen su energía. Aquellas ricas en proteínas y fibra absorben la energía del microondas más despacio, lo que implica un mayor tiempo de cocción.

4. Comida rica en grasas/azúcares

Es importante establecer de forma correcta el tiempo para las comidas ricas en grasas, alcohol y azúcares. Si se calientan demasiado en el microondas pueden prender. NUNCA LOS PIERDA DE VISTA. Por ejemplo: donuts, postres de sirope, dulces navideños, etc.

5. Huevos

No cueza huevos con cáscara en modo MICROONDAS. La presión los puede hacer explotar.

6. Pielas porosas

Las patatas, manzanas, yemas de huevos, cualquier vegetal y salchichas son ejemplos de alimentos que no tienen una piel porosa. Por ello deben agujerarse usando un tenedor antes de cocinarlos en el microondas con el fin de prevenir que exploten.

7. Freír

No trate de freír en el horno.

8. Comprobar la temperatura interna

Para asegurar la completa destrucción de las bacterias de la comida, como la listeria y salmonela, asegúrese de que la temperatura interna de la comida alcanza al menos los 72°C. Utilice un termómetro adecuado para comprobar la temperatura al final del proceso de cocción. Caliente durante más tiempo si no se alcanzan las temperaturas correctas. NO USE un termómetro doméstico, sólo el equipo adecuado.

9. Líquidos

Al calentar líquidos en modo microondas, como sopas, salsas, bebidas, pueden llegar a burbujear si se sobrepasa el punto de ebullición. Esto puede resultar en un hervido repentino del líquido caliente. Para evitar esta posibilidad, siga estos pasos:

- Evite usar recipientes de cuello estrecho.
- No lo sobrecaliente.
- Remueva el líquido antes de colocarlo en el horno y repita la operación al llegar a la mitad del tiempo de cocción.
- Una vez calentado, déjelo en el horno unos segundos, remueva de nuevo antes de sacar el recipiente del horno.

10. Papel, plástico

Si calienta comida con plástico o papel, compruebe el horno con frecuencia ya que podría prender si se sobrecalienta. (Consulte la página 120.)

No use productos de papel reciclado, pueden contener impurezas que provoquen chispas o fuego, a menos que se indique que están diseñados específicamente para usarlos en el microondas.

11. Recalentar

Es importante que la temperatura de la comida recalentada sea de 72°C. Compruebe siempre antes de servir y si no está seguro vuelva a colocarla en el horno para calentarla durante más tiempo.

12. Tiempos de reposo

Estos tiempos son muy importantes para los alimentos cocinados en modo microondas o convección. Durante este tiempo, el calor sigue dirigiéndose hacia el centro para cocinar los alimentos completamente. Cuando más densos sean los alimentos, más tiempo será necesario. Los alimentos recalentados también necesitan un tiempo de reposo.

13. Accesorios

Siga las instrucciones de esta guía para hacer un uso adecuado de los accesorios del horno y demás utensilios de cocina. Cualquier fallo al hacerlo puede estropear el horno. Tenga cuidado al extraer la comida o los accesorios del horno. La rejilla **NO TIENE** ningún tope de seguridad – tenga cuidado si tira de ella para sacar los alimentos.

14. Recipientes para cocinar

Antes de usar el horno en modo MICROONDAS o COMBI, compruebe que los recipientes son los adecuados. (Consulte la página 120.)
NO UTILICE recipientes cerrados en modo microondas ya que pueden explotar.

15. Funcionamiento del motor del ventilador

Después de usar el horno en modo microondas; convección; combi, grill, ventilador y grill - convección el motor del ventilador da vueltas durante 5 minutos aproximadamente para enfriar los componentes eléctricos. Esto es normal y puede sacar los alimentos aunque el motor del ventilador siga funcionando.

16. Potitos/biberones

Los potitos y los biberones deben abrirse una vez calentados, el contenido debe removerse o agitarse y es necesario comprobar la temperatura antes del consumo para evitar quemaduras.

17. Cuando los niños usen el horno

Permítase a los niños usar el horno sin supervisión, sólo en el caso de haberles dado instrucciones adecuadas para que el niño pueda utilizar el horno conociendo los peligros y los usos indebidos del mismo.

Esquema descriptivo

Accesorios proporcionados

(8) Filtro de aire

ANTES DE USAR EL HORNO, ASEGÚRESE DE QUE LOS FILTROS DE AIRE ESTÁN INSTALADOS.

Si el horno se utiliza sin los filtros de aire, la suciedad y la grasa bloquearán los conductos de ventilación y provocarán el sobrecalentamiento del horno.

Consulte la página 138 para la instalación.

(12) Bandeja

Núm. de las partes: A06033230BP

Al usar platos de metal en modo combi, coloque la bandeja de cerámica entre el recipiente de los alimentos y la rejilla. La bandeja debe permanecer en el horno durante el precalentamiento en un programa de combinación. Si coloca los alimentos directamente en la bandeja, asegúrese de que está limpia y sin grasa. **ENFRÍE** la bandeja antes de limpiarla para evitar que se rompa. La bandeja debe colocarse en la parte baja del horno para recoger las gotas al poner modo grill.


(13) Rejilla

Núm. de las partes: A06023C50BP

La rejilla puede emplear en modo convección, combi, grill - convección, grill y ventilador. **NO DEJE** la rejilla en el horno si emplea la función microondas. **NO COLOQUE RECIPIENTES DE METAL DIRECTAMENTE EN LA REJILLA** al usar el modo combi. Use la bandeja de cerámica.

No hay ningún tope de seguridad en la rejilla.
— Tenga cuidado al sacar los alimentos.

Instalar la rejilla



Introducir en esta dirección

(14) Tarjeta de memoria SD

Núm. de las partes: RP-SD016BCS0

Con el horno se incluye una tarjeta de memoria SD que contiene archivos Excel que le permitirán programar usando su ordenador. En la tarjeta de memoria SD podrá almacenar hasta 99 programas de cocina propios. Si la tarjeta se pierde o se vuelve defectuosa, póngase en contacto con el servicio técnico. Consulte “Almacenar datos del programa en una tarjeta de memoria SD” para más información sobre cómo usar la tarjeta SD y el software de programación de la memoria.

Explicación del horno

- (1) **Cubierta de la bombilla del horno**
- (2) **Grill de cuatro elementos de cuarzo**
- (3) **Ventilador y calentador de convección**
- (4) **Asa de la puerta**
- (5) **Pantalla**
- (6) **Panel de control**
- (7) **Cubierta de la tarjeta SD**
- (9) **Conductos de extracción del horno**
- (10) **Base de cerámica**
- (11) **Sujeción de la rejilla (superior, inferior)**

Panel de control

- (15) **Number [Número]**
- (16) **Prog [Prog]**
- (17) **Microwave [Microondas]**
- (18) **Grill [Grill]**
- (19) **Fan Grill [Ventilador]**
- (20) **Convection [Convección]**
- (21) **Stop/Reset [Detener/Reestablecer]**
 - Antes de calentar:
 - Presionar una vez borra la pantalla.
 - Durante el proceso de cocción:
 - Presionar una vez detiene el ciclo de cocción y hacerlo dos veces borra la pantalla.
 - Nota: Consulte la página 132 para el funcionamiento durante el bloqueo de programa.
- (22) **Prog Lock [Bloquear Prog.]**
- (23) **Preheat [Precalentar]**
- (24) **Combination [Combi]**
- (25) **Cooling [Enfriar]**
- (26) **Oven Lamp [Bombilla del horno]**
 - La bombilla del horno se apaga cuando la puerta se cierra. Si quiere comprobar el estado de los alimentos, pulse Lamp [Bombilla del horno] y, a continuación, se iluminará durante 10 segundos. La bombilla del horno se enciende cuando la puerta está abierta.
- (27) **Start [Inicio]**
 - Función Repetir:**
 - Puede repetir el mismo programa de cocción si pulsa START [Inicio] en el minuto previo a la finalización del programa.
 - Tras un minuto, si no se pulsa START [Inicio], la pantalla se pone en blanco si la puerta del horno se cierra.
 - Después de 30 minutos volverá a "0" si la puerta está abierta.

Pantalla

El cursor se iluminará para indicar el programa seleccionado. Compruebe siempre la colocación del cursor antes de pulsar START [Inicio]

- (28) **Microwave [Microondas]**
- (29) **Grill [Grill]**
- (30) **Fan Grill [Ventilador]**
- (31) **Convection [Convección]**
- (32) **Preheat [Precalentar]**
- (33) **Cooling [Enfriar]**
- (34) **Microwave Power Level [Nivel de potencia del microondas]**
- (35) **Cooking Stage Indicator [Indicador de la fase del proceso de cocinado]**

Tarjeta de memoria SD


- En el aparato que ha adquirido se incluye una tarjeta de memoria SD. Le permite almacenar hasta 99 programas de memoria en el horno.
- Utilice la tarjeta al almacenar o memorizar programas.
 - Puede grabar programas de memoria en la tarjeta de memoria SD haciendo uso de su ordenador.
 - Consulte “Almacenar datos del programa en una tarjeta de memoria SD”.

Insertar / extraer la tarjeta de memoria SD


Antes de insertar o extraer la tarjeta de memoria SD, desconecte el horno de la corriente eléctrica. O es posible que la pantalla se ponga en blanco, de otro modo, los datos de la tarjeta de memoria SD podrían dañarse.

Extraer

1. Destape la cubierta de la ranura de la tarjeta SD y extráigala.




2. Empuje la tarjeta de memoria SD con un dedo para sacarla. A continuación, extráigala.




Insertar

1. Inserte la tarjeta de memoria SD con la etiqueta hacia arriba como indica la señal ▲ hasta que encaje.



2. Coloque la cubierta de la tarjeta SD. Atorníllela para cerrarla.



Precaución:

1. Cierre siempre la cubierta de la tarjeta SD, salvo cuando se está insertando o extrayendo, para prevenir el polvo o el agua.
2. Inserte únicamente la tarjeta de memoria SD específica para este horno. No emplee ningún otro tipo de tarjeta SD en su lugar.
3. Mantenga la tarjeta de memoria SD que ha extraído alejada de la electricidad estática.
4. No desmonte o modifique las tarjetas de memoria SD.
5. No golpee las tarjetas de memoria SD. No las doble, tire o moje.
6. Do not touch the metal terminals of an SD Memory Card with your hand or metal.
7. No quite la etiqueta. No sustituya la etiqueta de la tarjeta de memoria SD.
8. No deje las tarjetas de memoria SD en lugares donde haya temperaturas elevadas o les dé el sol directamente.
9. No deje las tarjetas de memoria SD en lugares donde pueda haber gases corrosivos.
10. En caso de que la tarjeta de memoria SD se pierda o se vuelva defectuosa, póngase en contacto con el servicio técnico para que la sustituya.

Tipos de envase que se pueden emplear

MODO MICROONDAS

1. Cristal

USE: Cristal resistente al calor. Ej. Pyrex.
NO USE: Cristal delicado, cristal de plomo que puede romperse.

2. Porcelana/cerámica

USE: Platos de porcelana vidriados, porcelana y cerámica diseñada para cocinar
NO USE: Platos de porcelana fina color hueso con motivos metálicos. Jarras con asas encoladas.

3. Cerámica/recipientes de barro y gres

USE: Si están totalmente esmaltados.
NO USE: Si no están esmaltados, estos platos pueden absorber energía. Esto provoca el calentamiento del plato e incrementa el tiempo de cocción.

4. Aluminio/Metal

USE: Sólo para recalentar: porción individual, recipientes cubiertos con aluminio. Tenga cuidado de que los recipientes no toquen las PAREDES o la PUERTA del horno. No cocine en recipientes de aluminio. Se pueden usar pequeñas cantidades de papel de aluminio para proteger los alimentos cuando se descongelan – procure que el papel de aluminio no toque los laterales o la puerta.
NO USE: Fuentes de metal, rejillas o cualquier plato con incrustaciones metálicas o adornos. Brochetas de metal. No reutilice recipientes de aluminio ya que pueden producirse arcos eléctricos. No use platos de estilo Le Creuset (hierro esmaltado). Estos se pueden emplear en modo convección y grill.

5. Plástico

USE: Usar preferiblemente plástico resistente a altas temperaturas, como polisulfona (plástico duro), en lugar de platos de plástico. (Elimine cualquier elemento metálico.)
NO USE: Melamina, polipropileno, fenol-urea. Tampoco use bolsas y recipientes de plástico, como tarrinas de mantequilla, vasos de yogurt o tubos de mayonesa.

6. Envoltorios

USE: Película transparente, no plástica, diseñada para usar en microondas. No deje que la película esté en contacto con la comida. Para evitar quemaduras por causa del vapor, agujeree la película para permitir que escape el vapor y tenga cuidado al retirar el film del plato.
NO USE: Película transparente diseñada exclusivamente para tapar los alimentos.

7. Madera/Mimbre

USE: Brochetas de madera diseñadas para uso culinario
NO USE: Cestos de mimbre, boles de madera (con un uso prolongado tienden a secarse y pueden prender).

8. Papel

USE: Platos de papel desechables si están diseñados para su uso en microondas.
NO USE: Servilletas de papel (pueden prender), vasos de plástico. Productos reciclados (a menos que el fabricante indique lo contrario).

MODO COMBI

Los programas del modo combi emplean microondas y calor (convección o grill) por lo que debe elegir los recipientes con cuidado.

USE: Recipientes de metal que haya comprobado que no tienen salientes metálicos. Cerámica que no tenga decoración metálica. Cristal y porcelana resistentes al calor.
NO USE: Elementos esmaltados (con motivos en oro o metal). Moldes de hierro esmaltados. Ej.: Le Creuset. Cualquier plato que no sea resistente al calor, como plásticos y envoltorios.

MODO CONVECCIÓN / GRILL - CONVECCIÓN

USE: Cualquier recipiente adecuado para hornos convencionales. Ej.: metal, cerámica, barro, moldes de hierro esmaltado, etc.
NO USE: Recipientes de plástico, envoltorios de alimentos, madera/mimbre, cristal, papel.


GRILL / VENTILADOR

USE: Cualquier recipiente adecuado para gratinar. Ej.: acero inoxidable, Le Creuset, cerámica, papel de hornear, etc.
NO USE: Recipientes de plástico, cerámica fina, película transparente, etc.

Utilizar el horno como microondas

ACCIÓN	INFORMACIÓN	PANTALLA
1 Abra la puerta. Introduzca los alimentos. Cierre la puerta.	La bombilla del horno se enciende. La bombilla del horno se apagará.	
2 Seleccione Power Level [Nivel de potencia] 	Pulse MICROWAVE [Microondas] para seleccionar la potencia correcta. Ej.: HIGH [Alto] – ver a continuación	
3 Seleccione Time [Tiempo].	Presione NUMBER [Número] para establecer el tiempo. Ej.: 4 min. 30 seg. Pulse 4, 3 y 0. Tiempo máximo: HIGH [Alto] 15 min. Otros 60 min.	
4 Pulse START [Inicio]. 	En la pantalla aparecerá la cuenta atrás. El ventilador se encenderá.	
5 Abra la puerta.	Al final del programa el horno emitirá 3 señales acústicas y el "0" parpadeará en la pantalla hasta que se abra. Saque los alimentos. En la pantalla aparecerá el programa anterior.	Fin de programa Abra la puerta

ACCESORIOS



No use la rejilla o la bandeja de cerámica cuando cocine en modo microondas.

PRESIONAR	NIVEL DE POTENCIA		VATIOSOS
Una vez		Alto	1350
2 veces		Mediano	650
3 veces		Bajo	420
4 veces		Fuego lento	240
5 veces		Descongelación	180
6 veces	—	Estane	0

• Tiempo de cocción por etapas (secuencial)

El horno puede programarse con hasta 3 etapas diferentes para funcionar en secuencia.

Estas funciones pueden ser: MICROWAVE [Microondas], GRILL [Grill], CONVECTION [Convección], FAN GRILL [Ventilador], GRILL CONVECTION [Grill - convección] o COMBINATION [Combi]. Si la temperatura de cocción necesaria supera los 15 minutos en potencia HIGH [Alto], use un programa de dos etapas.

Para la etapa 2:

Siga los pasos 1-3 y a continuación introduzca el siguiente programa y pulse START [Inicio].

Para la etapa 3:

Siga la etapa 2 e introduzca el tercer programa antes de pulsar START [Inicio].






• Superficies calientes

Tenga cuidado al sacar alimentos calientes. Utilice guantes de cocina.


• Función Repetir

Consulte la página 118.

Utilizar el horno en modo convección

ACCIÓN	INFORMACIÓN	PANTALLA
1 Abra la puerta. Introduzca los alimentos. Cierre la puerta.	La bombilla del horno se enciende. La bombilla del horno se apagará.	
2 Pulse CONVECTION [Convección].*	Seleccione la temperatura. Ej.: 180°C Siga pulsando CONVECTION [Convección] hasta que la temperatura deseada aparezca en la pantalla. La temperatura contará de 10 en 10°C hasta 100°C -250°C	
3 Seleccione Time [Tiempo].	Presione NUMBER [Número] para establecer el tiempo. Ej.: 18 min. Pulse 1, 8, 0 y 0. La temperatura máxima es: 99 min. 99 seg.	
4 Pulse START [Inicio].	La pantalla mostrará el tiempo que falta. El ventilador se enciende.	
5 Abra la puerta.	Al final del programa el horno emite 3 señales acústicas y el "0" parpadea en la pantalla hasta que se abre la puerta. Saque los alimentos. En la pantalla aparecerá el programa anterior.	Fin de programa  Abra la puerta 

ACCESORIOS



Para un resultado óptimo, coloque el recipiente en la rejilla y ésta en la posición LOWER [Bajo]. Puede colocar los alimentos directamente sobre la rejilla si ésta se ha limpiado correctamente antes de su uso.

Precaución:

No hay ningún tope de seguridad en la rejilla. Tenga cuidado al sacar los alimentos.

* El horno memorizará la última temperatura de convección que haya usado en caso de que la quiera volver a emplear. Pulse CONVECTION [Convección] cuando haya terminado de cocinar y aparecerá la última temperatura que haya empleado.

• Superficies calientes

Tenga cuidado al sacar alimentos calientes. Utilice guantes de cocina.

• Tiempo de cocción por etapas (secuencial)

Consulte la página 121.

• Memorizar la temperatura de convección

La temperatura seleccionada puede comprobarse durante tres segundos tras pulsar CONVECTION [Convección].

La temperatura aparecerá en la pantalla durante unos segundos antes de volver al tiempo de cocción que falta. La temperatura no puede modificarse durante el programa.

• Precalentado

Para unos mejores resultados en modo convección el horno debe precalentarse.
(Consulte la página 134.)


• Función Repetir

Consulte la página 118.

Utilizar el horno en modo grill - convección

ACCIÓN	INFORMACIÓN	PANTALLA
1 Abra la puerta. Introduzca los alimentos. Cierre la puerta.	La bombilla del horno se enciende. La bombilla del horno se apagará.	
2 Pulse GRILL [Grill]. 	Se pueden seleccionar los niveles Alto o Bajo, pero el nivel del Grill se establece de forma automática tras pulsar CONVECTION [Convección].	
3 Pulse CONVECTION [Convección].* 	Seleccione la temperatura. Ej.: 180°C Siga presionando CONVECTION [Convección] hasta que la temperatura deseada aparezca en la pantalla. La temperatura contará de 10 en 10°C hasta 100°C -250°C	
4 Seleccione Time [Tiempo].	Presione NUMBER [Número] para establecer el tiempo. Ej.: 18 min. Pulse 1, 8, 0 y 0. La temperatura máxima es: 99 min. 99 seg.	
5 Pulse START [Inicio]. 	La pantalla mostrará el tiempo que falta. El ventilador se enciende.	
6 Abra la puerta.	Al final del programa de cocción, el horno emite 3 señales acústicas y el "0" parpadea en la pantalla hasta que se abre la puerta. Saque los alimentos. En la pantalla aparecerá el programa anterior.	Fin de programa  Abra la puerta 

ACCESORIOS



Para un resultado óptimo, coloque el recipiente en la rejilla y ésta en la posición LOWER [Bajo]. Puede colocar los alimentos directamente sobre la rejilla si ésta se ha limpiado correctamente antes de su uso.

Precaución:

No hay ningún tope de seguridad en la rejilla. Tenga cuidado al sacar los alimentos.

* El horno memorizará la última temperatura de convección que haya usado en caso de que la quiera volver a emplear. Pulse CONVECTION [Convección] cuando haya terminado de cocinar y aparecerá la última temperatura que haya empleado.

• Superficies calientes

Tenga cuidado al sacar alimentos calientes. Utilice guantes de cocina.

• Tiempo de cocción por etapas (secuencial)

Consulte la página 121.

• Memorizar la temperatura de convección

La temperatura seleccionada puede comprobarse durante tres segundos tras pulsar CONVECTION [Convección].

La temperatura aparecerá en la pantalla durante unos segundos antes de volver al tiempo de cocción que falta.

La función de memorización del nivel del grill no está disponible.

• Precalentado




Para unos mejores resultados en modo convección el horno debe precalentarse.

(Consulte la página 134.)


• Función Repetir

Consulte la página 118.

Utilizar el horno en modo grill

ACCIÓN	INFORMACIÓN	PANTALLA									
1 Abra la puerta. Introduzca los alimentos. Cierre la puerta.	La bombilla del horno se enciende. La bombilla del horno se apagará.										
2 Pulse GRILL [Grill]. 	Seleccione el nivel de grill que desea. ej.: HIGH [Alto]. <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Pantalla</td> <td>Potencia</td> </tr> <tr> <td>1 vez</td> <td>Hi (Alto)</td> <td>1840 W</td> </tr> <tr> <td>2 veces</td> <td>Lo (Bajo)</td> <td>1500 W</td> </tr> </table>		Pantalla	Potencia	1 vez	Hi (Alto)	1840 W	2 veces	Lo (Bajo)	1500 W	
	Pantalla	Potencia									
1 vez	Hi (Alto)	1840 W									
2 veces	Lo (Bajo)	1500 W									
3 Seleccione Time [Tiempo].	Pulse NUMBER [Número] para establecer el tiempo de cocción. Ej.: 10 min. Pulse 1, 0, 0 y 0. La temperatura máxima es: 60 min.										
4 Pulse START [Inicio]. 	En la pantalla aparecerá el tiempo que falta. El ventilador del modo convección se activa.										
5 Abra la puerta.	Al final del programa de cocción el horno emite 3 señales acústicas y el "0" parpadea en la pantalla hasta que se abre la puerta. Saque los alimentos. En la pantalla aparecerá el programa anterior. (Menos de 1 minuto).	Fin de programa  Abra la puerta 									

ACCESORIOS



Para unos mejores resultados coloque el recipiente en la rejilla y ésta en la posición SUPERIOR. La bandeja debe colocarse en la parte baja del horno para recoger las salpicaduras. Los pequeños trozos de alimentos que puedan caer de la rejilla se pueden cocinar directamente en la bandeja esmaltada en posición SUPERIOR. Escorra de vez en cuando el recipiente para evitar las salpicaduras. Para acabar de cocinar los platos hondos, éstos deben colocarse bajo el grill en la rejilla en la posición INFERIOR, o directamente en la base de cerámica.

Precaución:

No hay ningún tope de seguridad en la rejilla. Tenga cuidado al sacar los alimentos.

- Superficies calientes**

Tenga cuidado al sacar alimentos calientes. Utilice guantes de cocina.

- Tiempo de cocción por etapas (secuencial)**

Consulte la página 121.

- Memorización del nivel de grill**

La temperatura seleccionada puede comprobarse durante tres segundos tras pulsar GRILL [Grill]. El nivel de grill aparecerá en la pantalla antes de volver al tiempo de cocción que falta.


- Precalentado**

Para unos mejores resultados en modo convección el horno debe precalentarse. (Consulte la página 134.)


- Función Repetir**

Consulte la página 118.

Utilizar el horno en modo ventilador

ACCIÓN	INFORMACIÓN	PANTALLA
1 Abra la puerta. Introduzca los alimentos. Cierre la puerta.	La bombilla del horno se enciende. La bombilla del horno se apagará.	
2 Pulse FAN GRILL [Ventilador]** 	Seleccionar la temperatura de Fan Grill [Ventilador], por ejemplo 180°C Siga pulsando FAN GRILL [Ventilador] hasta que la temperatura deseada aparezca en la pantalla. La temperatura aparece reflejada de 10°C en 10°C desde los 100°C hasta los 250°C	
3 Seleccione Time [Tiempo].	Presione NUMBER [Número] para establecer el tiempo. Ej.: 20 min. Pulse 2,0, 0, 0 y 0. La temperatura máxima es: 99 min. 99 seg.	
4 Pulse START [Inicio]. 	En la pantalla aparecerá el tiempo que falta. El ventilador del modo convección se activa.	
5 Abra la puerta.	Al final del programa de cocción el horno emite 3 señales acústicas y el "0" parpadea en la pantalla hasta que se abre la puerta. Saque los alimentos. En la pantalla aparecerá el programa anterior.	Fin de programa.  Abra la puerta. 

ACCESORIOS



Para un resultado óptimo, coloque el recipiente en la rejilla y ésta en la posición LOWER [Bajo]. Puede colocar los alimentos directamente sobre la rejilla si ésta se ha limpiado correctamente antes de su uso.

Precaución:

No hay ningún tope de seguridad en la rejilla. Tenga cuidado al sacar los alimentos.

* El horno memorizará la última temperatura del modo ventilador que haya usado en caso de que la quiera volver a emplear. Pulse FAN GRILL [Ventilador] cuando haya terminado de cocinar y aparecerá la última temperatura que haya empleado.

• Superficies calientes

Tenga cuidado al sacar alimentos calientes. Utilice guantes de cocina.

• Tiempo de cocción por etapas (secuencial)

Consulte la página 121.

• Memorizar la temperatura del modo ventilador

La temperatura seleccionada puede comprobarse durante tres segundos tras pulsar FAN GRILL [Ventilador].

La temperatura aparecerá en la pantalla durante unos segundos antes de volver al tiempo de cocción que falta.

La temperatura no puede modificarse durante el programa.

• Precalentado





Para unos mejores resultados en modo convección el horno debe precalentarse. (Consulte la página 134.)

• Función Repetir


Consulte la página 118.

Utilizar el horno en modo combi

Programar el modo combi

ACCIÓN	INFORMACIÓN	PANTALLA
1 Abra la puerta. Introduzca los alimentos. Cierre la puerta.	La bombilla del horno se enciende. La bombilla del horno se apagará.	
2 Pulse COMBINATION [Combi]. 	Seleccione el número preprogramado para el modo COMBINATION [Combi] (1-5). Ej.: 1 – ver a continuación.	
3 Seleccione Time [Tiempo].	Presione NUMBER [Número] para establecer el tiempo. Ej.: 3 min. Pulse 3, 0 y 0. La temperatura máxima es: 5 min.	
4 Pulse START [Inicio]. 	En la pantalla aparecerá el tiempo que falta.	
5 Abra la puerta.	Al final del programa de cocción el horno emite 3 señales acústicas y el "0" parpadea en la pantalla hasta que se abre la puerta. En la pantalla aparecerá el programa anterior.	Fin de programa  Abra la puerta 

ACCESORIOS



Para unos mejores resultados coloque en la rejilla en la posición INFERIOR.

La bandeja esmaltada deberá emplearse si el recipiente es de metal, NUNCA coloque un recipiente de metal directamente sobre la rejilla cuando cocine en modo combi ya que podría producirse un arco eléctrico que dañe el horno.

Precaución:

No hay ningún tope de seguridad en la rejilla. Tenga cuidado al sacar los alimentos.

PRESIONAR	PANTALLA	POTENCIA DEL MICROONDAS	CONFIGURACIÓN DEL MODO GRILL O CONVECCIÓN	TEMPERATURA DEL MODO GRILL O CONVECCIÓN	TIEMPO DE COCCIÓN MÁXIMO
Una vez	1*	ALTO	Ventilador	250°C	5 min.
2 veces	2	BAJO	Ventilador	250°C	60 min.
3 veces	3	DESCONGELACIÓN	Ventilador	250°C	60 min.
4 veces	4	BAJO	Grill - convección	250°C	60 min.
5 veces	5	BAJO	Grill	Alto	60 min.

*El modo Combi 1 sólo puede emplearse como la **primera etapa** de un programa de cocina de dos o tres etapas.

Utilizar el horno en modo combi

- **Superficies calientes**

Tenga cuidado al sacar alimentos calientes. Utilice guantes de cocina.

- **Tiempo de cocción por etapas (secuencial)**

Consulte la página 121.

- **Memorizar el número preprogramado del modo Combi**

El número preprogramado del modo Combi (1-5) puede comprobarse durante tres segundos tras pulsar COMBINATION [Combi].

El número preprogramado del modo Combi aparecerá en la pantalla antes de volver al tiempo de cocción que resta.

- **Precalentado**

Para unos mejores resultados en modo combi el horno debe precalentarse.
(Consulte la página 134.)

- **Función Repetir**


Consulte la página 118.

Utilizar el horno en modo combi

Combi manual

ACCIÓN	INFORMACIÓN	PANTALLA
1 Abra la puerta. Introduzca los alimentos. Cierre la puerta.	La bombilla del horno se enciende. La bombilla del horno se apagará.	
2 Selecciones Power Level [Nivel de potencia]** 	Pulse MICROWAVE [Microondas] para seleccionar la potencia adecuada. Ej.: BAJO.	
3 Pulse GRILL [Grill]* 	MICROONDAS + GRILL Seleccionar nivel de Grill. Pantalla Salida 1 vez Hi (Alto) 1840 W 2 veces Lo (Bajo) 1500 W Ej.: Hi [Alto].	
o FAN GRILL [Ventilador]*** 	MICROONDAS + FAN GRILL Pulse Fan Grill [Ventilador] hasta que la temperatura deseada aparezca en la pantalla. Ej.: 200°C.	
o CONVECTION [Convección]* *** 	MICROONDAS + CONVECCIÓN Pulse Convection [Convección] hasta que la temperatura deseada aparezca en la pantalla. Ej.: 200°C.	
o GRILL [Grill].* 	MICROONDAS + GRILL CONVECTION Pueden seleccionarse los niveles alto y bajo pero el nivel del Grill se fija de forma automática tras pulsar Convection [Convección].	
+ CONVECTION [Convección]* *** 	Pulse Convection [Convección] hasta que la temperatura deseada aparezca en la pantalla. Ej.: 200°C.	
4 Seleccione Time [Tiempo].	Presione NUMBER [Número] para establecer el tiempo de cocción. Ej.: MICROONDAS + GRILL 18 min. Pulse 1, 8, 0 y 0. La temperatura de cocción máxima es: 60 min.	

ACCESORIOS



Para unos mejores resultados coloque el recipiente en la rejilla y ésta en la posición INFERIOR. La bandeja esmaltada debe usarse si el recipiente es de metal, NUNCA coloque un recipiente de metal encima de la rejilla si cocina en modo combi ya que podría producirse un arco eléctrico que puede dañar el plato/horno.

Precaución:

No hay ningún tope de seguridad en la rejilla. Tenga cuidado al sacar los alimentos.


* Es posible combinar microondas, grill y convección.

** La configuración del modo combi al usar potencia HIGH [Alto] sólo puede emplearse como una etapa de un programa de cocina de dos o tres etapas y durante un tiempo de cocción máximo de cinco minutos.

*** El horno memorizará la última temperatura del modo convección, grill - convección o ventilador que haya usado en modo combi en caso de que la quiera volver a emplear. Pulse CONVECTION [Convección] o FAN GRILL [Ventilador] cuando haya terminado de cocinar y aparecerá la última temperatura que haya empleado.

(ACCIÓN 5-6 continúa en la página siguiente.)

Utilizar el horno en modo combi

ACCIÓN	INFORMACIÓN	PANTALLA
5 Pulse START [Inicio]. 	La pantalla mostrará el tiempo que falta.	
6 Abra la puerta.	Al final del programa de cocción el horno emite 3 señales acústicas y el "0" parpadea en la pantalla hasta que se abre la puerta. Saque los alimentos. En la pantalla aparecerá el programa anterior.	Fin de programa  Abra la puerta 

- **Superficies calientes**

Tenga cuidado al sacar alimentos calientes. Utilice guantes de cocina.

- **Tiempo de cocción por etapas (secuencial)**

Consulte la página 121.

- **Memorizar el nivel de grill (sólo grill - convección)**

La temperatura seleccionada puede comprobarse durante tres segundos tras pulsar GRILL [Grill].
El nivel de grill aparecerá en la pantalla antes de volver al tiempo de cocción que falta.

- **Memorizar la temperatura de convección**

La temperatura seleccionada puede comprobarse durante tres segundos tras pulsar CONVECTION [Convección].
La temperatura aparecerá en la pantalla durante unos segundos antes de volver al tiempo de cocción que falta.
La temperatura no puede modificarse durante el programa.

- **Memorizar la temperatura del modo ventilador**

La temperatura seleccionada puede comprobarse durante tres segundos tras pulsar FAN GRILL [Ventilador].
La temperatura aparecerá en la pantalla durante unos segundos antes de volver al tiempo de cocción que falta.
La temperatura no puede modificarse durante el programa.

- **Precalentado**

Para unos mejores resultados en modo combi el horno debe precalentarse.
(Consulte la página 134.)

- **Función Repetir**

Consulte la página 118.



Configurar los programas de memoria

Asegúrese de que la tarjeta de memoria SD está insertada en el horno.

El horno tiene 99 programas de memoria en blanco para lo que necesite.

Los 99 programas de memoria pueden configurarse de forma manual usando el botón Programme [Programa] en el panel de control. Sin embargo, con su ordenador, podrá almacenar estos programas en la tarjeta de memoria SD (ver "Almacenar datos del programa en una tarjeta de memoria SD").

Cualquier información de programa que se almacene directamente en la tarjeta de memoria sobrescribirá cualquier programa que se haya configurado anteriormente de forma manual.

ACCIÓN	INFORMACIÓN	PANTALLA
1 Abra la puerta.	La bombilla del horno se enciende.	
2 Pulse PROG [Prog].  Mantenga la puerta abierta.	Manténgalo pulsado durante 2 segundos hasta que aparezca una "P".	
3 Pulse Programme Number [Número de programa].	Ej: para Fuego lento 20 min. Pulse NUMBER [Número] 0 y 3. Si el programa se ha configurado anteriormente, aparecerá en la pantalla. Si el programa está vacío, en la pantalla aparecerá el número de programa.	
4 Seleccione Power [Potencia].	Ej: Pulse MICROWAVE [Microondas] 4 veces.	
5 Seleccione Time [Tiempo].	Ej.: Pulse NUMBER [Número] 2, 0, 0, y 0.	
6 Press PROG [Prog]. 	Después de 3 segundos la pantalla se pondrá a "0".	

- Bloque de programa**

NO se puede introducir un programa cuando el bloqueo de programa está activado.
(Consulte la página 131.)

- Por etapas (cocina secuencial)**



Es posible programar en la memoria un programa de 2 o 3 etapas al usar los modos microondas, convección, grill, ventilador, grill - convección o combi.

- Cambiar un programa de memoria**

Para cambiar un programa siga los pasos 1-6 que aparecen en la página anterior, Introducir un programa nuevo.

Usar los programas de memoria

Asegúrese de que la tarjeta de memoria SD está insertada en el horno.
Usar los 99 programas de memoria.

ACCIÓN	INFORMACIÓN	PANTALLA
1 Abra la puerta. Introduzca los alimentos. Cierre la puerta.	La bombilla del horno se enciende. La bombilla del horno se apagará.	
2 Pulse NUMBER [Número].	Ej.: Para el programa 03. Presione NUMBER [Número] 0 y 3. Este ejemplo preestablece el programa de memoria. Potencia Fuego lento 20 min.	
3 Pulse PROG [Prog]. 	La pantalla mostrará el tiempo que falta.	





• Bloqueo de programa

Si el bloqueo de programa está activado, el programa se iniciará de forma inmediata por lo tanto no hay necesidad de pulsar START [Inicio].

Activar el bloqueo de programa

Modo de funcionamiento One Touch (De un solo toque)

Cuando está activado el bloqueo de programa, el horno funciona en el modo "ONE TOUCH", por ejemplo, pulse el número de programa de memoria requerido y el horno se enciende inmediatamente. No hace falta pulsar START.

ACCIÓN	INFORMACIÓN	PANTALLA
1 Abra la puerta.	La bombilla del horno se enciende.	
2 Pulse PROG [Prog]. 	Aparece "P". MANTENGA LA PUERTA ABIERTA. Después de 2 segundos... Después de 3 segundos...	  

- Programa interrumpido**

Si la puerta se abre durante un programa, el tiempo restante se cancelará.

- Función Repetir**

Una vez que el programa manual de cocción ha finalizado, el horno mostrará automáticamente el programa de nuevo para un programa repetido si el bloqueo de programa está activado.


- Configurar programas nuevos**

Cuando el bloqueo de programa está activado no es posible introducir un programa de memoria o cambiar el tono de la señal acústica.
(Consulte la página 135.)

- Stop/Reset [Stop/Reestablecer]**

Durante el proceso, pulsar una vez detiene el ciclo de cocción, el programa deja de funcionar y la pantalla se pone a "0".

Desactivar el bloqueo de programa

ACCIÓN	INFORMACIÓN	PANTALLA
1 Abra la puerta.	La bombilla del horno se enciende.	
2 Pulse PROG [Prog]. 	Manténgalo pulsado durante 2 segundos hasta que aparezca "P L". MANTENGA LA PUERTA ABIERTA. Después de 2 segundos... Después de 3 segundos...	  

• Modo operativo de Doble pulsación

El horno se pone en modo de Doble pulsación al desactivar el bloqueo de programa.
Pulse NUMBER [Número], número necesario, y a continuación, START [Inicio].

• Programa interrumpido

Si la puerta se abre durante un programa, una vez desactivado el bloqueo de programa, el tiempo restante se mantendrá en la pantalla hasta que la puerta se cierre y se pulse START [Inicio].

• Función Repetir

Una vez que el programa manual de cocción ha finalizado, el horno mostrará automáticamente el programa de nuevo para un programa repetido si el bloqueo de programa está desactivado.

• Configurar programas nuevos



Una vez que el bloqueo de programa está desactivado, puede introducir nuevos programas.

Lista de programa

Es posible comprobar los programas que se han introducido en la tarjeta de memoria SD. Con la puerta abierta, pulse de forma simultánea START [Inicio] y NUMBER [Número] 1. (El horno lo confirmará con una señal acústica). Después de 2 segundos, en la pantalla aparecerá cada una de las etapas de cada programa de memoria en el orden 01, 02, 03, etc. Por último, y antes de que aparezca "0", se mostrará la configuración de la señal acústica, el símbolo del bloqueo de programa (P.L) y el intervalo de tiempo para limpiar el filtro del aire.

Mantener el horno caliente

Para ayudar a un tiempo de cocción más rápido y a obtener mejores resultados a la hora de dorar los alimentos, la función de precalentado está diseñada para mantener su horno a una temperatura de 190°C, 220°C, 240°C para que ya esté caliente antes de usar las funciones de grill, convección, ventilador, grill - convección o combi.



ACCIÓN	INFORMACIÓN	PANTALLA
1 Pulse PREHEAT [Precalentar].* 	Seleccione la temperatura de precalentado necesaria cuando la pantalla esté en blanco o aparezca "0". Ej.: 220°C Pulsar 1 vez 190°C Pulsar 2 veces 220°C Pulsar 3 veces 240°C	
2 Pulse START [Inicio]. 	La temperatura de precalentado se mantendrá a la temperatura seleccionada. La temperatura de precalentado se alcanzará cuando "P" parpadee. La puerta debe estar cerrada. Si el horno no se usa, la función de precalentado se apagará de forma automática a las 4 horas.	 
3 Abra la puerta. Cierre la puerta. Pulse START [Inicio]. 	Coloque los alimentos. Seleccione el programa. Ej.: Convection [Convección] 220°C 15 mins. La pantalla mostrará el tiempo que falta. Al final del programa, emitirá 3 señales acústicas y el "0" parpadeará hasta que la puerta se abra.	   
4 Abra la puerta.	La pantalla indicará el programa anterior. Si no se pulsa START [Inicio] en un minuto, el horno vuelve a la temperatura de precalentado seleccionada anteriormente.	 Después de un minuto 

Notas para las funciones Precalentar y Enfriar:


- Las funciones de Precalentar y Enfriar sólo pueden seleccionarse cuando la pantalla está en blanco. Para el resto de programas deberá aparecer "0" en la pantalla.
- Puede seleccionar la función Precalentar durante la función Enfriar y viceversa.
- Una vez que la función de cocción se haya completado, el horno volverá de forma automática a la función Precalentar.
- * El horno memorizará la última temperatura de precalentado que haya usado en caso de que la quiera volver a emplear. Pulse PREHEAT [Precalentar]; aparecerá la última temperatura que haya usado.

Enfriar el horno de forma rápida

Para enfriar el interior del horno, el Combi de Panasonic tiene el botón COOLING [Enfriar]. Esta función puede emplearse de forma efectiva una vez que haya terminado de cocinar para enfriar el horno en caso de que lo vaya a limpiar o, si fuese necesario, descongelar o calentar utilizando el microondas en la función PREHEAT [Precalentar].

ACCIÓN	INFORMACIÓN	PANTALLA
1 Pulse COOLING [Enfriar]. 	Puede seleccionar esta función cuando la pantalla está en blanco (puerta cerrada) o aparece un "0" (puerta abierta).	Por ejemplo, en la pantalla aparece "0" 
2 Pulse START [inicio]. 	- Los ventiladores de los modos COOLING [Enfriar] y CONVECTION [Convección] se encienden. - La puerta del horno puede abrirse o cerrarse. Sin embargo, se enfría más rápido con la puerta abierta. - El horno se enfriará en 2-30 minutos, en función de la temperatura.	
3 Una vez que el horno se ha enfriado.	Los ventiladores de los modos COOLING [Enfriar] y CONVECTION [Convección] se apagan.	

Cambiar el tono de la señal acústica

ACCIÓN	INFORMACIÓN	PANTALLA															
1 Abra la puerta. Mantenga la puerta abierta.	La bombilla del horno se enciende.																
2 Pulse PROG [Prog]. 	Manténgalo pulsado durante 2 segundos.																
3 Pulse START [Inicio]. 	Pulse START [Inicio] para elegir el nivel del tono. (Ej.: dos veces para Medium [Medio]) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº veces</th><th>Pantalla</th><th>Nivel</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>b-3</td><td>Alto</td></tr> <tr> <td>2</td><td>b-2</td><td>Medio</td></tr> <tr> <td>3</td><td>b-1</td><td>Bajo</td></tr> <tr> <td>4</td><td>b-0</td><td>Silencio</td></tr> </tbody> </table>	Nº veces	Pantalla	Nivel	1	b-3	Alto	2	b-2	Medio	3	b-1	Bajo	4	b-0	Silencio	
Nº veces	Pantalla	Nivel															
1	b-3	Alto															
2	b-2	Medio															
3	b-1	Bajo															
4	b-0	Silencio															
4 Pulse PROG [Prog]. 	Después de 3 segundos, la pantalla se pone a "0".	 Después de 3 segundos 															




Cambiar la función de aviso del intervalo de cambio del filtro de aire

La advertencia para limpiar el filtro del aire aparecerá como “FLt” en la pantalla.

El horno está programado para mostrar esta advertencia tras 500 horas de uso.

Cuando aparezca “FLt” en la pantalla, extraiga el filtro de aire y límpielo con agua con jabón.

Pulse STOP/RESET [Detener/Restablecer] para limpiar la pantalla.

ACCIÓN	INFORMACIÓN	PANTALLA
1 Abra la puerta.	La bombilla del horno se enciende.	
2 Cierre la puerta mientras pulsa START [Inicio] y abra la puerta.  Mantenga la puerta abierta.		
3 Pulse NUMBER [Número] 3. 	Aparecerá el intervalo programado actual. Ej.: 500 horas.	
4 Pulse NUMBER [Número]. Hasta 9999 horas. Ej.: 600 horas. Pulse NUMBER [Número] 6, 0 y 0.		
5 Pulse PROG [Prog]. 	Después de 3 segundos, la pantalla se pone a “0”.	

Para comprobar el total de horas empleadas,

1 Abra la puerta. Mantenga la puerta abierta.

2 Pulse 3 y START [Inicio] de forma simultánea.

3 En la pantalla aparecerán las horas empleadas.

Ej.: si el horno se ha usado durante 20 horas,



Después de 3 segundos, la pantalla se pone a “0”.

Cuidado y limpieza del horno

Es muy importante que siga los siguientes pasos para sacarle el máximo partido a su horno. Los microondas atraen la humedad y la grasa por lo que un microondas sucio no cocinará de forma efectiva.

1. Antes de limpiarlo

Desenchúfelo.

Enfríe el horno antes de limpiarlo. Utilice el programa COOLING [Enfriar].

(Consulte la página 135.)

Para enfriar el horno rápidamente la puerta debe dejarse abierta.

2. Cerrojo de las puertas

Preste especial atención a los cierres de las puertas y estas áreas.

Limpie los salientes a menudo para evitar que se acumule la grasa y la humedad.

3. Puerta

Mantenga limpio el cristal del interior de la puerta limpiándolo con un paño húmedo. Se pueden usar productos especiales en pequeñas cantidades para la limpieza de hornos - NO LO APLIQUE DIRECTAMENTE en la puerta, **hágalo primero en un paño y luego limpie el cristal.**

No utilice detergentes duros o abrasivos.

4. Paredes del horno

Las paredes deben limpiarse a menudo con un paño húmedo. Se pueden usar productos especiales en pequeñas cantidades para la limpieza de hornos - NO LO APLIQUE DIRECTAMENTE en las paredes, hágalo primero en un paño y luego limpie las paredes.

TENGA CUIDADO CON LOS AGUJEROS DE LAS PAREDES DEL HORNO:

Si un limpiador corrosivo se filtrara en la pared trasera, su horno podría estropearse.

No deje que los líquidos limpiadores se filtren en las aberturas.

Mantenga las guías de la rejilla limpias de grasa y restos de comida.

La pared posterior del horno tiene un revestimiento resistente al calor.

Limpie esta zona con un paño humedecido con un limpiador de hornos.

No utilice estropajos de aluminio para limpiar el interior del horno.

El exceso de grasa puede limpiarse con mayor facilidad colocando en un recipiente 1 o medio litro de agua con rodajas de limón y calentándolo durante 10-15 minutos en potencia HIGH [Alto]. La humedad que se produce en las paredes debería limpiarse con un paño húmedo.

5. Base

La guía está situada debajo de la base esmaltada del horno. Cualquier derrame o salpicadura debe limpiarse.

No utilice detergentes duros o abrasivos.

6. Parte superior

En el techo están el grill de cuatro elementos de cuarzo. Antes de limpiarlo y para evitar quemaduras asegúrese que el horno se ha enfriado.

Limpie el techo a menudo con un paño húmedo para evitar la acumulación de grasa.

7. Panel de control / Cubierta de la tarjeta SD

Si el panel de control y la cubierta de la tarjeta SD se ensucian, límpielos con un paño seco o bien escurrido. No utilice detergentes duros o abrasivos sobre el panel de control. NO USE un paño excesivamente mojado ya que la humedad puede estropear el panel.

8. Accesorios

Los accesorios deben limpiarse regularmente para maximizar la eficacia del horno.


Bandeja esmaltada – Limpie la bandeja después de cada uso pero NO LA COLOQUE directamente bajo el grifo de agua fría ya que podría romperse. Puede lavar la bandeja en el lavavajillas o a mano con agua caliente y jabón.

Rejilla cromada – Debe limpiarse después de cada uso. No use un abrasivo fuerte.

9. Filtro de aire

Limpie los filtros del aire de forma regular según se indica en las instrucciones que aparecen a continuación. Pueden producirse problemas si los filtros del horno se atascan debido a la suciedad o a la grasa. Si el filtro del aire se bloquea podría producirse un problema de sobrecalentamiento.

- Extraiga el filtro de aire derecho del frontal tirando del pasador derecho hacia fuera. A continuación deslice el filtro hacia la derecha y sepárelo del poste situado en el centro. Quite el filtro de aire izquierdo del mismo modo.
- Limpie los filtros con agua caliente y jabón.
- Para cambiarlos, alinee los filtros con el poste central y, manteniendo el pasador hacia atrás, colóquelos en su hueco. Presione la parte frontal del pasador y se colocará en su sitio. Asegúrese de reemplazar los filtros de aire antes de usar el horno.



Nota: Cuando aparezca "FILT" en la pantalla, extraiga el filtro del aire y límpielo con agua con jabón. Pulse STOP / RESET [Inicio/Reestablecer] para reestablecer la pantalla inicial.

10. Sustituir la bombilla del horno

Si la bombilla del horno se funde podrá cambiarla Ud. mismo siguiendo estas instrucciones:

- Desenrosque la cubierta de la bombilla del horno, situada en el lado izquierdo.
- Sustituya la vieja bombilla por una nueva 240/220V 25W Máx., E-14.
- Cierre la cubierta de la bombilla y enrósquela.

PRECAUCIÓN:

Antes de cambiar la bombilla, desenchufe el horno de la red eléctrica.

Daños

Si el horno se estropea, póngase en contacto con el servicio técnico antes de seguir usándolo.

PRECAUCIÓN:

No limpie este electrodoméstico con un chorro de agua.

No use limpiadores químicos no especificados o pulverice directamente en el interior del horno.

Si aparece una “F” en la pantalla

Su horno Combi Panasonic está equipado con un Sistema autodiagnóstico de código de fallos, lo que significa que monitoriza su propio funcionamiento y podrá mostrar códigos de fallo en la pantalla en caso de un mal funcionamiento. Si en la pantalla aparece un código de fallo (“F” seguida de dos dígitos) siga los siguientes pasos:

1. Cierre la puerta y desenchúfelo. Asegúrese de que los conductos de ventilación no están obstruidos.
2. Espere 1 minuto y vuelva a conectar el horno a la red eléctrica principal.
3. Abra la puerta e introduzca los alimentos o una jarra de agua en el interior. Cierre la puerta.
4. Pruebe de nuevo la misma función que estaba realizando antes de que apareciera el código de fallo en la pantalla.

Si el código de fallo vuelve a aparecer, póngase en contacto con el distribuidor o con el establecimiento de adquisición del producto, el fabricante o con un técnico homologado y acreditado.

Si aparece una “U” en la pantalla


Si la tarjeta de memoria SD está dañada, aparecerá un código de fallo en la pantalla (una “U” seguida de un número de dos dígitos). Siga los pasos que aparecen a continuación.

CÓDIGO	PROBLEMA	SOLUCIÓN
U16	La tarjeta de memoria SD está bloqueada	Extraiga la tarjeta de memoria SD y desbloquéela. (ver a continuación). Inserte la tarjeta de memoria SD. El bloqueo se quita cuando esta parte se empuja hacia arriba. 
U17	No hay datos de programa de este horno en la tarjeta de memoria SD. Los datos de programa de la tarjeta de memoria SD están dañados.	La tarjeta de memoria SD pertenece a este horno. Compruebe en su ordenador si hay datos de programa del horno en la tarjeta de memoria SD. (Consulte “Almacenar datos de programa en la tarjeta de memoria SD”) Cuando se borren los datos del programa, póngase en contacto con el servicio técnico.
U19	La tarjeta de memoria SD no se ha insertado.	Extraiga la cubierta de la ranura para la tarjeta SD e inserte la tarjeta de memoria SD.


Especificaciones técnicas

Modelo núm.	NE-C1475
Fuente de alimentación	230 V / 50 Hz, monofásica
Toma de corriente	16 A
Potencia máx. necesaria	14,5A 3,3kW
- Microondas	2350 W
- Grill	1950 W
- Convección	1950 W
Potencia - Microondas	1350 W (Procedimiento IEC)
- Grill	1840 W
- Convección	1800 W
Frecuencia	2450 MHz
Dimensiones exteriores (A x A x P)	600 mm x 484 mm x 383 mm
Dimensiones de la cavidad del horno (A x A x P)	406 mm x 336 mm x 217 mm
Peso neto	41 kg. (incluye accesorios)

Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Información sobre la eliminación para los usuarios de equipos eléctricos y electrónicos usados (particulares)



La aparición de este símbolo en un producto y/o en la documentación adjunta indica que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica general.

Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, llévelos a los puntos de recogida designados, donde los admitirán sin coste alguno. En algunos países existe también la posibilidad de devolver los productos a su minorista local al comprar un producto nuevo equivalente.

Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Póngase en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida designado más cercano.

De acuerdo con la legislación nacional, podrían aplicarse multas por la eliminación incorrecta de estos desechos.

Para empresas de la Unión Europea

Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para que le informe detalladamente.

Información sobre la eliminación en otros países no pertenecientes a la Unión Europea

Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea.

Si desea desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le informen sobre el método correcto de eliminación.