

07/2013

Mod: VGR3/R

Production code: VVF1200



Diamond
catering equipment

Instrucciones para la instalación y el uso del V.V.F 1200

Presentación del aparato

La vitrina V.V.F. 1200 permite valorizar platos y postres fríos.

Un termostato permite regular la temperatura del aire ventilado y la función deshielo automático.

Instalación

- 1) Desembalar la vitrina respetando la indicación escrita sobre la caja
- 2) Colocar la vitrina sobre un nivel horizontal estable Si necesario, ajustar la posición gracias a los pies ajustables. La parte frontal de la maquina debe de ser libre para permitir el movimiento del aire aspirado por el condensador.
- 3) Tirar la capa de protección sin olvidar la capa de la meseta interior
- 4) Esperar 30 minutos antes de conectar la maquina a un enchufe 16A normalizado. El botón Marcha/Paro de la luz esta sobre la regleta luminosa interior.
- 5) El termostato se preestablece en fábrica, con una temperatura de 4°C, deshielo 10 minutos cada 2 horas.
- 6) Durante la utilización, tomar cuidado de no bloquear las aberturas de aeración de la meseta interior

Limpieza

Desconectar el aparato y limpiar el interior después de cada utilización, con una esponja húmeda.

Cada quincena, limpiar el condensador con un cepillo, o mejor, con un aspirador.

Para acceder, sacar los dos tornillos que fijan la tapa en parte frontal de la maquina.

Mantener la carrocería del aparato limpio, sin utilizar producto abrasivo.

Hemos fabricado este producto con especiales atenciones y esperamos que le dé entera satisfacción en su utilización cotidiana.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

INFORMACION COMPLEMENTARIA

USEFUL INFORMATION

Lorsque cette vitrine est située à l'extérieur, elle peut être sujette à un phénomène de condensation sur les vitres et la carcasse. Ceci est simplement dû à l'échange entre le froid créé à l'intérieur de la vitrine et le chaud combiné à l'humidité extérieure.

Condensation can appear on the glasses and sides when used outside. This phenomenon comes from the exchange of cold air created inside of the display and warm air combined to outside humidity.

Cuando esta vitrina se sitúa exteriormente, puede ser propensa a un fenómeno de condensación sobre los cristales y la carcasa. Esto simplemente se debe al intercambio entre el frío creado dentro de la vitrina y el calor combinado a la humedad exterior.

Wenn die Vitrine draussen benutzt wird, kann Kondenswasser auf die Scheiben und das Gehäuse auftauchen. Grund dafür ist der Austausch zwischen der kalten Luft innerhalb der Vitrine und der warmen Luft mit der ausseren Feuchtigkeit.