






MOD : BMZR/XS

Production code : BMS 150G

08/2025



RT: Regulating Thermostat | Thermostat de Régulation | Regelthermostat | Regelthermostaat | Termostato Regulador | Termostato di Controllo

ST: Safety thermostat | Thermostat de sécurité | Sicherheitsthermostat | Veiligheidsthermostaat | Termostato de Seguridad | Termostato di Sicurezza

DPS: Main Switch | Interrupteur Principal | Hauptschalter | Hoofdschakelaar | Interruptor Principal | Interruttore Principale

HE: Heating Element | Résistance Électrique | Elektrischer Widerstand | Elektrische Weerstand | Resistencia Electrica | Resistenza Elettrica

SL: Pilot Light | Voyant Lumineux | Kontrollleuchte | Voyant Lumineux | Luz Piloto | Luce Pilota



Model Modèle Modello	Capacity Capacité Capacidad	Power/Tension Puissance/Tension Potencia/Tensión
BMZR/XS	GN 1/1	1500W/230V~50-60Hz

BAIN MARIE - Mode d'emploi

Description

- 2 - Interrupteur marche/arrêt
- 3 - Thermostat de Régulation
- 4a - Bouton du Thermostat
- 5 - Anneau de bouton en inox
- 6b - Voyant Lumineux Orange
- 9 - Connecteur électrique céramique 2 poles
- 12 - Serre-câble
- 14 - Thermostat de sécurité
- 15 - Cordon d'alimentation
- 16 - Cuve BM 1/1
- 17 - Carrosserie BMS 150G
- 19 - Set "Pied en caoutchouc avec filetage et vis"
- 24 - Résistance blindée 1500W/230V BM
- 27b - Couvercle inférieur BMS 150
- 37 - Boîtier de l'élément chauffant BMS
- 38 - Plaque en fibre de céramique BMS
- 39 - Plaque isolante BMS
- 40 - Échangeur de chaleur BMS
- 20 - Robinet de vidange 1/2" avec sécurité d'ouverture

Attention

- Avant le raccordement, s'il vous plaît lire attentivement ces instructions.
- S'il vous plaît le décollage de l'appareil de la boîte de cadeau, en prenant tous les documents qu'il contient
- S'il vous plaît vérifier chercher l'appareil parfait et le fonctionnement après l'avoir déballé
- Bain-marie est protégé par un film plastique ENVOLVING CORPS de l'appareil, qui est nécessaire pour retirer avant le première utilisation.

- Ce produit n'est pas à usage domestique - c'est un appareil professionnel et doit être exploité par des personnes formées.
- Les bains marie ne doit pas être ébranlé ou renversé pendant le fonctionnement
- Ce produit ne doit pas être démonté ou modifié. Il peut causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.
- Ne pas ouvrir le boîtier extérieur de l'Bains marie- il ya le risque de choc électrique
- Ne pas empiler l'appareil ou de mettre les choses au-dessus de celui-ci

Pendant le temps de fonctionnement ou immédiatement après;

- Ne touchez pas le réservoir ou d'autres parties exposées à des températures.
- Garder l'appareil loin d'enfants
- Lorsque vous avez fini de Marie-Bains, éteignez l'appareil à l'interrupteur principal et après déconnecter de la prise murale.

Instructions d'installation

- Vérifier si le produit est en bon état
- Les bains marie doit être placé dans un endroit stable et harmonieuse
- Veiller à ce qu'aucun des vapeurs inflammables ou des liquides ne sont placés dans le voisinage de l'appareil.
- Les conditions environnementales ne doit pas dépasser 35 ° C et 80%d'humidité.
- Ne pas raccorder à une alimentation électrique qui n'est pas approprié à ce produit
- N'installez pas de coupures d'électricité qui n'est pas conforme aux normes de sécurité.

Sécurité

- La limitation de la température du thermostat protège le réservoir à partir des températures inadéquates, afin d'éviter les accidents par des températures trop élevées.
- Dans le cas où il opère, vérifier s'il manque d'eau dans le réservoir ou de toute situation anormale qui peut entraîner une surchauffe. Après s'être assuré un fonctionnement sûr, appuyez sur la broche du dispositif de sécurité pour être en mesure de reprendre le travail.

Instructions d'utilisation

- Veiller à ce que le bain-marie est placé sur une position horizontale.
- Remplir le réservoir avec de l'eau toujours assurer un minimum de 25 mm du fond de la cuve. Les niveaux d'eau appropriée dépend de la hauteur des cuves utilisés, mais il doit être à une distance minimale de 25 mm du fond de la cuve pour une utilisation efficace.
- Mettez la cuve (s) avec de la nourriture dans le réservoir.
- Branchez l'appareil sur une prise murale avec prise de terre.
- Allumez l'appareil en utilisant l'interrupteur principal et sélectionner la température désirée sur le bouton du thermostat.
- Lorsque vous avez terminé le fonctionnement, éteindre l'appareil dans l'interrupteur principal et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Attendre que le bain marie pour refroidir pour verser l'eau utilisée.

Entretien et nettoyage

- Avant de faire quelques opérations de nettoyage, débrancher préalablement l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir.
- Verser soigneusement à l'eau.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer l'appareil. Ne jamais utiliser de jet d'eau - risque de choc électrique.
- Nettoyez l'appareil et le câble avec un chiffon humide, mais jamais avec des produits abrasifs.

Inspection de routine

- Les inspections de routine doivent être effectuées tous les jours. Ils peuvent aider à éviter les accidents.
- Avant l'utilisation, les bains-marie doit être vérifiée pour tout dommage sur les contrôles, cordon d'alimentation ou de la cuve.
- Pendant le fonctionnement, il doit être vérifié pour toute particulière odeurs ou des vibrations.

Irrégularités et des réparations

- En cas de dommage de raccordement au courant électrique, n'essayez pas de le réparer; prendre l'appareil au service technique agréé, une fois pour ce qui est nécessaire des outils spéciaux.
- La même chose est nécessaire de le faire, en cas de toute autre irrégularité.
- Si le cordon d'alimentation est endommagée, seul le fabricant, des agents autorisés ou des personnes qualifiées pour l'emploi peuvent le remplacer pour éviter les situations dangereuses.

Cet appareil répond aux principes de la directive 73/23/CEE du basse tension et la directive 89/336/CEE de la compatibilité électromagnétique