


MOD : CBT101/NT

Production code : BE-910C-DP/DI



CBT31/NT
CBT50/NT
CBT51/NT
CBT101/NT
CBT151/NT

Paragraphe		Page
	Avant-propos	45
	Déclaration de conformité	45
	Directive Européenne ROHS 2012/19/UE	45
1.	Recommandations	45
1.1	Recommandations générales	45
1.2	Recommandations techniques	45
1.3	Recommandations d'utilisation	45
2.	Caractéristiques techniques	46
2.1	Données techniques	46
3.	Recommandations pour l'installateur	46
3.1	Réception	46
3.2	Déplacement et positionnement	46
3.3	Élimination de l'emballage	47
3.4	Élimination et mise au rebut de l'appareil	47
4.	Mise en fonction	47
5.	Panneau de commande	48
5.1	Écran d'accueil	48
5.2	Refroidissement rapide et conservation	48
5.3	Surgélation et conservation	49
5.4	Démarrage d'un cycle de refroidissement rapide ou de surgélation	50
5.5	Assainissement du poisson	51
5.6	Durcissement crème de glace	52
5.8	Fonctions extra	52
5.9	Stérilisation	53
6.0	Fonctions complémentaires	53
8.	Nettoyage et entretien	54

AVANT-PROPOS

Le contenu de ce manuel est générique et pas toutes les fonctionnalités décrites peuvent être inclus dans votre produit.

Le fabricant décline toute responsabilité pour toute inexactitude contenue dans cette brochure en raison d'erreurs d'impression ou des erreurs involontaires. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à ses produits comme elle le juge nécessaire ou utile, sans compromettre les caractéristiques essentielles. Lire la notice avec attention et faire particulièrement attention aux normes concernant les dispositifs de sécurité.

Cet appareil ne devra être destiné qu'à l'emploi pour lequel il a été expressément construit.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le constructeur déclare que les appareils sont conformes aux normes CEE.

L'installation devra être effectuée en respectant les normes en vigueur, notamment celles concernant l'aération des locaux. Attention: Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant d'une utilisation incorrecte, d'une installation erronée et d'une mauvaise maintenance.

DIRECTIVE EUROPÉENNE ROHS 2012/19/UE

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2012/19/UE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.



Le symbole présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager.

Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.

Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

1. RECOMMANDATIONS

1.1. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Le manuel présent a été réalisé pour permettre l'installation, la mise au point et l'entretien de l'appareil, de manière correcte. Il est absolument important que les recommandations contenues dans le manuel présent soient lues attentivement car elles fournissent d'importantes indications concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien. Le manuel présent et le schéma électrique doivent être conservés avec soin et mis à disposition de l'opérateur pour toute consultation ultérieure.

L'appareil doit être installé, testé et assisté par un personnel qualifié conformément aux normes en vigueur.

L'appareil a été conçu et réalisé pour le refroidissement et la conservation de produits alimentaires et il devra donc être destiné uniquement à l'utilisation pour laquelle il a expressément été conçu. Toute utilisation différente de celle qui est spécifiée ne comporte, pour le fabricant, aucun engagement ou lien d'aucun genre.

Le producteur décline toute responsabilité avec déchéance de la garantie, en cas de modifications électriques et/ou mécaniques. Les altérations en général, non autorisées expressément et qui ne respectent pas les indications du manuel présent, font déchoir la garantie. Désactiver l'appareil en cas de panne ou de mauvais fonctionnement. Pour une éventuelle réparation, s'adresser exclusivement à un centre d'assistance technique agréé par le fabricant et demander l'utilisation de pièces de rechange originales. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et s'adresser au personnel professionnellement qualifié. Le non-respect des indications ci-dessus peut compromettre la sécurité de l'appareil. Suivre les normes locales de sécurité, en vigueur au moment de l'installation.

Vérifier que les caractéristiques du réseau électrique sont conformes aux données reportées sur la plaque de matricule. Le matériel d'emballage (sachets en plastique, polystyrène expansé, clous, etc.), potentiellement dangereux, doit être conservé hors de portée des enfants et recyclé correctement selon les normes locales en vigueur.

1.2. RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

L'appareil doit être utilisé uniquement par le personnel formé de manière adéquate. L'appareil doit être hors de portée des enfants, surtout quand il est en marche. Chaque appareil est équipé d'une plaque d'identification qui indique le modèle et les données techniques principales.

1.3. RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Dans la phase de première utilisation, faire attention que dans la cellule de l'appareil, il n'y a pas de matériel étranger (manuel d'instructions, sachets en plastique, etc.). Ne pas mettre en traction le câble d'alimentation Avant d'utiliser la cellule de refroidissement pour la première fois, nettoyer soigneusement la cellule en utilisant des produits non corrosifs (alcalins) pour ne pas endommager les surfaces. Éviter d'utiliser des matériaux et des produits abrasifs pour ne pas rayer les surfaces. Pendant le fonctionnement de l'appareil, ne pas obstruer les prises d'air pour ne pas compromettre le bon fonctionnement. A la fin de l'utilisation quotidienne, nettoyer l'intérieur de la cellule et l'extérieur de l'appareil : cela prolongera la durée de vie de l'appareil et assurera son bon fonctionnement. Ne pas utiliser de jets d'eau sous pression pour le nettoyage de la cellule de refroidissement. En cas d'élimination de l'appareil, interrompre et débrancher la ligne d'alimentation électrique.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2.1. DONNÉES TECHNIQUES

Modele	Capacite' refroid.	Voltage	Gas	Pouiss. refroid.	Pouiss. total	Vol. emb.	Poids brut
3 x 1/1 GN	12 Kg (+3 °C) 8 Kg (-18 °C)	230 V 1N 50 Hz	R452A	645 W	670	0.36 m³	75 kg
5 x 1/1 GN	18 Kg (+3 °C) 12 Kg (-18 °C)	230 V 1N 50 Hz	R452A	792 W	875	0.59 m³	103 kg
5 x 1/1 GN + 60x40	18 Kg (+3 °C) 12 Kg (-18 °C)	230 V 1N 50 Hz	R452A	792 W	875	0.67 m³	116 kg
10 x 1/1 GN + 60x40	36 Kg (+3 °C) 25 Kg (-18 °C)	230 V 1N 50 Hz	R452A	1486 W	1060	1.16 m³	170 kg
15 x 1/1 GN + 60x40	48 Kg (+3 °C) 32 Kg (-18 °C)	400 V 3N 50 Hz	R452A	2303 W	1360	1.32 m³	190 kg

3. RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATEUR

Lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel car elles peuvent fournir d'importantes indications concernant la sécurité de l'installation, l'utilisation et l'entretien de la cellule de refroidissement.

3.1. RÉCEPTION

L'appareil est livré, protégé par un emballage. Contrôler, à l'arrivée de l'appareil, qu'il n'a pas subi de dommages pendant le transport et qu'il est complet dans toutes ses parties, dont à la commande. Vérifier que les caractéristiques du réseau électrique sont conformes aux données reportées sur la plaque de matricule. Suivre les normes locales de sécurité, en vigueur au moment de l'installation.

En cas de dommages visibles, noter immédiatement sur le document relatif au transport, le dommage en reportant le texte : "RETIRÉ SOUS RÉSERVE POUR D'ÉVIDENTS DOMMAGES DE L'EMBALLAGE".

3.2. DÉPLACEMENT ET POSITIONNEMENT

IMPORTANT: Toutes les opérations citées ci-dessous doivent être effectuées conformément aux normes de sécurité en vigueur, aussi bien en ce qui concerne l'équipement utilisé que pour les modalités opérationnelles.

ATTENTION: avant d'effectuer les opérations de manutention, s'assurer que la capacité de levage (du chariot élévateur ou de tout appareil semblable) est adaptée au poids de l'appareil en question.

Déplacer l'appareil avec un chariot élévateur ou un appareil semblable (A): insérer les fourches sur le côté avant ou arrière de la plateforme en bois qui accompagne l'appareil. Effectuer le levage en s'assurant que l'appareil est en équilibre stable.

ATTENTION: au cours de la manutention ne pas retourner ou renverser.

RECOMMANDATIONS: le respect des recommandations reportées sur le côté externe de l'emballage est la garantie de l'intégrité physique et fonctionnelle de l'appareil, à l'avantage de l'utilisateur final.

IL EST DONC RECOMMANDÉ DE:

- DÉPLACER EN FAISANT ATTENTION
- GARDER AU SEC
- ÉVITER ABSOLUMENT DE SUPERPOSER D'AUTRES OBJETS SUR L'APPAREIL
- NE PAS COMPRIMER LATÉRALEMENT
- NE PAS RENVERSER
- LIRE SUR LE CARTON D'EMBALLAGE S'IL EST POSSIBLE D'EMPLER DES CELLULES DE REFROIDISSEMENT DU MÊME MODÈLE ET LE NOMBRE MAXIMAL DE PIÈCES QUE L'ON PEUT EMPILER.

Déplacer l'appareil avec un chariot élévateur et le placer sur le lieu choisi (A).


Enlever l'emballage (B) ; enlever manuellement la pellicule de protection sur les parties en acier, en évitant d'utiliser des substances abrasives et/ou des objets métalliques (C).

Placer l'appareil en s'assurant qu'il soit parfaitement à niveau (C), sinon agir sur les pieds à hauteur réglable afin qu'il soit positionné correctement.

Placer l'appareil loin de sources de chaleur.

Placer l'appareil à une distance appropriée des murs ou d'autres appareils afin de permettre la circulation de l'air surtout à l'avant et à l'arrière. Éviter d'amasser des objets au niveau des prises d'air de l'appareil.

Essayer de placer l'appareil afin que toute opération d'installation, d'entretien ordinaire et extraordinaire, ainsi que les opérations de réparation, soit facile à effectuer et pour permettre une circulation appropriée d'air.



3.3. ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE

Enlever les protections et l'emballage- Soulever l'appareil afin de le séparer de la plateforme- Poser l'appareil au sol sur l'emplacement choisi - Vérifier la présence de dommages visibles- Le matériel d'emballage doit être hors de portée des enfants car il est potentiellement dangereux- Éliminer les produits d'emballage en les rassemblant auprès des centres de collecte ou de recyclage spécialisés, conformément aux normes en vigueur.

3.4. ÉLIMINATION ET MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Dans le cas de mise au rebut de l'appareil, il faut le rendre inopérant en enlevant le câble d'alimentation, en éliminant les pièces qui peuvent représenter un danger et en rendant inutilisables la serrure, la charnière ou d'autres systèmes.

IMPORTANT: RESPECTER LES NORMES LOCALES POUR LA MISE AU REBUT DE CE GENRE D'APPAREIL.

4. MISE EN FONCTION

Avant de brancher l'appareil, vérifier que les données de la plaque sont conformes à celles du réseau électrique.

La plaque d'identification portant les données électriques nécessaires à l'installation, se trouve sur le côté droit de l'appareil, en haut (voir la figure de cette page).

L'installation doit être effectuée selon les instructions reportées dans la section présente, par un personnel professionnellement qualifié.

LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DE CET APPAREIL EST ASSURÉE UNIQUEMENT QUAND IL EST CORRECTEMENT BRANCHÉ À UNE INSTALLATION EFFICACE DE MISE À TERRE CONFORMÉMENT AUX NORMES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE EN VIGUEUR.

IL EST NÉCESSAIRE DE VÉRIFIER CETTE CONDITION FONDAMENTALE DE SÉCURITÉ ET, EN CAS DE DOUTE, DE DEMANDER UN CONTRÔLE DE L'INSTALLATION DE LA PART DE PERSONNEL PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIÉ.

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR D'ÉVENTUELS DOMMAGES PROVOQUÉES PAR L'ABSENCE DE MISE À TERRE DE L'INSTALLATION.

Contrôler que l'appareil est à niveau.

Agir éventuellement sur la partie mobile des pieds réglables jusqu'à obtenir un alignement parfait.


Contrôler que le plastique de protection des surfaces externes a bien été enlevé.

Contrôler que l'intérieur de l'appareil a été lavé avec de l'eau tiède et du savon neutre.

Contrôler qu'il a été placé le plus loin possible de sources de chaleur.

Contrôler que la libre circulation de l'air n'est pas empêchée dans le logement du moteur.

Contrôler la valeur de la tension et de la fréquence du réseau: ELLES DOIVENT RENTRER DANS LES VALEURS REPORTÉES: 230 V $\pm$ 10% ; 50 Hz / 400 V $\pm$ 10% ; 50 Hz



5. PANNEAU DE COMMANDE

5.1 ÉCRAN D'ACCUEIL

Lorsque la cellule de refroidissement est alimentée électriquement, l'affichage affiche l'écran initial (illustré ci-dessous) à partir duquel il est possible d'accéder à des différentes modalités de refroidissement rapide ou de surgélation. Les icônes de l'écran d'accueil sont:



Icône *REFROIDISSEMENT RAPIDE*.

En appuyant cette icône on peut accéder aux différentes modalités de refroidissement rapide à +3 °C.



Icône *SURGÉLATION*.

En appuyant cette icône on peut accéder aux différentes modalités de surgélation à -18 °C.



Icône *ASSAINISSEMENT DU POISSON*.

Pour cette fonction il est prévu uniquement le contrôle avec sonde.



Icône *DURCISSEMENT CRÈME DE GLACE*.

En appuyant cette icône on peut accéder aux 2 différentes modalités de durcissement crème de glace; *ICE SOFT* et *ICE HARD*.



Icône *EXTRA*.

En appuyant cette icône on peut accéder aux fonctions complémentaires (dégivrage et pré-refroidissement) ou spécifiques (refroidissement des bouteilles ou stérilisation de la chambre).



5.2 REFROIDISSEMENT RAPIDE ET CONSERVATION



En appuyant l'icône *REFROIDISSEMENT RAPIDE* sur l'écran d'accueil, l'affichage affiche l'écran à côté. Dans cet écran il est possible de sélectionner la modalité de contrôle de refroidissement rapide entre:

- Refroidissement rapide avec sonde
- Refroidissement rapide à temps



Dans les deux cas, à la fin de la phase de refroidissement rapide, la cellule de refroidissement rapide passe automatiquement en phase de conservation pour une durée indéterminée. Le système propose standard le refroidissement rapide avec sonde (l'icône de la sonde est signalée).



Le système propose en fin de choisir entre:

- Refroidissement rapide soft (standard)
- Refroidissement rapide hard




Le cycle soft est divisé en phases suivantes:

- Refroidissement rapide
- Conservation

Le cycle hard est divisé en phases suivantes:

- Refroidissement rapide hard
- Refroidissement rapide
- Conservation



À ce point, pour démarrer le cycle, appuyez sur l'icône *START*.

Pour arrêter le cycle, appuyez de nouveau sur l'icône *START*.

Si la température détectée par la sonde atteint la valeur finale de refroidissement rapide dans la durée maximale prévue, le cycle sera considéré correct et la cellule de refroidissement passera automatiquement à la phase de conservation.

Lorsque vous passez de la phase de refroidissement rapide à la phase de conservation, le signal sonore est activé pendant une durée définie.

Si la température détectée par la sonde n'atteint pas la valeur de fin de refroidissement rapide dans la durée maximale prévue, le refroidissement rapide ne sera pas terminé correctement, mais poursuivra. Le signal sonore sera activée.

Si on a sélectionné le refroidissement rapide à température, après avoir appuyé sur *START*, le système lance un test pour vérifier l'insertion correcte de la sonde.

Si le test est réussi, le cycle de refroidissement commence; sinon, un cycle de refroidissement à temps sera fait parti (dans ce cas, l'icône de la *sonde* est désactivée et l'icône du *temps* est activée).

5.3 SURGÉLATION ET CONSERVATION



En appuyant sur l'icône *SURGÉLATION* de l'écran d'accueil, l'affichage affiche l'écran à côté. Les options sont les mêmes que sur l'écran *REFROIDISSEMENT RAPIDE*, c'est à dire:

- Surgélation avec sonde.
- Surgélation à temps.



Dans les deux cas, à la fin de la phase de surgélation, la cellule de refroidissement rapide passe automatiquement en phase de conservation pour une durée indéterminée.

Le système propose également le choix entre:



- Surgélation hard (standard)
- Surgélation soft


Le cycle hard est divisé en phases suivantes:

- surgélation
- conservation



Le cycle soft est divisé en phases suivantes:

- surgélation soft
- surgélation
- conservation



À ce point, pour démarrer le cycle, appuyez sur l'icône *START*. Pour arrêter le cycle de surgélation, appuyez de nouveau sur l'icône *START*.

Si on a sélectionné le cycle de surgélation avec sonde, après avoir appuyé sur *START*, le système lance un test pour vérifier l'insertion correcte de la sonde.

Si le test est réussi, le cycle de surgélation commence; sinon, un cycle de surgélation à temps sera fait parti (dans ce cas, l'icône de la *sonde* est désactivée et l'icône du *temps* est activée).

5.4 DÉMARRAGE D'UN CYCLE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE OU DE SURGÉLATION

Après avoir sélectionné un cycle de refroidissement rapide ou de surgélation et avoir appuyé sur START pour le démarrer, un écran similaire à celui à côté s'affiche.

Dans l'exemple présenté, un refroidissement rapide soft avec sonde a été sélectionné.

Les indications fournies sur l'écran sont:

Type de cycle: refroidissement rapide (icône ) soft

Contrôle: sonde (icône )


Température de la cellule en haut à droite

Valeur détectée par la sonde (28 ° large au centre de l'écran)

Valeur de fin de cycle (3° petit)

La valeur définie peut être modifiée en appuyant sur l'icône de la sonde.

Touche **STOP** pour arrêter le cycle.



Dans l'autre exemple les indications sont:

Type de cycle: surgélation (icône ) hard

Contrôle: sonde (icône )

Phase active ① (nous vous rappelons qu'un cycle hard comprend une phase de surgélation hard, une phase de surgélation et une phase de conservation).


Température de la cellule en haut à droite

Valeur détectée par la sonde (28 ° large au centre de l'écran)

Valeur de fin de phase (-5° petit)

La valeur définie peut être modifiée en appuyant sur l'icône de la sonde.

Touche **STOP** pour arrêter le cycle.



Enfin, dans le dernière exemple les indications sont:

Type de cycle: refroidissement rapide (icône ) soft

Contrôle: à temps (icône )

Température de la cellule en haut à droite

Temps restant jusqu'à fin cycle (00:04 large au centre de l'écran)

Temps estimé à la fin du cycle (14:39 petit au centre de l'écran) La

durée du cycle peut être modifiée en appuyant sur l'icône temps.

Touche *STOP* pour arrêter le cycle.



5.5 ASSAINISSEMENT DU POISSON



En appuyant sur l'icône *ASSAINISSEMENT DU POISSON* on accède au cycle de surgélation conçu spécifiquement pour effectuer le traitement de récupération des anisakis, prévu par le règlement CE 853/2004.


Le règlement CE 853/2004 prévoit que les produits à base de poisson servis sans avoir subi une cuisson dans laquelle le cœur du produit atteint une température de 60 °C pour au moins un minute, doivent être surgelés pour garantir une température de -20 °C au cœur du produit pendant 24 heures. Le programme d'*ASSAINISSEMENT DU POISSON* est divisé en phases suivantes:

- Surgélation avec sonde (cellule -40 °C et sonde -20 °C max. 5 heures)
- Surgélation à temps - 20 °C temps 24 H
- Conservation à -20 °C

TRÈS IMPORTANT:

Après avoir appuyé *START*, le système lance un test pour vérifier l'insertion correcte de la sonde. Si la sonde n'est pas reconnue positivement, le cycle est arrêté.

Si, dans la première phase, la sonde n'atteint pas -20 °C dans le délai maximale (5 heures), le cycle se poursuit mais l'icône centrale affiche une bordure rouge clignotante et l'assainissement ne peut pas être considéré comme terminé conformément au règlement CE 853/2004.



5.6 DURCISSEMENT CRÈME DE GLACE



En appuyant sur l'icône *DURCISSEMENT CRÈME DE GLACE* de l'écran accueil, on accède au cycle de surgélation qui permet d'augmenter la température de la crème de glace de -8 / -10 °C (température de la glace à la sortie de la machine) à environ -20 °C, température à laquelle il est normalement placé dans la vitrine.

Ce cycle sert également à geler l'eau résiduelle en microcristaux à la place des macrocristaux, comme serait sans cette surgélation.

Ce cycle comprend 2 modes: *SOFT* (avec chambre réglée à -25 °C) et *HARD* (avec réglage à -40 °C).


Le contrôle est seulement à temps (l'utilisation de la sonde n'est pas prévue) et peut être modifié pour augmenter ou diminuer la température de la crème glacée à la fin du cycle.

Le programme *DURCISSEMENT CRÈME DE GLACE* est divisé en phases suivantes:

- Pré-refroidissement
- Surgélation à temps
- Conservation

Après avoir appuyé sur *START*, attendez la fin de la phase de pré-refroidissement avant d'introduire la crème glacée dans la cellule de refroidissement.

La porte se ferme et fait partir la phase de surgélation.



5.8 FONCTIONS EXTRA



En appuyant sur l'icône *EXTRA* dans l'écran accueil, on accède à des fonctions complémentaires (dégivrage et pré-refroidissement) ou spécifiques (refroidissement de bouteilles ou stérilisation de la chambre).



Fonction *DÉGIVRAGE*.

Cette fonction, qui sert à dégivrer la chambre de la cellule de refroidissement, peut s'activer automatiquement (à la fin d'un cycle de surgélation) ou manuellement (en sélectionnant la fonction dans le menu *EXTRA* et en appuyant sur *START*).



Fonction *PRÉ-REFROIDISSEMENT*.


Cette fonction refroidit la cellule à +5 °C.

Si avec pré-refroidissement en cours on sélectionne et démarre un cycle de refroidissement pour surgélation, le système arrête le pré-refroidissement et démarre le cycle sélectionné.



Fonction *REFROIDISSEMENT DE BOUTEILLES*.

Cette fonction fait le refroidissement des cellules à +2 °C. La température peut être modifiée avec le clavier, les valeurs peuvent être réglées plus haut de +2 °C. Ce cycle de refroidissement est à temps indéfini.



5.9 STÉRILISATION



Cette fonction est optionnelle et doit être demandée au moment de la commande pour la cellule de refroidissement.

Si l'option est installée, l'icône *STÉRILISATION* est affiché dans le menu *EXTRA*.

6.0 FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES

	En faisant défiler en bas l'icône indiquée sur le côté (située dans le coin supérieur gauche de l'écran), l'écran de gestion des fonctions complémentaires s'ouvre. Dans l'ordre, ces icônes sont:	
	AJUSTEMENTS À partir de cette icône on a accès aux paramètres qui gèrent le fonctionnement de la cellule de refroidissement. L'accès est protégé par mot de passe. Selon que le mot de passe est celui de l'utilisateur ou celui du service technique, le nombre de paramètres modifiables sera différent.	
	CALENDRIER Cette fonction vous permet de sélectionner la date, l'heure, le fuseau horaire ...	
	DEMO Cette icône active le mode DEMO. Elle peut être utilisé dans des expo ou des showrooms afin de pouvoir montrer le fonctionnement du software sans activer le refroidissement ou la ventilation.	
	SERVICE TECHNIQUE Cette icône permet d'accéder (protégé par mot de passe) à la zone réservée au service technique.	
	MISE-À-JOUR Il vous permet d'installer des mises à jour logicielles à l'aide de la connexion USB.	
	ALARME Dans ce dossier, tous les écrans d'activation d'alarme sont enregistrés, avec la date et l'heure d'activation. Les images peuvent être envoyées au service technique ou au fabricant pour fournir des informations détaillées concernant le dysfonctionnement.	
	FABRICANT Cette icône permet d'accéder (protégé par mot de passe) à la zone réservée au fabricant.	
	INFO En appuyant sur cette icône on voit affiché la version du software installé.	
	LANGUES Il vous permet de choisir entre les différentes langues disponibles.	

8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Cette section est consacrée à l'utilisateur final et elle est extrêmement importante pour le fonctionnement régulier de l'appareil dans le temps.

Quelques opérations effectuées avec attention et périodiquement peuvent éviter de devoir recourir à des interventions de personnel spécialisé.

Les opérations à effectuer ne demandent pas de connaissances techniques particulières et on peut les résumer en de simples contrôles des composants de l'appareil.

AVANT D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN OU DE NETTOYAGE DE L'APPAREIL, LE DÉBRANCHER DU RÉSEAU D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

ATTENTION NE PAS LAVER L'APPAREIL AVEC DES JETS D'EAU DIRECTS, À HAUTE PRESSION. ÉVITER DE DIRIGER L'EAU SUR LES PARTIES ÉLECTRIQUES.

CELLULE DE REFROIDISSEMENT Vérifier l'état de propreté des parties de la structure. Faire très attention aux parties en acier.

Nettoyer les surfaces internes et externes en utilisant uniquement de l'eau et du savon ou un détergent neutre.

Rincer abondamment avec de l'eau et essuyer avec soin.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de l'éteindre, de débrancher le câble de la prise de courant.

Bien nettoyer l'appareil avec de l'eau et des détergents neutres ou du savon neutre.

L'essuyer avec soin et une fois qu'il est bien sec, étaler une couche d'huile de vaseline avec un chiffon souple.

Laisser ouverte la porte de la cellule de refroidissement: de cette manière, l'air pourra circuler et il n'y aura pas de formation de condensation ou d'odeurs désagréables.

SONDE À COEUR Après chaque utilisation de la sonde à coeur, on recommande de bien la nettoyer et, entre une utilisation et l'autre, en phase de stand-by, de la placer dans le logement prévu à cet effet avec le capuchon en caoutchouc.

CONDENSEUR Au moins une fois par mois, vérifier l'état du condenseur et le nettoyer de la poussière.

Dévisser les vis situées sous le panneau de commande.

Retirer le panneau de commande vers le bas et le poser avec soin pour ne pas l'abîmer Protéger les mains avec des gants appropriés car les ailettes du condenseur peuvent couper.

Brosser le condenseur avec une brosse à poils souples ou aspirer la poussière avec un aspirateur équipé de rallonge et d'embouts appropriés.

Ne pas plier les ailettes : attention de ne pas les heurter avec force car elles pourraient se plier.

Il est interdit de nettoyer le condenseur avec de l'eau, des acides ou d'autres produits de nettoyage s'ils ne sont pas indiqués dans ce manuel d'instructions d'installation, utilisation et entretien.

Vérifier aussi le panneau à l'arrière de l'appareil : il pourrait s'y déposer de la saleté ou d'autres matériaux qui pourraient salir l'unité motocondensante et compromettre son rendement.

