

MOD : WR-G2FT-01

Production code : SP 30 GL




GAS COOKERS

NOTICE D'INSTALLATION ET D'EMPLOI



WR-G2FT-01



CONTENU



Déclaration de conformité
Mode d'emploi
Nettoyage et entretien

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le fabricant certifie la conformité des appareils aux normes CEE 90/396, à la loi n°22/1997sb. et aux décrets applicables. L'installation doit être effectuée dans le respect des normes en vigueur, surtout bonne aération de l'espace et bon tirage des gaz de combustion. Attention: le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages, directs ou indirects, causés par une mauvaise installation, par une utilisation, des interventions ou des modifications impropres, par un entretien insuffisant, ainsi qu'en cas de dommages dérivant des causes mentionnées dans les conditions de vente. L'appareil objet de la présente notice est prévu pour un usage professionnel, aussi son utilisation doit-elle être confiée à un personnel possédant les compétences nécessaires à cet effet. L'utilisateur ne doit procéder à aucune intervention ni à aucune modification sur les parties réglées et protégées par le fabricant ou autre personnel autorisé à cet effet.

Type de produit	performances du brûleur (kW)	Puissance (kW)	Dimensions (cm)
SP - 30 GL	1x 3,0 kW+1x 3,6 kW	6,6	33 x 60 x 29
SP - 60 GL	2x 3,0 kW+2x 3,6 kW	13,2	66 x 60 x 29
SP - 90-5 GL	2x 3,0 kW+3x 3,6 kW	16,8	99 x 60 x 29
SP - 90 GL	3x 3,0 kW+3x 3,6 kW	19,8	99 x 60 x 29
SP - 30 GLS	2x 4,5 kW	9	33 x 60 x 29
SP - 60 GLS	4x 4,5 kW	18	66 x 60 x 29
SP - 90/5 GLS	5x 4,5 kW	22,5	99 x 60 x 29
SP - 90 GLS	6x 4,5 kW	27	99 x 60 x 29
SP - 30/1 GLS	1x 4,5 kW	4,5	33 x 60 x 29
SP - 60/2 GLS	2x 4,5 kW	9	66 x 60 x 29
SP - 90/3 GLS	3x 4,5 kW	13,5	99 x 60 x 29
SP - 31 GLS	1x 8 kW	8	33 x 60 x 29
SP - 62 GLS	2x 8 kW	16	66 x 60 x 29
SP - 93 GLS	3x 8 kW	24	99 x 60 x 29

INSTALLATION :

Installation, réglage et adaptation à l'autre type du gaz ainsi que la mise en service peuvent être faits seulement par une personne instruite, ayant l'autorisation à ce type d'opérations et seulement selon les normes en vigueur. L'appareil doit être placé dans un espace bien aéré, sous une hotte si possible, pour garantir le tirage des gaz de combustion. L'appareil a besoin de 2 m³ d'air sur 1h et 1kW de puissance.

L'appareil peut être installé seul ou en série avec d'autres appareils de notre fabrication. Il faut respecter la distance minimale de 10 cm entre l'appareil et d'autres objets ainsi qu'éviter le contact avec les matériaux inflammables. Dans ce cas il faut prévoir les arrangements nécessaires pour assurer la protection des parties inflammables.

MÉSURE DE SÉCURITÉ POUR LA PROTECTION CONTRE INCENDIE SELON ČSN 061008 article 12-2 :

- l'appareil a gaz ne peut être utilisé que par des personnes majeures
- l'appareil a gaz peut être utilisé dans une espace ordinaire selon ČSN 332000-3. Dans le cas où il existe le danger d'échappement de gaz ou de vapeurs inflammables, le danger d'incendie ou d'explosion (le collage du linoleum, du PVC p.e.), il faut éteindre l'appareil à gaz avec une avance suffisante.
- le client doit se procurer d'une permission de compagnie de gaz locale avant l'installation même de l'appareil à gaz
- l'appareil a gaz peut être branché au réseau du gaz par le personnel du service spécialisé
- l'appareil à gaz doit être placé ou suspendu sur une surface ininflammable surpassante les dimensions de l'appareil d'au moins 10 cm de chaque côté. Il est interdit de placer sur l'appareil ou à la distance inférieure que la distance sur, des objets des matériaux inflammables. (La distance la plus petite entre l'appareil et des matériaux inflammables est 50 cm en direction de rayonnement principale et 10 cm à d'autres directions. .
- les distances de sécurité pour les matériaux inflammables selon leurs degré d'inflammabilité et les informations sur l'inflammabilité des matériaux de construction – voir le tableau

Tableau:

degré d'inflammabilité d'un matériel de construction (ČSN 730823)

A ininflammables	granit, grès, béton, briques, carrelage céramique, enduit
B difficilement inflammables	acumin, héraclite, lihnos, itaver
C1 mal inflammables	bois des arbres feuillus, contre-plaqué, papier durci, umakart
C2 inflammabilité moyenne	aggloméré, solodur, liège, caoutchouc, revêtements
C3 inflammabilité facile	planches de fibre de bois, polystyrène, polyurethane, PVC

L'appareil doit être installé d'une manière sûre. Pour l'ajustage de l'appareil est ce-ci procuré des pieds réglables.

Pendant l'installation, il faut tenir compte des règlements de projet, d'hygiène et de sécurité selon:

- ČSN 06 1008 protection contre incendie des consommateurs d'énergie locaux et des émetteurs de chaleur
- ČSN 33 2000 le milieu pour les appareils électriques
- ČSN EN 1775 alimentation en gaz – transport de gaz dans les bâtiments – pression d'exploitation la plus haut < 5bar - Demande d'exploitation
- § 10 loi č.185/2001 Sb. de déchets

Tuyau d'amenée du gaz:

Le gaz doit être amené par le tuyau en inox zinguée, en cuivre ou par un tuyau flexible en inox, selon les normes en vigueur. Chaque appareil doit avoir un robinet pour arrêter l'amenée du gaz facilement. Après l'installation, il faut vérifier les fuites du gaz possibles. Ne jamais vérifier à l'aide du feu ouvert, ne pas utiliser les produits corrosifs. On peut utiliser p.e. l'eau au savon. L'appareil a été contrôlé par le fabricant, les données sur le type du gaz, la pression et sur le type de l'appareil sont mentionnées sur l'étiquette.

Contrôle du réglage de l'appareil sur le type du gaz :

Vous devrez vérifier si l'appareil est conçu pour le gaz que vous utilisez. Sur l'étiquette de chaque appareil le type du gaz auquel l'appareil est adapté, est mentionné.

Instructions pour l'adaptation à d'autres types du gaz :

L'appareil est ajusté et contrôlé pour l'usage avec le gaz liquéfié (voir l'étiquette de l'appareil). L'adaptation à un autre type du gaz doit être effectuée par la personne qualifiée, les buses pour l'autre type du gaz et la notice d'installation se trouvent dans le sachet.

L'échange de la buse du brûleur principal : tab. D

Enlever le gril et les pièces dessus de brûleur et bain inox (A)

Déviser la buse (D) et ajuster la nouvelle buse adaptée au type du gaz souhaité selon le tableau des données techniques.

Il ne faut pas ajuster l'amenée de l'air pour le brûleur principal. Remettez tout en arrière en ordre l'inverse. Respectez pour, que toutes les pièces de brûleur s'engrenent.

Important :

Après l'adaptation à un autre type de gaz, il faut corriger le type de gaz sur l'étiquette de l'appareil.

Contrôle du fonctionnement de l'appareil:

- vérifiez les fuites de gaz possibles
- vérifiez la mise en flamme et la flamme du brûleur principal
- vérifiez le fonctionnement du brûleur principal dans la position flamme minimale (économique)
- vérifiez si la flamme touche le thermoélément et si la flamme reste bleue
- il est strictement recommandé d'utiliser l'appareil selon le mode d'emploi

Réglage de la flamme minimale (économique) :

La flamme minimale peut être réglée à l'aide du vis placé dans le corps du robinet du réglage.

Pour régler la flamme il faut :

- retirez le bouton de réglage (par un trait vers soi)
- à côté de arbre de robinet et un trou pour réglage
- à l'aide d'un petit tournevis réglez la flamme

Avant la première utilisation enlevez la feuille de protection !

MODE D'EMPLOI

Allumage et régulation de brûleur sans la flamme perpétuelle (image A, B) – réalisation standard.

Mettre le bouton du robinet (1) dans la position « l'allumage du brûleur principal », appuyer sur lui et tenir, et à l'aide des allumettes ou briquet allumer le brûleur. D'après allumage de brûleur tenez le bouton (1) encore pendant quelques secondes jusqu'à ce que la plombe thermique se chauffe, puis lâchez le bouton. Si la flamme s'éteint, répétez le procédé.

- la flamme économique tab. A, B

Mettez le bouton (1) dans la position « flamme économique », ainsi la flamme est minimisée pour la consommation économique.

- pour éteindre l'appareil (brûleur) tab. A, B

Mettez le bouton (1) dans la position « 0 ».

- la flamme et régulation de brûleur avec la flamme perpétuelle (image. A,B) – réalisation à une taxe supplémentaire (*)

Mettre le bouton du robinet (1) dans la position « l'allumage du brûleur principal », appuyer sur lui et tenir, et à l'aide des allumettes ou briquet allumer le brûleur auxiliaire placer dans la trémie de la couverture de brûleur. D'après allumage de brûleur tenez le bouton (1) encore pendant quelques secondes jusqu'à ce que la plombe thermique se chauffe, puis lâchez le bouton. Si la flamme s'éteint, répétez le procédé. Si vous mettez le bouton (1) dans la position – puissance absolu – le brûleur s'inflamme.


- branchement (boutonage) de brûleur principal avec la flamme perpétuelle dans la position de veille (image A,B)

Il suffit de tourner le bouton (1) dans la position « allumage de brûleur adjoint (auxiliaire) » et la flamme du brûleur principale s'éteint et il va être allumé que la flamme (clématite) de brûleur auxiliaire. Dans le cas où vous ne seriez pas utilisé le brûleur depuis assez longtemps, éteignez combustion ainsi que le brûleur auxiliaire – mettez le bouton dans la position « 0 »

Image A:



① Bouton



Tirage des gaz de combustion

L'appareil du type A (voir l'étiquette)

Les appareils du type A (donc les appareils pas reliés avec une cheminée) doivent être installés dans les locaux bien aérés selon les normes en vigueur, pour prévenir la cumulation des substances nuisantes à la santé dans les concentrations dangereuses. (ČSN 12 7010 :1986 et ČSN 12 7040 :1986) (sv.39/78 sm 46)

(*) que pour les brûleurs avec la flamme perpétuel - réalisation a une taxe supplémentaire

Notices et recommandations

Utiliser l'appareil uniquement sous surveillance.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

Nettoyer après chaque usage.

Soulevez gril inox, qui est possible de laver à la machine à laver.

Nettoyer les parties en inox à l'aide d'un chiffon humide avec le détergent sans particules abrasives, puis rincer à l'eau et bien sécher.

Conseils pour le nettoyage des parties précises.

Brûleur : Enlevez le partie dessus de brûleur et distributeur de gaz et mettez dans l'eau et lavez avec soin. Faites attention au brûleur, pour éviter impureté de la buse.

ENTRETIEN :

Il est recommandé de faire l'appareil contrôler au moins tous les douze mois par le service spécialisé. Tous les interventions peuvent être effectuées uniquement par la personne qualifiée, ayant le permis d'effectuer ce type des travaux.

Certaines parties peuvent nécessiter l'échange pendant la vie de l'appareil :
Organe (filet) de la plomb thermique

Changement du filet de la plomb thermique : image D

Céder de poignée de thermofilet (A) et enlever le thermofilet(B) du poignée. L'appareil retourner. Dévissez et enlevez couverture de bas(C). Démontez le thermofilet de la partie arriere du robinet (D). Pour le montage du nouvel élément utiliser le procédé inverse.

COMMENT PROCEDER EN CAS DE PANNE DE L 'APPAREIL :

Fermez l'amenée du gaz et appelez le service spécialisé.

Récyclage des emballages

Vendre l'emballage à la collecte, film d'emballage – mettre au container pour les plastiques. L'appareil usé vendre à la collecte.

AVERTISSEMENT :

La garantie ne concerne pas les bourrelets en caoutchouc, ampoules, parties en verre et en plastique. Elle ne concerne également pas tout l'appareil si l'installation n'a pas été effectué par une personne qualifiée, selon le mode d'installation ou selon les normes en vigueur ou si l'appareil n'a pas été utilisé selon le mode d'emploi, s'il y avait des interventions non-professionnelles (interventions à l'intérieur de l'appareil). La garantie ne concerne pas les endommagement causés par la pluie, vent, etc.