

MOD : WR-BM30-30

Production code : XDBM 3 GN11 CR



WR-BM20-20

WR-BM30-30

Bagnomaria Mobile

ES



Manual de Instrucciones

IT




Manuale di Istruzioni

DE



Bedienungsanleitung

WR-BM20-20 | WR-BM30-30



1. Telaio/Struttura
2. Serbatoio
3. Barra di supporto del contenitore
4. Maniglia di presa
5. Spia luminosa che indica che l'apparecchio è acceso (verde)
6. Termostato di regolazione della temperatura.
7. Spia luminosa che indica che l'apparecchio si sta riscaldando (arancione).
8. Interruttore rotante O/I
9. Termostato di sicurezza (ripristino dell'apparecchio)
10. Cavo di alimentazione a spirale
11. Ruota girevole (2 nella Piezae posteriore)
12. Ruota girevole con freno (2 nella Piezae anteriore)
13. Base
14. Porta spina

Piezai di Ricambio




Fig. 1



NOTA!

Ogni volta che devi ordinare un componente, devi fornire:

- ✓ Modello
- ✓ Nr. di serie
- ✓ Nr. del pezzo di ricambio

Specifiche Tecniche

MOD.	 KG		 AC	Lts. $\approx$ "MIN" - "MAX"	Cap.  (*)
WR-BM20-20	34,5	1,5kW	230V~50/60Hz	" 6 " - " 12 "	2 x GN1/1-200 6 x GN1/3-200 1 x GN1/1 + 3 x GN1/3
WR-BM30-30	44	1,75kW	230V~50/60Hz	" 10 " - " 20 "	3 x GN1/1-200 9 x GN1/3-200 2 x GN1/1 + 3 x GN1/3 1 x GN1/1 + 6 x GN1/3

Table 1

Le principali caratteristiche elettriche sono indicate sulla targhetta identificativa.

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso allo scopo di sviluppare e migliorare il prodotto.

(*) I contenitori e i coperchi GN non vengono forniti con il bagnomaria mobile.



GN 1/1



GN 1/3

Possibili combinazioni di contenitori GN

WR-BM20-20	1/1	1/1	1/3	1/3	1/1	1/3
			1/3	1/3		1/3
			1/3	1/3		1/3

WR-BM30-30	1/1	1/1	1/1	1/3	1/3	1/3
				1/3	1/3	1/3
				1/3	1/3	1/3
	1/1	1/1	1/3	1/1	1/3	1/3
			1/3		1/3	1/3
			1/3		1/3	1/3

Tab.2



OSSERVAZIONE!

Utilizzare le Barre di Supporto del Contenitore (N°.3) per rinforzare il loro supporto e poter realizzare le combinazioni indicate nella tabella 2.

Modello WR-BM20-20 consegnato con 1 barra (Fig.5)

Modello WR-BM30-30 consegnato con 2 barre (Fig.6)

Montaggio della maniglia




Fig. 2A




Fig. 2B




Fig.2C

Rimozione del coperchio laterale della maniglia




Fig. 3

Schema elettrico




Fig.4

Int.:

Interruttore giratorio

TR:

Termostato di regolazione

SL1/2:

Spia luminosa

R1:

Elemento riscaldante

TS:

Termostato di sicurezza

Contenuto dell'imballaggio

WR-BM20-20



Fig.5

WR-BM30-30



Fig.6

INDICE DEI CONTENUTI

1. INTRODUZIONE

- 1.1. Simboli e marchi

2. ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- 2.1. Principi generali
- 2.2. Ambiente di lavoro
- 2.3. Sicurezza elettrica
- 2.4. Pulizia
- 2.5. Manutenzione

3. ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA SAZIETÀ

- 3.1. Trasporto del rischio
- 3.2. Pericolo di ustioni
- 3.3. Rischio di incendio o esplosione
- 3.4. Scopo dell'utilizzo

4. INSTALLAZIONE E UTILIZZO

- 4.1. Installazione degli elettrodomestici
- 4.2. Istruzioni per l'uso
- 4.3. Istruzioni per l'uso
- 4.4. Surriscaldamento e reset
- 4.5. Dopo l'uso

5. PULIZIA

6. MANUTENZIONE E ANOMALIE

7. GARANZIA E RESPONSABILITÀ

8. RICICLO

1. INTRODUZIONE



Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, anche se si ritiene di avere familiarità con questo tipo di apparecchi. Conservare le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro per future consultazioni e, in caso di cessione o vendita del prodotto a terzi, queste istruzioni devono essere consegnate insieme al prodotto.

Per comodità, registrare il modello e il numero di serie (che si trova sulla targhetta di identificazione del prodotto). Questi due numeri devono essere sempre menzionati in caso di domande sul prodotto o di necessità di assistenza/manutenzione.

Assicurarsi di seguire scrupolosamente le istruzioni di sicurezza riportate nel presente manuale per evitare danni a persone e/o cose.

Questo prodotto è stato fabbricato da persone qualificate, con materiali di alta qualità e in conformità con le normative UE, garantendo l'acquisto di un prodotto sicuro ed efficiente!!!!

1.1. Simboli e marchi

Nel presente manuale e nelle etichette apposte sul prodotto, i simboli sono utilizzati per evidenziare importanti istruzioni di sicurezza e consigli relativi al dispositivo. Le istruzioni devono essere seguite con estrema attenzione per evitare il rischio di incidenti, lesioni personali o danni materiali.



PERICOLO! Questo simbolo evidenzia i pericoli che possono causare la morte.



AVVERTENZA! Questo simbolo evidenzia i rischi che possono causare lesioni o morte.



ATTENZIONE! Questo simbolo evidenzia una situazione potenzialmente pericolosa che deve essere evitata. La mancata osservanza di questo simbolo può provocare lesioni da lievi a moderate.



SUPERFICIE CALDA! Questo simbolo segnala la presenza di superfici calde e invita a prestare attenzione e a evitare il contatto diretto.



TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA! Questo simbolo segnala i pericoli di scosse elettriche. Le scosse provocate dall'apparecchiatura possono causare lesioni gravi e permanenti.



NOTA! Questo simbolo evidenzia raccomandazioni e informazioni importanti per l'uso efficace del dispositivo e per ridurre al minimo i potenziali guasti.



— Riciclaggio del prodotto. Per lo smaltimento dell'apparecchio, considerare e agire in conformità alle norme e ai regolamenti nazionali e locali.



Restrizione delle sostanze pericolose. Nella fabbricazione di questo prodotto sono state seguite le linee guida della direttiva RoHS.



2. ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Il funzionamento sicuro del prodotto è direttamente correlato al suo utilizzo appropriato. Un uso negligente del prodotto può causare situazioni pericolose, come danni fisici alle persone e al dispositivo e rischi per la vita dell'utente o di terzi.

Quando si utilizza un prodotto alimentato elettricamente, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza, tra cui le seguenti:

2.1. Principi generali

- Prima di utilizzare il prodotto, verificare che non vi siano danni visibili all'esterno. Non utilizzare mai un prodotto danneggiato.
- Questo prodotto è protetto esternamente da una pellicola di plastica che deve essere rimossa prima di metterlo in funzione. Prima di accendere l'apparecchio, rimuovere la pellicola di plastica e gli eventuali residui di colla.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato da persone addestrate alla manipolazione di apparecchiature elettriche per l'ospitalità.
- Assicurarsi che i bambini non abbiano accesso a questo apparecchio per giocare. Non lasciare l'apparecchio incustodito, soprattutto in prossimità di bambini.
- I bambini al di sotto dei 14 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o le persone prive di esperienza o conoscenza in materia, non devono utilizzare questo apparecchio, a meno che non beneficino di un'adeguata supervisione o non abbiano ricevuto in precedenza istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi connessi.
- La manipolazione, la pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 14 anni e non siano sorvegliati.
- Il funzionamento sicuro è garantito solo se si utilizza l'apparecchio per lo scopo previsto.

- Qualsiasi uso che vada oltre quello per cui il prodotto è stato progettato è da considerarsi trascurato. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per i danni causati da un uso improprio o non corretto del prodotto. L'utente è l'unico responsabile di tutti i danni derivanti da un uso scorretto o inappropriato del prodotto.

2.2. Ambiente di lavoro

- L'apparecchio deve essere utilizzato solo in ambienti protetti dall'ambiente esterno.
- L'apparecchio non deve essere installato vicino a materiali combustibili o suscettibili di deformazione a causa del calore. Se ciò non è possibile, proteggere l'area circostante con un materiale non combustibile e termoisolante.
- Predisporre un luogo con la minore umidità possibile.
- Non collocare il dispositivo in prossimità di rubinetti d'acqua.
- Non collocare il dispositivo troppo vicino a una presa di corrente.

2.3. Sicurezza elettrica



PERICOLO! Pericolo di scosse elettriche!

- Collegare l'apparecchio solo a una presa o a un'installazione adatta ai parametri elettrici indicati sulla targhetta dell'apparecchio. Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato a un circuito elettrico dimensionato per la potenza indicata sulla targhetta.
- Collegare l'apparecchio a un circuito elettrico con un collegamento a terra. La sicurezza elettrica dell'apparecchio è garantita solo se il collegamento a terra è corretto.
- Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica con una spina multipla o una prolunga. Questi non garantiscono la sicurezza dell'apparecchio.
- Non utilizzare questo apparecchio con un dispositivo di controllo del cronometro o con qualsiasi altro dispositivo che lo faccia funzionare automaticamente.
- Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati o se si nota che l'apparecchio non funziona correttamente.
- Non utilizzare l'apparecchio con il cavo aggrovigliato, piegato o piegato. Deve sempre rimanere completamente srotolato. Non appoggiare mai l'apparecchio o altri oggetti sul cavo di alimentazione.
- Non collocare il cavo di alimentazione su materiali infiammabili. Non coprire il cavo. Tenere il cavo lontano dalle aree di lavoro e non immergerlo in acqua.
- Non spegnere l'apparecchio tirando il cavo. Il cavo di alimentazione deve essere scollegato dalla presa solo tirando la spina.
- Quando si inserisce e si estrae la spina dalla presa di corrente, l'interruttore rotante e il termostato di regolazione devono essere in posizione OFF, "0".
- Il cavo non deve toccare parti calde o bordi taglienti. Il cavo di alimentazione non deve pendere dal lato della superficie di lavoro. Assicurarsi che nessuno possa calpestare o inciampare nel cavo.
- Non trasportare o sollevare mai il dispositivo per il cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che l'acqua o i liquidi non vengano a contatto con i componenti elettrici.
- Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate/umide o su superfici bagnate.

- Scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione elettrica:
 - ❖ quando il dispositivo non viene utilizzato;
 - ❖ in caso di anomalie durante il funzionamento;
 - ❖ prima della pulizia.

2.4. Pulizia

- Prima di procedere alla pulizia, **ACCERTARSI** che l'apparecchio sia **scollegato** dalla rete elettrica e che sia **freddo**.
- **Non** utilizzare **MAI** getti d'acqua per la pulizia per evitare il contatto delle parti elettriche con l'acqua.
- **Non** utilizzare **MAI** prodotti abrasivi, solventi o acidi per la pulizia del prodotto.

2.5. Assistenza e manutenzione

- Gli interventi di installazione e riparazione devono essere rigorosamente conformi alle norme di sicurezza nazionali e locali vigenti.
- Tutti gli interventi tecnici, il montaggio e la manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici/persone qualificate. Il produttore non è responsabile dei danni derivanti da riparazioni e altri interventi effettuati da persone non qualificate. Utilizzare solo ricambi di origine.

3. ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE

3.1. Trasporto del rischio



ATTENZIONE!

Durante il trasporto di questo prodotto pesante possono verificarsi numerosi pericoli, come lo schiacciamento e l'urto.

Non tentare di spostare il prodotto quando l'acqua è calda, poiché potrebbero verificarsi gravi ustioni.

- Il bagnomaria mobile deve essere spostato solo manualmente. Non è consentito il trasporto con l'ausilio di macchine, ad esempio carrelli elevatori o carrelli di sollevamento.
- Non spingere o tirare il dispositivo per la struttura, ma utilizzare **SEMPRE** la maniglia (Pagina 2 - Parte N° 4).
- Utilizzare i 2 freni di stazionamento (Fig. 7A) delle ruote anteriori Pag.2 - Part N°. 12 per evitare che l'apparecchio si sposti accidentalmente. Parcheggiare l'apparecchio **SOLO** su superfici piane (Fig. 7B).



Fig.7A





Fig.7B

- Trasportare l'apparecchio solo su una superficie dritta. Non trasportare su una superficie inclinata, soprattutto se l'apparecchio è in funzione.




Fig.8

- Effettuare il trasporto con un numero adeguato di persone (Pag.3 - Tab. 1)
- Il trasporto è consentito solo con le rotelle.
- Indossare scarpe di sicurezza per evitare lesioni.
- Non spostare mai il Mobile Bain-Marie con l'acqua calda nel serbatoio. Se è necessario spostarlo leggermente, indossare sempre guanti resistenti al calore.
- Indossare sempre un equipaggiamento protettivo (comprese le scarpe) per proteggere il corpo da gravi ustioni in caso di fuoriuscita di acqua calda.
- Non spostare l'apparecchio su pavimenti scadenti. Le superfici irregolari e non lisce possono danneggiare le rotelle.
- Spostare il prodotto solo su superfici piane e lisce. Non spingere o tirare il dispositivo contro spigoli vivi.
- Rispettare l'altezza del gradino consentita, massimo 2/3 cm, per evitare di danneggiare le ruote o addirittura il prodotto.



Fig.9



ATTENZIONE!

Se il pavimento sotto il quale viene spostato il Mobile Bain-Marie è molto morbido, è possibile che venga segnato/graffiato dalle rotelle.

3.2. Pericolo di ustioni



SUPERFICIE CALDA!

Durante il funzionamento del prodotto, esiste il rischio di ustioni alle mani e alle braccia a causa del contatto con le parti calde del prodotto, come la superficie del serbatoio dell'acqua e i contenitori.

- Indossare dispositivi di protezione personale, come guanti resistenti al calore, per evitare ustioni alle braccia e alle mani quando si lavora vicino a parti calde.
- Utilizzare la maniglia per spingere l'apparecchio.



ATTENZIONE!

Durante la modalità di funzionamento, la temperatura dell'acqua sale fino a 90°C, con il rischio di scottarsi mani, braccia e viso. Seguire le istruzioni per evitare questo rischio:

- Durante la modalità di funzionamento dell'apparecchio, indossare sempre dispositivi di protezione personale, come guanti resistenti al calore, per maneggiarlo o trasportarlo.
- **RISCHIO DI SCHIZZII!** Immergere lentamente i contenitori di cibo nell'acqua.
- I bagnomaria mobili non sono progettati per essere spostati durante il funzionamento; pertanto, in caso di necessità, prestare **attenzione**. In caso di incidente, l'acqua calda potrebbe fuoriuscire dal serbatoio e causare gravi ustioni.

- Non mettersi mai in una posizione tale da esporre il viso a ustioni causate dai vapori di acqua calda provenienti dal serbatoio. Durante il posizionamento e la rimozione dei contenitori dal serbatoio, adottare una postura corretta (Fig. 10).




Fig.10

- Prima di scaricare l'acqua dal serbatoio, attendere che si raffreddi.

3.3. Rischio di incendio o esplosione



ATTENZIONE!

- Non utilizzare mai il dispositivo in prossimità di materiali combustibili e facilmente infiammabili (ad es. benzina, alcol, ecc.). Questi materiali evaporano per riscaldamento e, in caso di contatto con fonti di accensione, possono provocare deflagrazioni che possono causare gravi lesioni personali e danni materiali.
- In caso di incendio, scollegare il dispositivo dall'alimentazione prima di avviare le misure antincendio appropriate.



ATTENZIONE!

- Non spegnere mai il fuoco con acqua quando la spina è collegata alla presa di corrente. Pericolo di scosse elettriche!

3.4. Scopo dell'utilizzo



ATTENZIONE!

Questo apparecchio è stato sviluppato per mantenere caldi gli alimenti posti in contenitori GN. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni all'apparecchio o lesioni personali.

Per il servizio di catering, questi apparecchi sono destinati all'uso da parte di persone qualificate/addestrate e in luoghi quali:

- ✓ Cucine di alberghi e ristoranti, mense, scuole e ospedali
- ✓ Esercizi self-service - per evitare lesioni come ustioni da superfici calde, l'uso di questo apparecchio in questi luoghi deve essere consentito solo sotto supervisione.
- ✓ Non destinato all'uso privato in casa.

L'utilizzo dell'apparecchio per qualsiasi altro scopo è considerato un uso improprio dell'apparecchio. L'utente è l'unico responsabile dell'uso improprio dell'apparecchio.

4. INSTALLAZIONE E UTILIZZO

4.1. Installazione



ATTENZIONE!

I servizi di installazione, collegamento e manutenzione del dispositivo devono essere eseguiti da un tecnico qualificato e certificato.

- Disimballare l'apparecchio e assicurarsi che la pellicola di protezione che circonda la struttura sia completamente rimossa. Rimuoverla lentamente assicurandosi che nessun residuo di colla rimanga nell'apparecchio. Smaltire l'intero materiale d'imballaggio secondo le norme vigenti nel Paese in cui viene installato l'aplausometro.
- Scegliere un luogo asciutto in cui i componenti elettrici non possano entrare in contatto diretto con l'acqua.
- Scegliere una superficie di lavoro pulita su cui collocare l'apparecchio. Collocare l'apparecchio su una superficie stabile, piana e rigida.
- Posizionare il dispositivo in modo che sia facilmente accessibile, lasciando spazio sufficiente per la manutenzione del dispositivo e garantendo un'adeguata circolazione dell'aria.
- Assemblare la maniglia.
 - ✓ Montare i fianchi in plastica alle estremità del tubo della maniglia (Pag. 5 - Fig. 2A);
 - ✓ Avvitare il set nei fori del pannello frontale, utilizzando le 2 viti in dotazione (Pag. 5 - Fig. 2B);
 - ✓ Coprire le entrate laterali della maniglia con i 2 coperchi come indicato in Pag.5 - Fig.2C;



ATTENZIONE!

Per rimuovere il coperchio laterale dell'impugnatura, utilizzare un cacciavite e spingere il coperchio in direzione della freccia 1 per sbloccarlo, quindi farlo scorrere in direzione della freccia 2 come mostrato nella Fig. 3 di Pag. 5.

- Tenere il dispositivo lontano da materiali infiammabili o deformabili dal calore. Se ciò non è possibile, provvedere all'isolamento con un materiale isolante non infiammabile e resistente al calore. Mantenere una distanza di almeno 10 cm ai lati e sul retro da pareti e altri oggetti. Tenere conto delle norme antincendio vigenti.
- Per motivi di sicurezza, **bloccare SEMPRE** l'apparecchio rompendo entrambe le rotelle frontali (Pag. 2 - Pezzo N°.12 e Pag. 12 - Fig.7A).



OSSERVAZIONE

A causa dei residui di fabbricazione, l'apparecchio può emettere un leggero odore durante i primi utilizzi. Questo è normale e non indica alcun difetto o pericolo. Assicurarsi che l'apparecchio sia ben ventilato.



PERICOLO! Tensione elettrica pericolosa!

La tensione elettrica può essere notevolmente pericolosa per gli arti e la vita delle persone e causare lesioni.

Installazione elettrica:

- Verificare le specifiche indicate sulla targhetta dell'apparecchio e assicurarsi di collegarlo a un impianto elettrico correttamente dimensionato per l'apparecchio e dotato di messa a terra. Se l'impianto non è conforme alle specifiche richieste, non mettere in funzione l'apparecchio.
- Assicurarsi che l'accesso alla spina sia facile per scollegare rapidamente il dispositivo, se necessario.
- Non utilizzare prolunghe e non collocare il cavo di alimentazione su superfici bagnate.

4.6. Istruzioni per l'uso

Prima di metterlo in funzione per la prima volta, il Mobile Bain-Marie deve essere pulito accuratamente con un panno morbido.

- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, è necessario pulirlo e asciugarlo secondo le istruzioni della sezione **5. "PULIZIA"**.
- Assicurarsi che la valvola di scarico dell'acqua sia chiusa. Vedere "Funzionamento della valvola a sfera".
- Prima di collegare il prodotto, assicurarsi che l'interruttore rotante e la manopola di regolazione della temperatura siano in posizione "OFF"/"0".
- Riempire il serbatoio d'acqua (vedere Tab. 1 - Pag. 3, per un riferimento sui litri d'acqua da riempire).



ATTENZIONE!

Non accendere MAI l'apparecchio senza acqua nel serbatoio, perché potrebbe distruggere l'elemento riscaldante e causare una deformazione irreversibile del serbatoio.

Il livello dell'acqua **DEVE** sempre essere compreso tra i segni "MIN" e "MAX" (vedere Tab. 1 - Pag. 3).

CONTROLLARE regolarmente il livello dell'acqua e rabboccare quando l'acqua è al di sotto del segno "MIN".



OSSERVAZIONE

Il riempimento con acqua calda o tiepida riduce il tempo di riscaldamento dell'apparecchio e fa risparmiare energia. Se l'acqua del rubinetto è particolarmente ricca di minerali, utilizzare acqua addolcita per ridurre il calcare e prolungare la durata dell'apparecchio.



REMARK !

Per evitare una rapida evaporazione dell'acqua, l'apparecchio deve essere sempre dotato di contenitori GN. Se per qualche motivo non è necessario avere tutti i contenitori GN al loro posto, coprirli con un coperchio GN (non fornito con l'apparecchio).

I contenitori GN non devono entrare in contatto con l'acqua, poiché ciò riduce il trasferimento di calore. Il vapore è il mezzo più efficace per trasferire il calore, pertanto il livello dell'acqua deve essere sempre compreso tra i segni "MIN" e "MAX".

4.2. Istruzioni per l'uso

Accendere l'apparecchio

- Collegare l'apparecchio a una presa con messa a terra.
- Prima della messa in funzione è necessario verificare le seguenti funzioni:
 - ✓ il funzionamento dei freni totali;
 - ✓ il funzionamento degli elementi operativi e del riscaldamento.
- Per accendere l'apparecchio, ruotare l'interruttore rotante (Pag. 2 - Pezzo N° 8) in senso orario fino alla posizione "I". La spia verde (Pag. 2 - Pezzo N° 5) si accende.
- Regolare la temperatura ruotando la manopola del termostato (Pag. 2 - Pezzo N° 6) fino alla temperatura desiderata. La spia arancione (Pag. 2 - Pezzo N° 7) si accende e rimane accesa fino al raggiungimento della temperatura impostata. Quando la temperatura dell'acqua nel serbatoio è inferiore a quella impostata dalla manopola del termostato, la spia arancione si riaccende, indicando che l'elemento riscaldante è di nuovo in funzione.



ATTENZIONE!

Preriscaldare l'acqua nel serbatoio (Pag. 2 - Pezzo N° 2) alla temperatura massima. Durante il preriscaldamento il serbatoio deve essere coperto con contenitori o coperchi vuoti (non forniti con il prodotto).

- Riempire i contenitori con il cibo e inserirli con cautela e lentamente nella vasca.
- Impostare la temperatura ruotando la manopola del termostato. Nel ciclo di riscaldamento 1st, si consiglia di impostare la temperatura a 90°C in modo che l'acqua si riscaldi più rapidamente. Nei cicli successivi, è possibile abbassarla alla temperatura desiderata.

Drenaggio dell'acqua



ATTENZIONE! Rischio di scottature

Durante il funzionamento, l'acqua nel serbatoio diventa molto calda. Per evitare ustioni, lasciare raffreddare l'apparecchio prima di scaricare l'acqua attraverso la valvola a sfera (Pag. 2 - Pezzo n. 15).

- Posizionare i contenitori appropriati sul ripiano sotto il rubinetto di scarico.
- Dopo la giornata lavorativa e prima della pulizia, aprire il rubinetto di scarico e scaricare l'acqua dalla vasca ai contenitori. Assicurarsi che il contenitore sia abbastanza grande da raccogliere tutta l'acqua, oppure fare attenzione e svuotare il contenitore prima che l'acqua trabocchi. Assicurarsi di chiudere la valvola se si deve svuotare il contenitore di raccolta dell'acqua.
- Dopo la pulizia del serbatoio, chiudere la valvola.

Funzionamento della valvola a sfera




Fig.11

Posizione chiusa

Posizione aperta

4.3. Surriscaldamento e reset


Il Mobile Bain Marie è dotato di un termostato di sicurezza che interviene in caso di anomalie che causano una temperatura eccessiva dell'acqua. Questo dispositivo di sicurezza è a riarmo manuale.

Protezione dal surriscaldamento

- Se accidentalmente il prodotto viene acceso con il contenitore vuoto, si attiva automaticamente la protezione contro il surriscaldamento. L'apparecchio non è più pronto per essere utilizzato.
- Spegnerne l'alimentazione togliendo la spina dalla presa.
- Attendere che il prodotto si raffreddi completamente per riavviare l'apparecchio.

Istruzioni per il reset

- Il pulsante RESET (Pag. 2 - Pezzo N° 9) si trova sul pannello di controllo nella parte anteriore del telaio/struttura.
- Seguire le istruzioni della Fig. 12 per resettare l'apparecchio.



- Svitare il cappuccio di protezione del PIN di RESET.
- Premere il perno per disarmare il dispositivo di sicurezza.
- Riavvitare il cappuccio di protezione del PIN di RESET.

Fig.12

4.4. Dopo l'uso

Quando l'apparecchio non è più in funzione, scollegare **SEMPRE** il prodotto dalla fonte di alimentazione, togliendo la spina del cavo di alimentazione dalla presa a muro.

- Ruotare la manopola della temperatura in posizione "0". La spia arancione si spegne.
- Ruotare l'interruttore rotante in senso antiorario fino alla posizione "0". L'indicatore verde si spegne.
- Scollegare il cavo di alimentazione.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio e l'acqua e scaricare l'acqua (seguire le istruzioni per lo scarico dell'acqua).
- Agganciare la spina del cavo al supporto della spina.
- Pulire l'apparecchio secondo le istruzioni per la pulizia.



ATTENZIONE!

In caso di inutilizzo prolungato, si raccomanda vivamente di svuotare il serbatoio per evitare contaminazioni dell'acqua e depositi di calcare.

5. PULIZIA E DECALCIFICAZIONE



ATTENZIONE!

Assicurarsi di seguire le istruzioni di sicurezza descritte al punto 2.4.

- Assicurarsi che l'apparecchio e il suo contenuto siano raffreddati prima della pulizia.
- Rimuovere eventuali residui di cibo caduti nell'acqua e aprire la valvola di scarico per svuotare il serbatoio.
- Lavare il serbatoio con un detergente non abrasivo e risciacquare con acqua pulita. Lasciare scorrere l'acqua attraverso la valvola di scarico finché non rimangono residui di detergente.
- Pulire l'esterno del telaio/struttura, l'area intorno ai comandi e il cavo di alimentazione con un panno o una spugna leggermente inumiditi con una soluzione di sapone neutro, quindi asciugare.
- Assicurarsi che l'acqua non penetri nelle parti elettriche dell'apparecchio.
- Cambiare regolarmente l'acqua per motivi igienico-sanitari e per evitare il deposito di calcare.

ATTENZIONE!

Decalcificazione frequente del contenitore dell'acqua

- Il calcare si accumula sempre negli apparecchi che utilizzano acqua calda o tiepida. Le zone con acqua dura sono le più colpite, ma il carbonato di calcio presente in tutte le reti idriche si depositerà sul fondo del contenitore nel corso del tempo, quando l'acqua evaporerà e lascerà dietro di sé i residui.
- Utilizzare un prodotto decalcificante ogni volta che si formano incrostazioni sul fondo e sui lati del contenitore dell'acqua, per evitare la corrosione dei componenti a contatto con l'acqua.



ATTENZIONE!

In caso di macchie di calcare, è sufficiente mescolare bicarbonato di sodio e acqua fino a formare una pasta e spalmarla sulle zone con macchie di calcare. Lasciare agire per qualche minuto (5-10min) e risciacquare con acqua fino a quando non ci sarà più traccia della pasta detergente. Il bicarbonato di sodio è un ottimo prodotto per rimuovere le macchie di acqua, cibo e grasso.

Attenzione:

I guasti del prodotto dovuti alla mancata pulizia e decalcificazione dell'apparecchio non sono coperti dalla garanzia. Se non vengono seguite le istruzioni riportate nel presente manuale, le richieste di garanzia saranno respinte.

Se l'apparecchio non viene mantenuto in buono stato di pulizia, ciò può influire negativamente sulla durata dell'apparecchio e provocare una situazione di pericolo.

- I residui di cibo devono essere puliti e rimossi regolarmente dall'apparecchio. Se l'apparecchio non viene pulito correttamente, la sua durata si riduce e l'uso dell'apparecchio può risultare pericoloso.
- L'accumulo di calcare influisce sulle prestazioni dell'apparecchio e può portare a un guasto prematuro.

6. MANUTENZIONE E ANOMALIE

Eseguire un controllo periodico dell'apparecchiatura per garantire una maggiore durata dei componenti. Questa operazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato. Qualsiasi riparazione effettuata da persone diverse dai tecnici autorizzati comporterà l'annullamento della garanzia.

- In caso di guasto elettrico o di altro tipo, non tentare di ripararlo, ma portare l'apparecchio presso un servizio di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da agenti autorizzati o da personale qualificato per questo compito, al fine di evitare situazioni pericolose.
- Caratteristiche del cavo:
H05VV-F 3G 1,5 mm² Spirale 3 m BR con spina Schuko da 16Amp.

Possibili guasti e soluzioni:

Fallimento	Possibili cause	Azione da intraprendere
L'apparecchio non si accende.	Il cavo di alimentazione non è collegato a una presa di corrente; L'interruttore del quadro elettrico è scattato; Il commutatore rotante non è in posizione di funzionamento, Il termostato di sicurezza è intervenuto; Il commutatore rotante è danneggiato. Il termostato di sicurezza è danneggiato;	Collegare il cavo di alimentazione; Controllare l'interruttore del quadro elettrico. Verificare che l'interruttore rotante sia in posizione "I" e che il pilota verde si accenda. Resetare l'apparecchio. Se nessuna delle azioni sopra descritte risolve il guasto, contattare il rivenditore o un tecnico. Contattare un tecnico per sostituire le parti.
L'apparecchio non si riscalda e il pilota arancione non si accende.	L'apparecchio non è acceso	Verificare che l'apparecchio sia acceso; Se l'azione sopra descritta non risolve il guasto, contattare il rivenditore o un tecnico.
La temperatura richiesta non è stata raggiunta.	Il termostato di regolazione della temperatura è danneggiato;	Contattare un tecnico per sostituire le parti.
L'apparecchio non si riscalda, ma la spia arancione si accende.	La resistenza è danneggiata; Il circuito elettrico è danneggiato;	Contattare un tecnico per sostituire le parti e riparare l'apparecchio.

L'apparecchio si surriscalda	Il contenitore dell'acqua è vuoto o il livello dell'acqua si è abbassato. Il pilota arancione non si accende.	Controllare il livello dell'acqua e se è inferiore al segno MIN, riempire d'acqua e se non si rilevano altre situazioni anomale, ripristinare il termostato di sicurezza. Controllare se il termostato di regolazione funziona e, in caso contrario, contattare il fornitore o un tecnico.
------------------------------	---	--

7. GARANZIA E RESPONSABILITÀ

La garanzia è valida per 1 anno dalla data di acquisto e copre i difetti di origine, sia di materiale che di fabbricazione.

La garanzia è limitata alla sostituzione di parti o prodotti difettosi ed esclude qualsiasi perdita o spesa conseguente sostenuta dall'acquirente.

Il produttore non è responsabile di eventuali danni o guasti causati da:

- non sono coperti da garanzia i difetti derivanti da un'installazione errata, da una manutenzione inadeguata, da un uso improprio o da una normale usura;
- violazione dei consigli per il funzionamento e la pulizia;
- uso diverso da quello previsto;
- modifiche apportate dall'utente;
- utilizzo di parti di ricambio inadeguate

8. RICICLO



Trattamento del materiale di imballaggio: Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, rimuovere la plastica protettiva dalla struttura in acciaio inossidabile. Riciclare l'imballaggio e tutti i materiali protettivi.

Riciclaggio delle apparecchiature: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali che, se trattati in modo non corretto, possono essere dannosi per la salute umana e per l'ambiente. Non smaltire i componenti delle apparecchiature nei rifiuti domestici. In conformità alla normativa vigente, conferirli ai centri di raccolta/riciclaggio debitamente autorizzati.

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e/o trascrizione contenuti nel presente manuale di istruzioni.

In qualsiasi momento e senza preavviso, il produttore può modificare le caratteristiche e i dati di questo documento con l'intento di mantenere alta la qualità dei suoi prodotti e, pertanto, questo manuale non può essere considerato come un contratto nei confronti di terzi.