

**MOD : WR-PZ35-PV**

**Production code : XDFP35PV**



**WR-PZ20-PX | WR-PZ20-PV**

**WR-PZ35-PX | WR-PZ35-PV**

Forno per Pizze

ES



Manual de Instrucciones

IT




Manuale di Istruzioni

DE




Bedienungsanleitung




1. Telaio/Struttura.
2. Mattoni refrattari
3. Sportello del forno
4. Maniglia Cool-touch
5. Piedini (regolabili e antiscivolo)
6. Lampadina (modelli WR-PZ20-PV e WR-PZ35-PV PV)
7. Aperture di ventilazione

## WR-PZ20-PX




- 8. Interruttore principale della camera
- 9. Regolazione della temperatura (riscaldamento inferiore)
- 10. Spia luminosa di riscaldamento inferiore (arancione)
- 12. Regolazione della temperatura (riscaldamento superiore)
- 13. Spia luminosa di riscaldamento superiore (arancione)

## WR-PZ20-PV




- 8. Interruttore principale della camera
- 9. Regolazione della temperatura (riscaldamento inferiore)
- 10. Spia luminosa di riscaldamento inferiore (arancione)
- 11. Interruptor de iluminación interior 0/1
- 12. Regolazione della temperatura (riscaldamento superiore)
- 13. Spia luminosa di riscaldamento superiore (arancione)

## WR-PZ35-PX



- 8. Interruttore principale camera 1
- 9. Regolazione temperatura (riscaldamento inferiore)
- 10. Spia luminosa riscaldamento inferiore (arancione)
- 12. Regolazione temperatura (riscaldamento superiore)
- 13. Spia luminosa riscaldamento superiore (arancione)
- 14. Interruttore principale camera 2
- 15. Regolazione temperatura (riscaldamento inferiore)
- 16. Spia luminosa riscaldamento inferiore (arancione)
- 18. Regolazione temperatura (riscaldamento superiore)
- 19. Spia luminosa riscaldamento superiore (arancione)

## WR-PZ35-PV



- 8. Interruptor principal de la cámara 1
- 9. Ajuste de la temperatura (calentamiento inferior)
- 10. Piloto indicador de calentamiento inferior (Naranja)
- 11. Interruptor de iluminación interior 0/1
- 12. Ajuste de la temperatura (calentamiento superior)
- 13. Piloto indicador de calentamiento superior (Naranja)
- 14. Interruptor principal de la cámara 2
- 15. Ajuste de la temperatura (calentamiento inferior)
- 16. Piloto indicador de calentamiento inferior (Naranja)
- 17. Interruptor de iluminación interior 0/1
- 18. Ajuste de la temperatura (calentamiento superior)
- 19. Piloto indicador de calentamiento superior (Naranja)




Fig. 1




Fig. 2



## OSSERVAZIONE!

Ogni volta che devi ordinare un componente, devi fornire :

- ✓ Modello
- ✓ N°. di serie
- ✓ N°. del pezzo di ricambio

### Specifiche Tecniche


| MOD.       |  | <br>AC | Door                                                                              | Cap.<br>(Nr.  Ø35cm) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WR-PZ20-PX | 1,9kW                                                                             | 230V~50/60Hz                                                                            |  | 1                                                                                                     |
| WR-PZ35-PX | 3,5kW                                                                             | 230V~50/60Hz                                                                            |                                                                                   | 2                                                                                                     |
| WR-PZ20-PV | 1,9kW                                                                             | 230V~50/60Hz                                                                            |  | 1                                                                                                     |
| WR-PZ35-PV | 3,5kW                                                                             | 230V~50/60Hz                                                                            |                                                                                   | 2                                                                                                     |

Table 1

Le principali caratteristiche elettriche sono indicate sulla targhetta identificativa.

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso allo scopo di sviluppare e migliorare il prodotto.

## Schema elettrico




Fig. 3

**INT. Lamp**  
Interruttore della luce

**Lamp**  
Lampadina





Fig. 4

**TR1, TR2:**  
Termostato di regolazione

**INT:**  
Interruttore generale


**SL:**  
Spia luminosa

**R1; R2:**  
Elemento riscaldante



**INT. Lamp**  
Interruttore della luce

**Lamp**  
Lampadina



**TR1, TR2: TR2, TR3:**  
Termostato di regolazione

**INT:**  
Interruttore generale

**SL:**  
Spia luminosa

**R1; R2; R3; R4:**  
Elemento riscaldante

## Contenuto dell'imballaggio

**WR-PZ20-PX**



Fig.7

**WR-PZ20-PV**



Fig.8

**WR-PZ35-PX**



Fig.9

**WR-PZ35-PV**



Fig.10

## INDICE DEI CONTENUTI

### **1. INTRODUZIONE**

- 1.1. Simboli e marchi

### **2. ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA**

- 2.1. Principi generali
- 2.2. Ambiente di lavoro
- 2.3. Sicurezza elettrica
- 2.4. Pulizia
- 2.5. Assistenza e manutenzione

### **3. ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA SAZIETÀ**

- 3.1. Pericolo di ustioni
- 3.2. Rischio di incendio o esplosione
- 3.3. Scopo dell'utilizzo

### **4. INSTALLAZIONE E UTILIZZO**

- 4.1. Installazione del prodotto
- 4.2. Istruzioni per l'uso
- 4.3. Istruzioni per la cottura
- 4.4. Dopo l'uso

### **5. PULIZIA**

### **6. MANUTENZIONE E ANOMALIE**

### **7. GARANZIA E RESPONSABILITÀ**

### **8. RICICLO**

## 1. INTRODUZIONE



Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, anche se si ritiene di avere familiarità con questo tipo di apparecchi. Conservare le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro per future consultazioni e, in caso di cessione o vendita del prodotto a terzi, queste istruzioni devono essere consegnate insieme al prodotto.

Per comodità, registrare il modello e il numero di serie (che si trova sulla targhetta di identificazione del prodotto). Questi due numeri devono essere sempre visualizzati in caso di domande sul prodotto o di necessità di assistenza/manutenzione.

Assicurarsi di seguire scrupolosamente le istruzioni di sicurezza riportate nel presente manuale per evitare danni a persone e/o cose.

Questo prodotto è stato fabbricato da persone qualificate, con materiali di alta qualità e in conformità con le normative UE, garantendo l'acquisto di un prodotto sicuro ed efficiente!!!!

### 1.1. Simboli e marchi

In questo manuale e sulle etichette apposte sul prodotto, i simboli sono utilizzati per evidenziare importanti istruzioni di sicurezza e qualsiasi consiglio relativo al dispositivo. Le istruzioni devono essere seguite con estrema attenzione per evitare il rischio di incidenti, lesioni personali o danni materiali.



**PERICOLO!** Questo simbolo evidenzia i pericoli che possono causare la morte.



**AVVERTENZA!** Questo simbolo evidenzia i rischi che possono causare lesioni o morte.



**ATTENZIONE!** Questo simbolo evidenzia una situazione potenzialmente pericolosa che deve essere evitata. La mancata osservanza di questo simbolo può provocare lesioni da lievi a moderate.



**SUPERFICIE CALDA!** Questo simbolo segnala la presenza di superfici calde e invita a prestare attenzione e a evitare il contatto diretto.



**TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA!** Questo simbolo segnala i pericoli di scosse elettriche. Le scosse provocate dall'apparecchiatura possono causare lesioni gravi e permanenti.



**OSSERVAZIONE!** Questo simbolo evidenzia raccomandazioni e informazioni importanti per l'uso efficace del dispositivo e per ridurre al minimo i potenziali guasti.



**Riciclaggio del prodotto.** Per lo smaltimento dell'apparecchio, considerare e agire in conformità alle norme e ai regolamenti nazionali e locali.



**Restrizione delle sostanze pericolose.** Nella fabbricazione di questo prodotto sono state seguite le linee guida della direttiva RoHS.



## 2. ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Il funzionamento sicuro dell'apparecchio dipende da un uso appropriato e accurato. Un uso negligente dell'apparecchio può comportare pericoli per la vita e l'incolumità dell'utente e/o di terzi, nonché per l'apparecchio stesso e per le proprietà degli altri operatori.

Quando si utilizza un prodotto alimentato elettricamente, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza, tra cui le seguenti:

### 2.1. Principi generali

- Prima di utilizzare l'apparecchio, verificare che non vi siano danni visibili all'esterno. Non utilizzare mai un dispositivo danneggiato.
- L'apparecchio è protetto da una pellicola di plastica che ne circonda la struttura. Assicurarci di rimuoverla prima di mettere in funzione l'apparecchio.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato da personale addestrato alla manipolazione di apparecchiature elettriche per alimenti.
- Assicurarci che i bambini non abbiano accesso a questo apparecchio per giocare. Non lasciare l'apparecchio incustodito, soprattutto in prossimità di bambini.
- I bambini al di sotto dei 14 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o le persone prive di esperienza o conoscenza in materia, non devono utilizzare questo apparecchio, a meno che non beneficino di un'adeguata supervisione o non abbiano ricevuto in precedenza istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi connessi.
- La manipolazione, la pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 14 anni e non siano sorvegliati.
- Il funzionamento sicuro è garantito solo se si utilizza l'apparecchio per lo scopo previsto.
- Qualsiasi uso diverso da quello previsto e/o qualsiasi altro uso del dispositivo è vietato e non è considerato convenzionale. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per un uso inappropriato o non corretto. L'utente è responsabile di tutti i danni derivanti da un uso improprio.

- In caso di cessione/vendita dell'apparecchio a terzi, il presente manuale deve essere consegnato insieme all'apparecchio.

## 2.2. Ambiente di lavoro

- Il dispositivo deve essere utilizzato solo in ambienti protetti dall'ambiente esterno.
- Il dispositivo non deve essere collocato in prossimità di materiali combustibili o suscettibili di deformazione con il calore. Se ciò non è possibile, l'area deve essere coperta con un materiale che sia un buon isolante termico e non combustibile. Prevedere un luogo con la minore umidità possibile.
- Non collocare il dispositivo in prossimità di rubinetti d'acqua.
- Non collocare il dispositivo troppo vicino a una presa di corrente.

## 2.3. Sicurezza elettrica



### **PERICOLO!** Pericolo di scosse elettriche!

- Collegare l'apparecchio solo a una presa o a un'installazione adatta ai parametri elettrici indicati sulla targhetta dell'apparecchio. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato a un circuito elettrico dimensionato per la potenza indicata sulla targhetta.
- Collegare il dispositivo a un circuito elettrico con un collegamento a terra. La sicurezza elettrica del dispositivo è garantita solo se il collegamento a terra è corretto.
- Non collegare il dispositivo all'alimentazione con una spina multipla o un cavo di prolunga. Questi non garantiscono la sicurezza dell'apparecchio.
- Non utilizzare questo apparecchio con un dispositivo di controllo del cronometro o con qualsiasi altro dispositivo che lo faccia funzionare automaticamente.
- Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati o se si nota che l'apparecchio non funziona correttamente.
- Non utilizzare l'apparecchio con il cavo aggrovigliato, piegato o piegato. Il cavo deve sempre rimanere completamente allacciato. Non appoggiare mai il dispositivo o altri oggetti sul cavo di alimentazione.
- Non posare il cavo di alimentazione su materiali infiammabili. Non coprire il cavo. Tenere il cavo lontano dal campo di funzionamento e non immergerlo nell'acqua.
- Non spegnere il dispositivo tirando il cavo. Il cavo di alimentazione deve essere scollegato dalla presa solo tirando la spina.
- Quando si inserisce e si estrae la spina dalla presa di corrente, l'interruttore principale e il termostato di regolazione devono essere spenti, in posizione "0".
- Il cavo non deve toccare parti calde o bordi taglienti. Il cavo di alimentazione non deve pendere dal lato della superficie di lavoro. Assicurarsi che nessuno possa calpestare o inciampare nel cavo.
- Non trasportare o sollevare mai il dispositivo per il cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che i componenti elettrici non entrino in contatto con acqua o liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate/umide o su superfici bagnate.
- Scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione elettrica:
  - ❖ quando il dispositivo non viene utilizzato;
  - ❖ in caso di anomalie durante il funzionamento;
  - ❖ prima della pulizia.

## 2.4. Pulizia

- Prima di procedere alla pulizia, **ACCERTARSI** che l'apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica e che sia **freddo**.
- **Non** utilizzare **MAI** getti d'acqua per la pulizia per evitare il contatto delle parti elettriche con l'acqua.
- **Non** utilizzare **MAI** prodotti abrasivi, solventi o acidi per la pulizia del prodotto.

## 2.5. Assistenza e manutenzione

- Gli interventi di installazione e riparazione devono essere rigorosamente conformi alle norme di sicurezza nazionali e locali vigenti.
- Tutti gli interventi tecnici, il montaggio e la manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente dal servizio clienti qualificato. Il produttore non è responsabile dei danni derivanti da riparazioni e altri interventi effettuati da persone non qualificate. Utilizzare solo ricambi di origine.

## 3. ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE



### ATTENZIONE!

- Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione. Quando si sposta l'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione elettrica e tenerlo nella parte inferiore.
- È necessario prestare particolare attenzione quando si spostano o si trasportano prodotti di peso superiore a 25 kg (prodotto pesante). Vedere il peso del prodotto nella Tabella 1 e, se si tratta di un "prodotto pesante", spostarlo con almeno 2 persone o utilizzando un carrello.

### 3.1. Pericolo di ustioni e danni al prodotto



#### SUPERFICIE CALDA!

Quando il forno per pizza è in funzione, la temperatura delle superfici accessibili è estremamente elevata.

- Durante il funzionamento c'è il rischio di bruciarsi mani e braccia, quindi **NON** toccare la superficie esterna calda quando il forno per pizza è in funzione.
- Utilizzare sempre guanti resistenti al calore e utensili appropriati (non forniti) per posizionare e rimuovere le pizze dalle camere del forno.

### 3.2. Rischio di incendio o esplosione



### ATTENZIONE!

- Non utilizzare mai il dispositivo in prossimità di materiali combustibili e facilmente infiammabili (ad es. benzina, alcol, ecc.). Questi materiali evaporano per riscaldamento e, in caso di contatto con fonti di accensione, possono provocare deflagrazioni che possono causare gravi lesioni personali e danni materiali.
- In caso di incendio, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di avviare le misure antincendio appropriate sul sito. Fornire una quantità sufficiente di aria fresca.



### **ATTENZIONE!**

- Non spegnere mai il fuoco con acqua quando la spina è collegata alla presa di corrente. Pericolo di scosse elettriche!



### **ATTENZIONE!**

- Durante il funzionamento non versare MAI l'acqua verso lo sportello di vetro, altrimenti lo sportello potrebbe rompersi!

## **3.3. Scopo dell'utilizzo**



### **ATTENZIONE!**

Questo apparecchio è stato sviluppato per la cottura della pizza e/o di altri prodotti simili. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni all'apparecchio o lesioni personali.

Per il servizio di catering, questi apparecchi sono destinati all'uso da parte di persone qualificate/addestrate e in luoghi quali:

- ✓ cucine di alberghi e ristoranti;
- ✓ mense, scuole e ospedali;
- ✓ eventi con catering;

L'utilizzo dell'apparecchio per qualsiasi altro scopo è considerato un uso improprio dell'apparecchio. L'utente è l'unico responsabile dell'uso improprio dell'apparecchio.

## **4. INSTALLAZIONE E UTILIZZO**

### **4.1. Installazione**



### **ATTENZIONE!**

L'installazione del prodotto va sempre eseguita con il prodotto scollegato dall'alimentazione!!!

- Disimballare l'apparecchio e assicurarsi che la pellicola di protezione che circonda la struttura sia completamente rimossa. Rimuoverla lentamente assicurandosi che nessun residuo di colla rimanga nell'apparecchio. Rimuovere la pellicola anche dai ripiani. Smaltire l'intero materiale di imballaggio secondo le norme vigenti nel Paese in cui l'apparecchio viene installato.
- Scegliere un luogo asciutto dove l'apparecchiatura non possa entrare in contatto diretto con l'acqua.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie pulita, stabile e piana. Per un comfort ottimale dell'utente, l'apparecchio deve essere collocato a un'altezza compresa tra 85 e 95 cm dal suolo.
- Regolare i piedini per livellare il forno.
- I servizi di installazione, collegamento e manutenzione del dispositivo devono essere eseguiti da un tecnico qualificato e certificato.
- Tenere il dispositivo lontano da materiali infiammabili o deformabili dal calore. Se ciò non fosse possibile, provvedere all'isolamento con un materiale isolante non infiammabile e resistente al calore. Mantenere una distanza di almeno 20 cm ai lati e sul retro da pareti e altri oggetti. Tenere conto delle norme antincendio vigenti.



## ATTENZIONE!

- Mantenere SEMPRE libere da ostruzioni tutte le aperture di ventilazione dell'apparecchio.



## OSSERVAZIONE!

Prima del primo utilizzo, riscaldare il forno per pizza senza prodotti alimentari con un'impostazione di temperatura di 200°C (riscaldatore superiore e inferiore) per 30 minuti. Seguire le istruzioni per l'uso.



## OSSERVAZIONE!

A causa dei residui di fabbricazione, l'apparecchio può emettere un leggero odore durante i primi utilizzi. Questo è normale e non indica alcun difetto o pericolo. Assicurarsi che l'apparecchio sia ben ventilato.



## PERICOLO! Tensione elettrica pericolosa!

La tensione elettrica può essere notevolmente pericolosa per gli arti e la vita delle persone e causare lesioni.

### Installazione elettrica:

- Verificare le specifiche indicate sulla targhetta dell'apparecchio e assicurarsi di collegarlo a un impianto elettrico correttamente dimensionato per l'apparecchio e dotato di messa a terra. In caso contrario, non mettere in funzione l'apparecchio.
- Assicurarsi che l'accesso alla spina sia facile per scollegare rapidamente il dispositivo, se necessario.
- Non utilizzare prolunghe in aree umide.

## 4.1. Istruzioni per l'uso

Le camere sono dotate di comandi individuali. Nel caso dei forni doppi (modelli: **WR-PZ35-...**), le camere possono essere utilizzate singolarmente o insieme.

- Ogni camera ha un interruttore principale ON/OFF (N° 8,14).
- La temperatura delle resistenze superiore e inferiore è regolata separatamente da 2 termostati regolatori indipendenti (N° 9,12,15,18).
- Lo stato di riscaldamento (on/off) della resistenza superiore e inferiore è indicato da spie arancioni indipendenti (N° 10,13,16,19).
- L'illuminazione interna si accende e si spegne tramite gli interruttori (N° 11,17) previsti a tale scopo. Disponibile SOLO per i modelli con porte in vetro (modelli: **WR-....-PV**).



## OSSERVAZIONE!

Questa funzione consente di visualizzare lo stato delle pizze senza dover aprire le porte, riducendo i tempi di cottura e risparmiando energia.

Il forno per pizza deve essere ben pulito prima di metterlo in funzione per la prima volta.

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica:
  - ✓ Pulire l'interno del prodotto secondo le istruzioni della sezione 5. "PULIZIA". "PULIZIA".

- ✓ Assicurarsi che l'interruttore principale e la manopola di regolazione della temperatura siano in posizione "OFF"/"0".
- Collegare la spina del cavo di alimentazione a una presa di corrente (vedere le specifiche elettriche).
- Accendere il prodotto premendo l'interruttore principale in posizione ON (la spia verde dell'interruttore si accende).
- Impostare la temperatura desiderata (da 90°C a 300°C) per gli elementi riscaldanti superiori e inferiori ruotando in senso orario e antiorario il termostato di regolazione. Le luci pilota si accendono.
- Dopo aver raggiunto la temperatura impostata, le luci pilota si spengono.
- Quando la temperatura nella parte superiore o inferiore della camera si abbassa, il termostato si riaccende e si accende la spia arancione del riscaldamento. Questo ciclo si ripete automaticamente per mantenere la temperatura impostata.

## 4.2. Istruzioni per la cottura



### OSSERVAZIONE!!

Prima di mettere la pizza o qualsiasi altro alimento simile sul mattone, riscaldare sempre l'apparecchio alla temperatura richiesta. Per riscaldare il forno **occorrono circa 10 minuti**.

- Aprire lo sportello della camera (N°. 3), utilizzando sempre la maniglia cool-touch (N°. 4) e posizionare la pizza sulla camera/mattone (N°. 2).
- Chiudere la porta



### SUPERFICIE CALDA!

Le superfici esterne sono estremamente calde durante il funzionamento. Non toccarle MAI senza una protezione contro il calore (guanti, maniche e indumenti adeguati).

Utilizzare SEMPRE la maniglia cool-touch per aprire e chiudere la porta.



### ATTENZIONE!

Durante il funzionamento, non lasciare MAI il forno senza sorveglianza!

- Controllare la cottura della pizza attraverso il vetro della porta (modelli WR-..-PV) o aprendo la porta senza vetro (modelli WR-..-PX).
- Al termine della cottura, spegnere la camera premendo l'interruttore principale (la spia dell'interruttore si spegne).
- Togliere con cura la pizza dal forno utilizzando gli utensili appropriati.



### OSSERVAZIONE!

- Durante il funzionamento, tenere sempre chiuse le porte.

### 4.3. Dopo l'uso

Scollegare **SEMPRE** il prodotto dalla fonte di alimentazione, rimuovendo la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente, quando non viene più utilizzato.

- Una volta spento l'apparecchio, attendere che si raffreddi completamente prima di spostarlo o pulirlo.
- Pulire l'apparecchio secondo le istruzioni per la pulizia (sezione 5).

#### Attenzione:

I guasti al dispositivo dovuti alla mancata pulizia non sono coperti dalla garanzia. Se non vengono seguite le istruzioni riportate nel presente manuale, le richieste di garanzia saranno respinte.

- I residui di cibo devono essere puliti e rimossi regolarmente dalle camere.
- Se l'apparecchio non viene mantenuto in buono stato di pulizia, ciò può influire negativamente sulla durata del prodotto e provocare una situazione di pericolo.
- Se l'apparecchio non viene pulito correttamente, la sua durata si riduce e può verificarsi una condizione di pericolo durante l'uso.

## 5. PULIZIA

- Pulire con un panno o una spugna leggermente inumiditi con un sapone neutro:
  - ✓ l'interno della camera (fare attenzione a non danneggiare le resistenze)
  - ✓ la porta e l'esterno del telaio/struttura;
- Asciugare bene con un panno morbido prima di ricollegarlo.
- Le parti del prodotto che entrano in contatto con gli alimenti devono essere pulite correttamente e frequentemente.
- Controllare periodicamente le aperture di ventilazione e pulirle con una spazzola morbida o un aspirapolvere per garantire la circolazione dell'aria all'interno dell'alloggiamento dei componenti elettrici.
- Il mattone da ardere deve essere pulito con una paletta metallica o un raschietto e **SEMPRE** dopo ogni utilizzo.



#### ATTENZIONE!

Per evitare danni al prodotto, non pulire **MAI** il mattone con acqua e non raffreddarlo con acqua fredda.

## 6. MANUTENZIONE E ANOMALIE

Eseguire un controllo periodico dell'apparecchiatura per garantire una maggiore durata dei componenti. Questa operazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Qualsiasi riparazione effettuata da persone diverse dai tecnici autorizzati comporterà l'annullamento della garanzia.

- In caso di guasto elettrico o di altro tipo, non tentare di ripararlo, ma portare l'apparecchio presso un servizio di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da agenti autorizzati o da personale qualificato per questo compito, al fine di evitare situazioni pericolose.
- Caratteristiche del cavo:  
H05RR-F 3G1,5mm<sup>2</sup> con spina Schuko da 16Amp.

## Possibili guasti e soluzioni:

| Fallimento                                                                                 | Possibili cause                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Azione da intraprendere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio non si accende.                                                              | <p>Il cavo di alimentazione non è collegato a una presa di corrente.</p> <p>L'interruttore automatico è scattato.</p> <p>L'interruttore principale non è in posizione "ON" (la spia verde dell'interruttore è spenta).</p> <p>L'interruttore principale è difettoso (la spia verde dell'interruttore non si accende).</p> | <p>Collegare il cavo di alimentazione.</p> <p>Controllare l'interruttore del quadro elettrico.</p> <p>Controllare che l'interruttore principale sia in posizione "I" (la spia verde dell'interruttore deve essere accesa).</p> <p>Se nessuna delle azioni sopra descritte risolve il guasto, contattare il rivenditore o un tecnico.</p> <p>Contattare un tecnico per sostituire le parti.</p> |
| <p>Il prodotto non si riscalda.</p> <p>La temperatura richiesta non è stata raggiunta.</p> | <p>L'apparecchio non è acceso.</p> <p>Il termostato di regolazione della temperatura è difettoso.</p> <p>La resistenza è difettosa.</p>                                                                                                                                                                                   | <p>Verificare che l'apparecchio sia acceso.</p> <p>Se l'azione sopra descritta non risolve il guasto, contattare il rivenditore o un tecnico.</p> <p>Contattare un tecnico per sostituire le parti.</p>                                                                                                                                                                                        |

## 7. GARANZIA E RESPONSABILITÀ

La garanzia è valida per 1 anno dalla data di acquisto e copre i difetti di origine, sia di materiale che di fabbricazione.

La garanzia è limitata alla sostituzione di parti o prodotti difettosi ed esclude qualsiasi perdita o spesa conseguente sostenuta dall'acquirente.

Il produttore non è responsabile per eventuali danni o guasti causati da:

- non sono coperti da garanzia i difetti derivanti da un'installazione errata, da una manutenzione inadeguata, da un uso improprio o da una normale usura;
- violazione dei consigli per il funzionamento e la pulizia;
- uso diverso da quello previsto;
- modifiche apportate dall'utente;
- l'utilizzo di parti di ricambio inadeguate.

## 8. RICICLO



■ Trattamento del materiale di imballaggio: Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, rimuovere la plastica protettiva dalla struttura in acciaio inossidabile. Riciclare l'imballaggio e tutti i materiali protettivi.

Riciclaggio delle apparecchiature: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali che, se trattati in modo non corretto, possono essere dannosi per la salute umana e per l'ambiente. Non smaltire i componenti delle apparecchiature nei rifiuti domestici. In conformità alla normativa vigente, conferirli ai centri di raccolta/riciclaggio debitamente autorizzati.

*Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e/o trascrizione contenuti nel presente manuale di istruzioni.*

*In qualsiasi momento e senza preavviso, il produttore può modificare le caratteristiche e i dati di questo documento con l'intento di mantenere alta la qualità dei suoi prodotti e, pertanto, questo manuale non può essere considerato come un contratto nei confronti di terzi.*