



MOD : DW3414-DE

Production code : EMD34NS1-S00E

05/2024

Gentile cliente,

Ti invitiamo a leggere queste istruzioni per l'uso con attenzione prima di collegare l'apparecchio al fine di evitare danni dovuti a uso improprio. Ti invitiamo inoltre a prestare particolare attenzione alle precauzioni di sicurezza.

Precauzioni di sicurezza

- L'uso scorretto e improprio dell'apparecchio possono danneggiare seriamente l'apparecchio e ferire gli utenti.
- Questo dispositivo è destinato esclusivamente per uso commerciale e non può essere utilizzato per uso domestico.
- L'apparecchio può essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato concepito e progettato. Il produttore non è responsabile di eventuali danni provocati da uso scorretto ed improprio.
- Tenere l'apparecchio e la spina elettrica lontani da acqua ed altri liquidi. Nel caso improbabile che l'apparecchio cada in acqua, staccare immediatamente la spina dalla presa e fare ispezionare l'apparecchio da un tecnico certificato. L'inosservanza delle presenti istruzioni può dare luogo a situazioni pericolose
- Non provare mai ad aprire l'involucro dell'apparecchio da soli.
- Non inserire oggetti nell'involucro dell'apparecchio.
- Non toccare la presa con le mani bagnate o umide.
- Controllare regolarmente la spina ed il cavo per la presenza di eventuali danni. Qualora la spina o il cavo fossero danneggiati, farli riparare da una società di riparazione certificata.
- Non utilizzare l'apparecchio dopo che è caduto o si è danneggiato in qualsiasi altro modo. Farlo controllare e riparare, se necessario, da una società di riparazione certificata.
- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Questo potrebbe dar luogo a situazioni pericolose.
- Assicurarsi che il cavo non venga a contatto con oggetti appuntiti o caldi e tenerlo lontano da fiamme libere. Per staccare la spina dalla presa, tirare sempre la spina e non il cavo.
- Assicurarsi che nessuno possa accidentalmente tirare il cavo (o la prolunga) o inciampare sul cavo
- Controllare sempre l'apparecchio mentre è in funzione.
- I bambini non comprendono che l'uso improprio di apparecchiature elettriche può essere pericoloso. Pertanto, non lasciare mai che i bambini utilizzino gli elettrodomestici senza supervisione.
- Staccare sempre la spina dalla presa di corrente se l'apparecchio non è in uso e sempre prima della pulizia.
- Avvertenza! Fino a quando la spina è inserita nella presa di corrente, l'apparecchio è collegato alla fonte di alimentazione
- Spegnerne l'apparecchio prima di estrarre la spina dalla presa di corrente.
- Non trasportare mai l'apparecchio per il cavo.
- Non utilizzare dispositivi agguntivi che non sono in dotazione con l'apparecchio

- Collegare l'apparecchio solo a una presa elettrica con tensione e frequenza precisati sull'etichetta.
- Inserire la spina nella presa situata in un punto facilmente accessibile in modo che in caso di guasto sia possibile scollegare immediatamente l'apparecchio. Per spegnere completamente l'apparecchio, scollegarlo dalla presa di corrente. Per questo staccare la spina che si trova sull'estremità del cavo di alimentazione.
- * Prima di scollegare la spina, ricordarsi sempre di spegnere l'apparecchio!
- Evitare di sovraccaricare.
- Spegnere l'apparecchio dopo l'uso togliendo la spina della presa di corrente.
- Rimuovere sempre la spina dalla presa quando si riempie o pulisce il dispositivo.
- L'apparecchio può essere utilizzato dai bambini di 8 anni e oltre 8 anni e da persone con le capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte che non hanno esperienza e conoscenze pertinenti a condizione che sono sorvegliate o sono state addestrate nell'ambito deluso sicuro dell'apparecchio e sono consapevoli dei pericoli che ne derivano. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le attività legate alla pulizia e manutenzione dell'apparecchio sono interdite ai bambini.
- Tenere l'apparecchio con il cavo d'alimentazione fuori dalla portata dei bambini sotto l'età di 8 anni.
- Non usare gli accessori non raccomandati dal produttore. L'uso di accessori non raccomandati può creare i rischi per l'utente e provocare i danni all'apparecchio. Usare unicamente solo pezzi ed accessori originali."

Norme di sicurezza specifiche

Attenzione: Non scaldare liquidi o altri alimenti nel forno a microonde in contenitori chiusi, in bottiglie ecc. perché questo può causare l'esplosione del contenitore o della bottiglia ecc.

- Non usare il forno a microonde senza i prodotti alimentari all'interno. Questo è molto pericoloso.
- Il forno a microonde è utilizzato per riscaldare cibi e bevande. L'essiccazione del cibo o dei vestiti o il riscaldamento di cuscini riscaldanti, pantofole, spugne, stracci umidi ecc. può provocare incendi.
- Pulire regolarmente il forno e rimuovere i residui di cibo accumulato all'interno.
- Il forno a microonde non è progettato per l'uso con il timer esterno o telecomando separato.
- Non far funzionare il forno a microonde quando la porta è aperta perché questo può portare a un'esposizione di energia sotto forma di radiazione a microonde. Non rimuovere o modificare le serrature di sicurezza.
- Non mettere alcun oggetto tra il contenitore e la porta del forno a microonde; non permettere di accumulare la sporcizia o i residui di un detergente sulle superfici di tenuta.
- **ATTENZIONE:** Se la porta o le guarnizioni della porta sono state danneggiate, non usare il forno a microonde fino alla riparazione dell'apparecchio da un centro di assistenza autorizzato e addestrato.
- In caso di non mantenere il forno pulito, si può portare a un deterioramento delle superfici esterne e interne (camera di cottura) che poi può influire negativamente sulla durata di vita dell'apparecchio e portare ad una situazione di pericolo.
- Prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchio accertare il corretto montaggio del filtro grassi e quello dell'aria.
- Attenzione: è pericoloso eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o di riparazione che coinvolgono la rimozione del coperchio di protezione contro l'esposizione alle radiazioni a microonde, da una persona diversa dal

personale di un centro di assistenza autorizzato ed addestrato.

- Per cuocere / riscaldare i cibi nel forno a microonde, utilizzare unicamente i piatti adatti per l'uso nel forno a microonde.
- A causa del rischio d'incendio, osservare il processo di riscaldamento degli alimenti confezionati in contenitori di plastica o carta.
- Se si osserva del fumo, spegnere l'apparecchio, rimuovere la spina dalla presa e non aprire la porta. Questo permette di spegnere più rapidamente il fuoco.
- Non utilizzare l'interno del forno come spazio d'immagazzinaggio. Nel forno a microonde non conservare i prodotti alimentari come pane, biscotti ecc.
- Prima di mettere i contenitori / i sacchetti di plastica o carta nel forno a microonde, rimuovere tutti clip e altri elementi di metallo.
- Non riscaldare le uova nel guscio nel forno o le uova sode perché potrebbero esplodere, anche se il processo di riscaldamento è stato completato.
- Durante il funzionamento dell'apparecchio la temperatura della superficie disponibile all'utente può essere elevata.
- Attenzione: per evitare bruciature, mescolare il contenuto di bottiglie o di vasetti prima di bere o mangiare e controllare la temperatura della bevanda o del cibo.
- Attenzione: il riscaldamento di bevande nel forno a microonde può causare l'ebollizione improvvisa del liquido. Fare attenzione durante la manipolazione del contenitore.
- Il forno a microonde non deve essere messo nell'armadio se non è stato testato in fabbrica per l'utilizzo in armadi.
- I forni a microonde non sono adatti per l'uso con un timer esterno o con un sistema di telecomando separato.
- La porta o la superficie esterna può essere molto calda durante il funzionamento dell'apparecchio.
- Piastra in vetroceramica nel vano di cottura raggiunge alte temperature; non toccarla al termine di cottura, per evitare eventuali ustioni.
- Non esercitare mai forte pressione sulla piastra in vetroceramica.
- Usare cautela durante l'introduzione dei contenitori nel vano di cottura per evitare l'eventuale danneggiamento della piastra in vetroceramica.
- Non appoggiare oggetti sull'apparecchio. Lasciare almeno 15 cm di spazio libero sopra l'apparecchio.
- La lampadina installata all'interno dell'apparecchio non è destinata per la sua illuminazione. La lampadina non deve essere utilizzata per illuminare la stanza.
- Pericolo di ustioni. L'apparecchio può riscaldarsi durante l'uso. Fare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti nella camera dell'apparecchio.
- Pericolo di ustioni. Gli utensili possono riscaldarsi dal cibo riscaldato. Ritirando il cibo riscaldato dal forno, utilizzare sempre guanti da forno."
- Assicurarsi che durante l'uso del forno la porta è chiusa correttamente."

AVVERTENZA: Pericolo di scossa. Se si tocca alcuni dei componenti interni dell'apparecchio, si può provocare le lesioni gravi o mortali. Non smontare l'apparecchio.

ATTENZIONE: Pericolo di scossa. La messa a terra non corretta può provocare scosse elettriche. Non collegare la spina se l'apparecchio non è correttamente installato o messo a terra.

Specifiche tecniche

Modello: DW3414-DE

Tensione: 230V~ 50Hz

Potenza di entrata:1900W

Potenza di uscita:1400W

Capacità del forno: 34 litres

Dimensioni esterne: 553x488x(H)343 mm

Peso netto: circa 20,2 kg

Montaggio di messa a terra

Il forno a microonde deve essere assolutamente messo a terra. Nel caso di un corto circuito, la messa a terra riduce il rischio di scossi grazie ad un cavo che elimina il corrente elettrico. Il forno a microonde è dotato di un cavo con una messa a terra e piolo di messa a terra. Non inserire la spina nella presa se l'apparecchio non è stato correttamente installato o messo a terra.

Contattare personale di un centro di assistenza autorizzato e qualificato se le raccomandazioni riguardanti la messa a terra non sono comprensibili o in caso di dubbio sulla corretta messa a terra del forno a microonde. Se è necessario utilizzare una prolunga, usare unicamente la prolunga a 3 fili.

Piatti

L'utilizzo nel forno a microonde dei piatti non metallici può essere pericoloso. In caso di dubbi, verificare un contenitore, utilizzando la seguente procedura:

Prova di utensili da cucina

Riempire un contenitore che si vuole testare nel forno a microonde di 1 tazza di acqua fredda (250 ml) e

metterlo all'interno del forno.

Riscaldare per 1 minuto usando una potenza massima. Toccare con cautela il piatto. Se il piatto è caldo non usarlo nel forno a microonde. Non superare il tempo massimo di prova del riscaldamento che è di 1 minuto.


Preparazione prima del primo utilizzo

- Togliere l'imballaggio e gli accessori.
- Controllare il forno per eventuali ammaccature o danni alla porta. Non installare il forno se è danneggiato.
- Rimuovere l'eventuale pellicola protettiva che si trova sulla superficie del forno.
- Lavare l'interno del forno a microonde con un panno morbido inumidito con acqua tiepida.
- Lavare tutti i componenti.
- Posizionare il forno a microonde su una superficie piana.

- Per garantire un'adeguata ventilazione intorno al forno, lasciare uno spazio pari a 10 cm su ciascun lato e pari a 30 cm dalla parte superiore.
- Non mettere oggetti sul forno a microonde. Il rischio d'incendio.
- Posizionare il forno in modo tale che la spina sia facilmente accessibile.
- Posizionare il forno più lontano possibile da radio o da televisione. L'utilizzo del forno a microonde può causare interferenze radio o televisive.

Messa in opera

- 1) Diversi livelli di potenza e scongelamento
- 2) Tasto impostazione del tempo
- 3) Doppia quantità
- 4) Pausa
- 5) Start
- 6) Tastiera numerica



Connessione di alimentazione

Dopo aver inserito la spina nella presa di corrente, il display visualizza l'informazione ---, che scompare dopo 1 minuto di inattività. Il forno andrà in modalità di attesa.

Modalità di veglia

In modalità di veglia il display rimane vuoto e il forno a microonde non funziona. Per passare in modalità standby (di prontezza) basta aprire e chiudere lo sportello. Il forno entra in modalità di veglia dopo un minuto di inattività. Questo tempo può essere impostato secondo le necessità, selezionando le opzioni riservate all'utente (opzione n. 4: Tempo di passaggio in modalità di veglia).

Modalità standby

Apertura e chiusura dello sportello in modalità di veglia fa entrare il forno in modalità standby. In questa modalità il forno è pronto a iniziare il ciclo di cottura, impostato manualmente oppure predefinito dal fabbricante. In modalità standby sul display viene visualizzata la dicitura „READY” (PRONTO). La modalità standby consente di selezionare tutte le modalità disponibili.

Modalità di sportello aperto

La modalità di sportello aperto viene attivata mediante l'apertura dello stesso. In modalità di sportello aperto il display rimane vuoto. Nel forno funziona il ventilatore e illuminazione. Se il forno sta funzionando, al momento di apertura dello sportello, il programma attualmente in corso viene interrotto.

Registrazione manuale del programma

Controllare che l'apparecchio è in modalità di attesa. Selezionare la durata del programma utilizzando il tasto **TIME ENTRY**. Il display visualizza la scritta „00:00”. Selezionare la durata desiderata utilizzando il tastierino numerico. Poi selezionare il livello di potenza premendo il tasto. [0%/20%(Defrost)/50%/70%]. Il display visualizza l'informazione sul livello di potenza selezionato. Dopo aver premuto di nuovo il tasto di potenza, la potenza ritorna al livello di 100%. In modo simile, se la potenza è impostata mediante il tasto di potenza, il valore predefinito di 100% sarà impostato. Dopo aver impostato tutti i parametri, premere il tasto **START / CONFIRM + 10 SEC.**, e l'apparecchio si avvierà. Dopo aver terminato il lavoro, il display visualizza la

scritta „DONE” e il segnale acustico sarà emesso. Il segnale si interrompe quando la porta è aperta o se si preme il tasto .

Modalità pausa

Tale modalità consente all'utente di interrompere il ciclo per controllare lo stato di cottura oppure mescolare la pietanza in corso di preparazione. Al fine di interrompere il ciclo di cottura basta aprire lo sportello oppure premere il tasto . Sul display verrà visualizzato il tempo mancante al completamento del ciclo. Per riattivare il ciclo interrotto, chiudere lo sportello oppure agire sul tasto . Una mancata azione da parte dell'utente causerà attivazione della modalità di veglia.

Modalità di realizzazione dei programmi predefiniti dal fabbricante

Forno a microonde comprende 10 programmi predefiniti dal fabbricante. Quando il forno si trova in modalità standby, agendo su uno dei tasti numerici verrà avviato relativo programma. I programmi sono descritti di seguito. Il tempo mancante al completamento del ciclo viene sempre visualizzato sul display del dispositivo; in caso di cicli a più fasi, sul display viene visualizzato il tempo mancante al completamento dell'intero programma.

Pulsante	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Ogni (tempo)	0:10	0:20	0:30	0:45	1:00	1:30	2:00	3:00	4:00	5:00

Modalità di programmazione

L'apparecchio consente di programmare 99 programmi. Vedere la sezione „Opzioni dell'utente – opzione n. 9, Modalità di visualizzazione a due cifre” per impostare il numero di programma da 10 a 99. Aprire la porta e premere sulla tastiera e tenere premuto per 4-6 secondi il tasto numerico „1”. Questo consente di accedere alla modalità di programmazione, che sarà confermato da un segnale acustico e dalla scritta visualizzata „PROGRAMMA”. Selezionare la durata utilizzando il tasto „.”. Il display visualizza la scritta „00:00”. Selezionare la durata desiderata utilizzando la tastiera numerica. Poi selezionare il livello di potenza premendo il tasto [0%/20% (defrost) /50%/70%]. Il livello di potenza selezionato sarà visualizzato sul display. Dopo aver premuto di nuovo il tasto di potenza, la potenza ritornerà al livello 100%. In modo simile se la potenza sarà impostata mediante il tasto di potenza, il valore predefinito di 100% sarà impostato. Dopo aver impostato la durata e la potenza, premere il tasto , per registrare il programma. Il display visualizza la scritta „PROGRAMMA”. Chiudere la porta e ritornare alla modalità di attesa. Se l'utente vuole cancellare il valore impostato durante la programmazione, premere il tasto ; che provocherà il ritorno dell'apparecchio alla modalità di porta aperta e il programma non sarà registrato.

Di seguito presentiamo le istruzioni su come programmare il forno a microonde per preparare il cibo per 1,25 min, con potenza di 70%:

- 1) Aprire la porta e premere il tasto numerico „1” per 5 secondi; il display visualizza la scritta „PROGRAMMA”.
- 2) Premere il tasto numerico „3” - il display visualizza il simbolo P:03. Dopo 2 secondi il display visualizza la durata corrispondente a questo programma, cioè „:30”.
- 3) Premere i tasti numerici „1” „2” „5” per impostare la durata di cottura.
- 4) Premere il tasto  per impostare il livello di potenza. Il display visualizza la scritta „1:25 70”.
- 5) Premere il tasto . Il programma è stato registrato sotto il tasto „3”.

Per registrare un altro programma, ripetere i punti precedenti.

Nota : La durata di programmazione è limitata a 60 minuti.

Nota : Se la durata di cottura supera il tempo di funzionamento del forno (di solito 60 minuti), l'apparecchio emette tre segnali acustici. Questo significa che prima di iniziare il programma è necessario modificare l'impostazione della durata.

Quantità doppia (X2)

Il forno è dotato della funzione per calcolare la durata necessaria per preparare una doppia quantità di cibo. Dopo aver premuto il tasto „X2”, e poi il tasto corrispondente al programma, il forno calcola il

tempo necessario per preparare la quantità doppia o tripla di cibo e avvia il programma. Questa funzione può essere utilizzata solo in combinazione con un programma predefinito dal produttore.

Registrazione dei programmi a più fasi

Questa funzione può essere utilizzata durante la registrazione manuale dei propri programmi o utilizzando i programmi predefiniti dal produttore. Il numero massimo di fasi nell'ambito di un solo programma è 3. Per utilizzare questa funzione, effettuare le istruzioni dalla sezione „**Registrazione manuale del programma**”. Dopo aver impostato la durata per la prima fase, si deve di nuovo premere il tasto di durata. Il display visualizza la scritta „STAGE-2”. Quindi impostare la durata e la potenza per la seconda fase. Se l'utente vuole programmare un'altra, cioè la terza fase, premere di nuovo il tasto di durata. Il display visualizza la scritta „STAGE-3”. Quindi, impostare la durata e la potenza per la terza fase e premere il tasto , per avviare il forno. La registrazione dei programmi a più fasi è effettuata nello stesso modo che durante l'uso dei programmi predefiniti dal produttore:

- 1) Aprire la porta e premere il tasto numerico „1” per 4 - 6 secondi; il display visualizza la scritta „PROGRAMMA”.
- 2) Premere il tasto numerico „3” - il display visu-

alizza il simbolo P:03. Dopo 2 secondi il display visualizza la durata corrispondente a questo programma (di solito „:30”).

- 3) Premere i tasti numerici „1” „2” „5” per impostare la durata di cottura.
- 4) Premere il tasto  per impostare il livello di potenza. Il display visualizza la scritta „1:25 70”.
- 5) Per impostare la seconda fase, premere il tasto di durata. Il display visualizza la scritta „STAGE-2”.
- 6) Premere i tasti numerici „3” „3” „0” per impostare la durata di cottura.
- 7) Premere il tasto  per impostare il livello di potenza della seconda fase. Il display visualizza la scritta „3:30 50”.
- 8) Premere il tasto . Il programma a più fasi è stato registrato sotto il tasto „3”.

Nota: La durata di cottura è limitata a 60 minuti.

Nota: Quando il forno realizza il programma a più fasi, il display visualizza la durata totale rimanente alla fine di tutte le fasi.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, premere i tasti  e „0” e tenerli premuti fino a quando l'apparecchio emetterà segnale acustico. Sul display verrà visualizzata dicitura „CHECK” (CONTROLLO). Una volta ripristinate le impostazioni di fabbrica, sul display apparirà segno „11”. Nel caso di mancato ripristino delle impostazioni di fabbrica, sul display verrà visualizzato segno „00”. In tal caso

è necessario agire sul tasto . Sul display verrà visualizzata la dicitura „CLEAR” e l'apparecchio emetterà un singolo segnale acustico. L'apparecchio effettuerà il controllo delle impostazioni, a seguito del quale sul display verranno visualizzati segni „11” oppure „00” (cui significato è stato spiegato in precedenza).

Opzioni a disposizione dell'utente

Utente ha la possibilità di modificare alcune opzioni di impostazione del forno. Per modificare una delle impostazioni, aprire lo sportello e tener premuto per 5 secondi il tasto „2”. Sul display verrà visualizzato segno „OP:--”. Quindi agire sul tasto numerico corrispondente all'opzione da modificare, ad es. „2”. Sul display apparirà segno „OP:22”. Tener premuto il tasto „2” fino alla visualizzazione dell'impostazi-

one desiderata „OP:20”/„OP:21”/„OP:22” (apparecchio visualizza una sequenza di opzioni disponibili per una data impostazione). Premere il tasto  al fine di selezionare il valore desiderato. L'opzione selezionata verrà salvata. La procedura di modifica delle impostazioni può essere interrotta mediante il tasto . In tal caso la modifica non verrà salvata e il forno riprenderà la modalità di sportello

aperto. Segue tabella riassuntiva delle opzioni che possono essere modificate; opzioni evidenziate in grassetto sono quelle impostate dal fabbricante.


Opzione	Impostazione	Descrizione
1 Cicalino che segnala la fine del ciclo di cottura	OP:10	Segnale lungo (3 secondi)
	OP:11	Segnale continuo
	OP:12	Sequenza di 5 segnali brevi
2 Volume del segnale acustico	OP:20	Segnale disattivato
	OP:21	Segnale silenzioso
	OP:22	Segnale medio
	OP:23	Segnale forte
3 Segnale acustico ON/OFF	OP:30	Segnale disattivato
	OP:31	Segnale attivo
4 Finestra di tastiera	OP:40	15 secondi
	OP:41	30 secondi
	OP:42	60 secondi
	OP:43	120 secondi
5 Funzione al volo („on the fly“)	OP:50	Funzione al volo („on the fly“) disattivata
	OP:51	Funzione al volo („on the fly“) attiva
6 Reset sportello	OP:60	Reset sportello disattivato
	OP:61	Reset sportello attivo
7 Tempo massimo di cottura	OP:70	60 minuti
	OP:71	10 minuti
8 Programmazione manuale	OP:80	Programmazione manuale disattivata
	OP:81	Programmazione manuale attiva
9 Visualizzazione di due cifre	OP:90	Modalità di visualizzazione di singole cifre (10 programmi)
	OP:91	Modalità di visualizzazione di due cifre (99 programmi)

Pulizia e manutenzione

- Prima di pulire l'apparecchio, rimuovere assolutamente la spina dalla presa di corrente.
- Attenzione: non immergere il forno in acqua o in altra sostanza liquida.
- Pulire le superfici esterne del forno a microonde utilizzando un panno inumidito con acqua e un detergente delicato. Asciugare.
- Per rimuovere i residui di cibo e di grassi, pulire le superfici interne e la porta utilizzando un panno inumidito con acqua e un detergente delicato.
- Rimuovere immediatamente eventuali fuoriuscite di liquidi per non bruciarli e provocare un odore sgradevole.
- Mantenere la guarnizione della porta pulita, facendo la pulizia regolare con un panno inumidito con acqua e un detergente delicato.
- Non usare detersivi abrasivi o corrosivi. Non usare oggetti taglienti o appuntiti. Non usare benzina o solventi. Pulire con un panno inumidito con acqua e un detergente (se necessario). Non usare materiali abrasivi.
- Pulire regolarmente filtro grassi e filtro aria per evitare il surriscaldamento del forno ed eliminare la possibilità di contatto di grassi residui con alimenti trattati.

Istruzioni per sovrapposizione

Passaggio A: Togliere le viti dal retro del forno.




Passaggio B: Spostare le piastrine di montaggio dalla posizione B1 alla posizione B2, mettere le piastrine di montaggio contro il foro della vite nella parte posteriore del forno a microonde, montare la piastrina con le viti, come mostrato nel disegno C.

N.B.: Non sovrapporre più di due microonde, non è sicuro impilarne più di due.



piastrina per sovrapposizione



Individuazione problemi e rimedi

Le seguenti situazioni possono essere considerate come gli effetti normali del funzionamento dell'apparecchio.

- Durante il funzionamento l'apparecchio può provocare interferenze per la radio e la televisione.
- La luce nel forno a microonde può essere ridotta

durante il funzionamento.

- Durante il processo di riscaldamento dei prodotti alimentari un vapore può essere emessa che si può accumulare sulle parti più fredde dell'apparecchio, ad esempio sulla porta.

Problema	Possibile causa	Rimedio
Il forno a microonde non funziona.	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente.	Controllare se il cavo di alimentazione sia collegato in modo corretto.
	Un fusibile bruciato o l'interruttore attivato.	Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore. In caso di dubbi relativi all'esecuzione di questa operazione, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato.
	Presa di alimentazione danneggiata.	Controllare la presa di alimentazione collegando un altro apparecchio o controllare l'interruttore.
I piatti nel forno non sono riscaldati.	La porta non è chiusa.	Controllare che la porta del forno si chiude correttamente. Se la porta non si chiude correttamente, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato.
Sul display appaiono diciture „E-01” oppure „E-02”	Sensore di temperatura danneggiato.	Staccare il forno dalla presa di corrente, attendere 10 secondi e ricollegare il dispositivo alla rete. Se il problema persiste, consultare il fornitore o centro di assistenza autorizzato.
Sul display appare dicitura „OVEN IS HOT DO NOT OPEN THE DOOR” [FORNO CALDO – NON APRIRE LO SPORTELLLO]	Avvertenza generata in caso di alta temperatura nella camera di cottura.	Attendere 3 minuti finché il forno si raffreddi. Controllare assenza di ostruzioni e intasamenti delle bocchette di ventilazione del dispositivo. Non accendere mai il forno prima di inserirvi il cibo. Non scaldare eccessivamente gli alimenti trattati in microonde. Se il problema persiste, consultare il fornitore o centro di assistenza autorizzato.
Illuminazione e ventola risultano troppo rumorose al termine del ciclo.	Alta temperatura.	Fenomeno regolare – illuminazione e ventola si spengono al raffreddamento del forno. In caso contrario staccare il forno dalla fonte di alimentazione, attendere 10 secondi e ricollegare il dispositivo alla rete. Se il problema persiste, consultare il fornitore o centro di assistenza autorizzato.

Smaltimento & Ambiente

Alla fine della vita utile del dispositivo, smaltire conformemente alle normative e linee guida applicabili. Eliminare i materiali di imballaggio, quali plastica e cartone, negli specifici contenitori.