






MOD : BMZR/XS

Production code : BMS 150G

08/2025



RT: Regulating Thermostat | Thermostat de Régulation | Regelthermostat | Regelthermostaat | Termostato Regulador | Termostato di Controllo

ST: Safety thermostat | Thermostat de sécurité | Sicherheitsthermostat | Veiligheidsthermostaat | Termostato de Seguridad | Termostato di Sicurezza

DPS: Main Switch | Interrupteur Principal | Hauptschalter | Hoofdschakelaar | Interruptor Principal | Interruttore Principale

HE: Heating Element | Résistance Électrique | Elektrischer Widerstand | Elektrische Weerstand | Resistencia Electrica | Resistenza Elettrica

SL: Pilot Light | Voyant Lumineux | Kontrollleuchte | Voyant Lumineux | Luz Piloto | Luce Pilota



Model Modèle Modello	Capacity Capacité Capacidad	Power/Tension Puissance/Tension Potencia/Tensión
BMZR/XS	GN 1/1	1500W/230V~50-60Hz

BAÑOMARIA- manual del usuario

Descripción

- 2 - Interruptor principal
- 3 - Termostato regulador
- 4a - Mando termostato
- 5 - Accesorio de perilla
- 6b - Piloto naranja
- 9 - Bloque conector cerámico 2 polos
- 12 - Alivio de tensión
- 14 - Termostato de seguridad
- 15 - Cable de alimentación
- 16 - Depósito de agua BM 1/1
- 17 - Cuerpo BMS 150G
- 19 - Pies de goma + tornillo
- 24 - Elemento calefactor 1500W / 230V BM
- 27b - Tapa inferior BMS 150
- 37 - Carcasa del elemento calefactor BMS
- 38 - Aislamiento de fibra cerámica BMS
- 39 - Placa de aislamiento BMS
- 40 - Intercambiador de calor BMS
- 20 - Grifo seguro (válvula)

Atención

- Antes de poner el aparato en marcha, por favor lea cuidadosamente estas instrucciones.
- Por favor, quítese el aparato de la caja, sacando todos los documentos que contiene.
- Por favor, compruebe el buen estado del aparato después de desempaquetar.
- El baño maría está protegido con un plástico envolvente al cuerpo del aparato, que es necesario retirar antes de la primera utilización.

- Este producto no es para uso doméstico - es un dispositivo profesional y debe ser operado por personas capacitadas.
- El baño maría no debe ser sacudido o inclinado mientras estea en operación.
- Este producto no debe ser desensamblado o alterado. Puede causar daños materiales, lesiones o la muerte.
- No abra la carcasa exterior de los Baños maría - existe el riesgo de descarga eléctrica.
- No debe sobreponerse nadie sobre el aparato.

Mientras el tiempo de funcionamiento o inmediatamente después;

- No toque el depósito o otras partes sometidas a temperaturas.
- Mantenga el aparato alejado de los niños.
- Cuando termine de usar el baño maría, apague el aparato en el interruptor principal y después desconectar la toma de corriente.

Instrucciones de instalación

- Compruebe si el producto está en buen estado.
- El baño maría debe ser colocado en un lugar estable y suave.
- Asegúrese de que no vapores o líquidos inflamables se colocan en las proximidades del aparato.
- Las condiciones ambientales no deberían superar los 35 ° C y 80% de humedad.
- Compruebe que la red eléctrica es adecuada a las características del producto.
- No instale ningún corte de electricidad que no cumpla con las normas de seguridad.

Seguridad

- La limitación de la temperatura del termostato protege el depósito de las temperaturas inadecuadas, con el fin de evitar accidentes por temperaturas excesivamente elevadas.
- En caso de que actúe, compruebe si hay falta de agua en el tanque o cualquier situación anormal que pueda causar el sobrecalentamiento. Después de asegurar una operación segura, presione el botón del dispositivo de seguridad (en la parte trasera del aparato) para poder reiniciar la operación.
- La válvula (Fig. 1) está equipada con un sistema de seguridad.

Instrucciones de uso

- Asegúrese de que el baño maría se coloca en una posición horizontal.
- Llenar el tanque con agua, garantizando siempre un mínimo de 25 mm desde el fondo del mismo. El nivel de agua para un funcionamiento adecuado depende de la profundidad de las cubetas utilizadas, pero debe estar a una distancia mínima de 25 mm desde el fondo de la cubeta para un uso eficiente.
- Ponga la(s) cubeta(s) con los alimentos en el tanque.
- Conectar el aparato a un enchufe de pared con conexión a tierra.
- Encienda la unidad en el interruptor principal y seleccione la temperatura deseada en el mando del termostato.
- Cuando termine la operación, apague la unidad en el interruptor principal y desenchúfelo de la red eléctrica.
- Espere hasta que el baño maría se enfríe para verter el agua utilizada.

Mantenimiento y Limpieza

- Antes de realizar alguna operación de limpieza, desconecte previamente el aparato.
- Deje que el aparato se enfríe.
- Vierta cuidadosamente el agua.
- Nunca sumerja el dispositivo en el agua o cualquier otro líquido. Utilice sólo un paño húmedo para limpiar el dispositivo. Nunca usar chorro de agua - riesgo de descarga eléctrica.
- Limpie el aparato y el cable con un paño húmedo, pero nunca con productos abrasivos.

Inspección de rutina

- Las inspecciones periódicas deben realizarse todos los días. Pueden ayudar a evitar accidentes.
- Antes de uso del baño maría, debe comprobarse el funcionamiento los controles, el cable de alimentación y el tanque.
- Al largo de la operación, debe tener en atención cualquier olor peculiar o vibraciones.

Irregularidades y Reparaciones

En caso de avería de la conexión a la corriente eléctrica, no intente repararlo; llevar el aparato al servicio técnico autorizado.

Lo mismo hay que hacer, en caso de alguna otra irregularidad.

- Si el cable de alimentación es dañado, sólo el fabricante, los agentes autorizados o personas calificadas para el trabajo pueden reemplazarlo, para evitar situaciones peligrosas.

Este aparato cumple con los principios de la Directiva 73/23/CEE de Baja Tensión y la Directiva 89/336/CEE de Compatibilidad Electromagnética.